

## 取扱説明書

### AVN 112M / UCNV 1120 / AVN 1120 / AVN 112 MRC

メモリーナビゲーション内蔵 CD/ワンセグ 7型WVGA AV システム

### AVN112MBC

メモリーナビゲーション内蔵 CD/ワンセグ 7型WVGA AV システム バックアイカメラパック



お買い上げいただき、ありがとうございます。

正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。 また、お読みになった後も必要なときに

すぐご覧になれるよう大切に保管してください。

Windowsシール貼付

**FUJITSU TEN** 

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、 お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 取り扱い上のご注意

#### 測位状態が安定してから走行する

● 「GPS」マークが青色になってから走行してください。測位状態が不十分なときに走り出す と自車位置がずれる場合があります。

※本書の画面と実際の画面は、地図データの作成時期・種類などによって異なることがあります。

#### ♪ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

#### ♪ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本機のために必ず守っていただきたいことや、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。

#### ҈ 重要

機器の故障や破損を防ぐために守っていただきたいこと 機器が故障したときにしていただきたいこと

### () ワンポイント-

知っておいていただきたいこと

### <u> チェック</u>

操作する前に知っておいていただきたいこと

- 製品に添付されている保証書などは必ずお読みください。これらの指示を守らなかったことによる不具合に対しては、当社は責任を負いかねます。
- 仕様変更などにより、本書の内容と本機が一致しない場合もありますのでご了承ください。

#### ⚠ 注 意

表示画面のタッチスイッチ内側に結露が発生した場合、正しく動作しないことがありますので無理に使用せず、結露がなくなるまで操作をしないようにしてください。

## まずはじめに—My Page に登録しょう—

「My Page」は、ECLIPSE 製品を購入いただいたお客様に、各種情報を提供する WEB サービスです。



### ■ My Page 登録のおすすめ

「My Page」では、お客様のカーライフをサポートするため、ご利用製品に関する便利なサポート情報のお知らせや、ご登録いただいたお客様限定のキャンペーンなどを実施しております。ぜひ、「My Page」にご登録をお願いいたします。

### 「My Page」にご登録いただくと



ご利用製品に関連する製品・サービス・サポートの情報をお知らせいたします。



ご登録いただいたお客様限定のキャンペーンにご応募いただけます。



アンケート(不定期に実施)にお答えいただいたお客様には、プレゼントを差し上げます。

### 登録の方法

「My Page」には、次の方法でご登録いただけます。ご登録いただいたお客様の情報は「My Page」で確認・変更することができます。

#### ECLIPSE ホームページから

「お客様サポート」から「My Page」にアクセスしてください。

#### URL を入力する

https://www.e-iserv.com/jp/MyPage/Index.do を入力してアクセスしてください。

#### ♪ 重要

当社は、お客様個人に関する情報の重要性を認識し、厳重な管理を行っております。

## お使いになる前に **今** P.7

お使いになる前に	8
1. 安全上のご注意	8
2. 本書の見方	12
3. 本機について	14
パネルスイッチとタッチスイッチ	14
本機を初めてご使用いただくとき	15
画面の基本的な使い方	
(文字を入力、タブを切替など)	16
電源を入れる・切る	18
ディスクについて	19
ディスク、地図SDメモリー	
カードを入れる・出す	21
ディスプレイの角度を調整する	24
液晶パネルの性質	24
4つの主な操作画面	

	各機能の操作条件一覧	.26
	各操作画面を表示する	.27
	MENU画面の基本操作	29
	お好みの設定に変える	
	(詳細設定項目一覧)	.30
	システムアップ製品の紹介	31
4.	E-iSERVについて	.32
	ケータイリンクのアプリを	
	ダウンロードする	32
	赤外線通信で送信する	22
	小外豚理信で医信する	
5.	本機の設定	
5.		.34
5.	本機の設定	.34
5.	<b>本機の設定</b> スイッチの操作音を変える	. <b>34</b> 34
5.	本機の設定	. <b>34</b> 34 34
5.	本機の設定	. <b>34</b> 34 34
5.	本機の設定	.34 34 34
5.	本機の設定  スイッチの操作音を変える 画面の表示・設定を変える (画質調整など) ラジオアンテナを設定する (オートアンテナ車)	.34 34 34 36
5.	本機の設定 スイッチの操作音を変える	.34 34 34 36

## ナビゲーション **◆** P.43

はじめに	44
1. GPS ボイスナビゲーション について	44
ナビゲーション機能を お使いになる前のお知らせ 基本地図画面のマークや表示	
基本操作	46
1. 画面の調整・音声の設定	46
自車位置(現在地)マークを 変える	46
地図に表示される文字の 大きさを変える	46
画面切替え時の動きを設定する	47

	音声案内の設定を変える	.47
2.	地図の表示	49
	今いる場所(現在地)を表示する	.49
	画面にタッチして地図を動かす	49
	地図の縮尺を切替える	.50
	走行軌跡の表示を設定する	.50
	地図の向きを変える	.52
	施設(店舗など)を地図に 表示する	.53
3.	地図の呼び出し方法	54
3.	<b>地図の呼び出し方法</b> 50音 (文字入力) で呼び出す	
3.		.55
3.	50音 (文字入力) で呼び出す	.55 .56
3.	50音 (文字入力) で呼び出す 住所を入力して呼び出す	.55 .56 .57
3.	50音 (文字入力) で呼び出す 住所を入力して呼び出す 電話番号から呼び出す	.55 .56 .57 .58
3.	50音 (文字入力) で呼び出す 住所を入力して呼び出す 電話番号から呼び出す 履歴情報から呼び出す	.55 .56 .57 .58
3.	50音 (文字入力) で呼び出す 住所を入力して呼び出す 電話番号から呼び出す 履歴情報から呼び出す お気に入り地点から呼び出す	.55 .56 .57 .58 .58
3.	50音(文字入力)で呼び出す 住所を入力して呼び出す 電話番号から呼び出す 履歴情報から呼び出す お気に入り地点から呼び出す 施設のジャンルで呼び出す	.55 .56 .57 .58 .58 .59

	登録したルートを呼び出す61	7.	案内ルートの操作	
	ケータイリンクで呼び出す (モクテキチネット)61		全ルート図をもう一度表	長示する89
	近くの施設を検索して呼び出す62	8.	ルートの再探索	90
			ルートをもう一度探索す	する90
4.	呼び出した地図の操作	世と	気の登録	91
	位置の調整をする63			
	施設の情報を表示する63		お気に入り地点の登録	
ナヒ	ごゲーション案内64	2.	お気に入り地点の登録編集・消去	
1.	目的地設定・		<b>編集・月云</b> 自宅を登録する	
	ルート探索について64		日毛を豆蘇する お気に入り地点を登録す	
2.	目的地を設定してルート探索 65		お気に入り地点を登録す	
	目的地を設定する65		の気に入り地点の情報・ 編集する	
	ルートを探す (ルート探索)67		お気に入り地点を消去す	
	全ルート図			
	全ルート図画面の紹介		CS 機能	
	探索したルートを登録する70	1.	VICS情報について	
	登録したルートを編集する70		VICSの紹介	
	5種類のルートを同時に表示する73		VICSのメディア概要と	
3.	探索ルートの変更		特有事項	100
•	目的地を追加する74		VICS情報提供内容と 表示の紹介	101
	目的地の順番を並び替える75	_		
	設定した目的地を取り消す76	2.	放送局の受信	
4	目的地履歴について		VICS提供放送局を選ぶ	
٦.	目的地の履歴を消す78	3.	VICS情報の表示・案	
Е	目的地案内の開始・中止79		地図に表示するVICS情	
Э.	室内を始める		設定する	
	条内を始める		表示されるVICS情報の	
	設定したルートをデモで確認する…80		VICS情報を表示する 道路を選ぶ	107
_			VICSマークの内容を確	
6.	目的地案内について81		VICS情報の表示をやめ	
	案内中画面の紹介81		VICS音声案内を設定す	
	細街路での案内画面84 高速道路走行中の合流案内を		VICS図形情報を表示す	
	高速道路定行中の台流条内を 設定する85		VICS文字情報を表示す	
	選切の案内を設定する85		地図に表示される	
	フェリー航路案内86		VICSマークの紹介	111
	目的地到着予想時刻の		VICSの用語説明	112
	設定を変える86		VICSの問い合わせ先	112
	音声案内88			

周辺モニター	3. システムチェック機能の表示       120         システムチェック機能で確認できる項目一覧       120         システムチェック画面を表示する       121         GPSのソフトウェアをバージョンアップする       121         4. 精度と誤差       123         測位精度       123         GPS衛星の電波の性質と受信状態       123         現在地表示の誤差       123         タイヤによる誤差       124         マップマッチングによる現在地検出の補正       124         現在地表示、ルート案内の精度       125         道路、地名データ       126         ルート案内       126
オーディオ・ビジュアル <b>◆</b> P.129	2. CDプレーヤーの使い方 137     CDを聞く
はじめに	取りはずす
1. ラジオの使い方	再生可能な MP3/WMAファイル143 MP3/WMAの再生に 関するお知らせ146 MP3/WMAファイルの作り方、 楽しみ方146

ビジュアルの操作1481. ワンセグの使い方148ワンセグ放送に関するお知らせ148ワンセグを見るために必要な 設定をする149基本操作150放送局から番組を選ぶ151EPG (電子番組表)を見る151音声と字幕の設定をする152緊急警報放送 (EWS)を 受信したときは1522. 外部入力の使い方153基本操作154画面モードを切替える155	ポータブルオーディオ機器 接続時の操作

## ご参考に **◆** P.167

ご参考に	168
1. 知っておいて	
いただきたいこと	168
こんなメッセージが	
表示されたときは	168
2. 用語説明	173
3. 市街図収録都市リスト	176
4. 収録されている	
地図情報について	179
検索のデータについて	179
アイコン表示について	179
ルートに関する注意事項	179

地図データについて 180	
交通規制データについて183	
5. VICS情報有料放送サービス	
契約約款185	
5. アフターサービスについて 186	
お問い合わせに関するお知らせ 186	
7. バッテリーの交換について 188	
3. バージョンアップ	
したときは189	
9. お手入れについて 190	
本機のお手入れ 190	
アンテナのお手入れ190	
10.仕様191	
11.凡例193	
12.商標 194	

## 索引 **◆** P.195

索引	196
1. Q&A索引	196
共通操作	196
ナビゲーション操作	197
オーディオ・ビジュアル操作	200

2.	共通索引	202
	五十音順	
	アルファベット/数字	203
3.	ナビゲーション索引	204
	五十音順	204
	アルファベット/数字	206
4.	オーディオ索引	207
	五十音順	207
	アルファベット/数字	209


お使いになる前に

## 1. 安全上のご注意

#### ▲ 警告

#### ● AVN112M/AVN112MBC/UCNV1120/AVN1120をお使いの お客様:

本機はDC12V©アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車で使用しないでください。火災の原因となります。



#### ● AVN112MRCをお使いのお客様:

24V車でご使用になる場合は、弊社指定の変圧器を使用してください。そのままご使用になることはできません。(火災等の原因となります。)

●ナビゲーションによるルート案内時も、実際の交通規制に従って走行してください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制に反する可能性があり、交通事故の原因となります。



- ●安全のため、運転者は走行中に操作しないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあります。車を停車させてから操作をしてください。なお、走行中に画面を注視しないでください。運転者が走行中、画面を注視することは法律で禁止されています。前方不注意となり事故の原因となります。
- ●運転者は走行中に音量調整などの操作をしないでください。前方不 注意となり事故の原因となりますので、必ず安全な場所に車を停車 させてから行ってください。
- ●運転者は走行中にディスクの切り替えをしないでください。前方不 注意となり事故の原因となりますので、必ず安全な場所に車を停車 させてから行ってください。
- ●運転者は走行中に地点登録・メモリ設定などの操作をしないでください。前方不注意となり事故の原因となりますので、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
- ●運転者がテレビやビデオなどを見るときは必ず安全な場所に車を停車し、パーキングブレーキを使用してください。テレビやビデオは安全のため走行中は表示されません。
- ●ディスクやSDメモリーカードの差し込み口に異物を入れないでください。火災や感電の原因となります。





#### ♪ 警告

●本機を分解したり、改造しないでください。事故、火災、感電の原因となります。



●機器内部に水や異物を入れないでください。発煙、発火、感電の原因となります。



●画面が映らない、音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。事故、火災、感電の原因となります。



●ヒューズを交換する時は、必ず規定容量(アンペア数)のヒューズを使用してください。規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。



●万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な匂いがするなど異常が起こったら、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談してください。そのまま使用すると事故、火災、感電の原因となります。



●雷が鳴りだしたら、アンテナ線や本機に触れないでください。落雷により感電の危険性があります。



## 1. 安全上のご注意

#### ♪ 警告

- ●本機を使用するために禁止された場所に駐・停車しないでください。
- ●車内に直射日光が差し込んだ場合、製品に光が反射する場合があります。十分に注意して運転頂きますようお願い致します。
- ●運転中は、絶対にヘッドホン・イヤホンを使用しないでください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となります。
- ●走行中に携帯電話を使用することは法律で禁止されています。安全のため、走行中の操作は絶対に 行わないでください。

#### ҈ 注意

- ●本機はエンジンスイッチがONまたはACCのとき使用できますが、バッテリー保護のため、エンジンをかけた状態でご使用ください。
- ●本機を車載用以外としては使用しないでください。感電やけがの原因となることがあります。
- ●運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度で使用してください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。
- ●電源ON時は、ボリュームに注意してください。電源ON時に突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。
- ●ディスク差し込み□に手や指を入れないでください。けがの原因となることがあります。
- ●ディスプレイの角度調整時に、手や指を挟まないようにご注意ください。けがの原因となることがあります。
- ●本機の放熱部に手を触れないでください。放熱部の熱でやけどをする場合があります。
- ●本機の取り付け場所変更時は安全のため必ずお求めの販売店へ依頼してください。取り外し、取り付けには専門技術が必要です。
- ●音声が割れる、歪むなどの異常状態で使用しないでください。火災の原因となることがあります。
- ●極端な高温や低温でのご使用は誤作動や故障の原因となります。とくに夏期は車内が高温になることがありますので、窓を開けるなどして温度を下げてからご使用ください。
- ●本機の中に金属や水が入ったり、強い衝撃が加わると故障の原因となりますのでご注意ください。

#### ⚠ 重要

ディスク等を取り出すときや、チルト位置を設定する際に、下記に注意してください。

#### **<A/T車の場合>**

- ・ディスク等を取り出す際、Pレンジで干渉する場合はNレンジに切り替えてから操作してください。(コラムA/Tの場合は P またはNレンジで操作してください。)
- ・チルト位置を設定する際、Pまたは®、Nレンジで手などが干渉しないように設定しご使用ください。(走行レンジで干渉する場合はチルト位置の設定はしないでください。)


#### <M/T車の場合>

- ・ディスク等を取り出す際、1・3・5・®ポジションで干渉する場合はニュートラルに切り替えてから操作してください。但し、走行中は操作しないでください。
- ・チルト位置を設定する際、1・3・5・® ポジションで手などが干渉しないように設定しご使用ください。(干渉する場合はチルト位置の設定はしないでください。)

#### (1) ワンポイント


- ●地図データを使用したことにより発生したお客様本人および第三者のいかなる損害にも、弊社はその 責任を負いかねます。
- ●地図データの誤字・脱字・位置ずれ等表記又は内容に関する誤りに対して、取り替え・代金の返却はいたしかねます。
- ●地図データに含まれる機能がお客様の特定目的に適合することを、弊社は保証するものではありません。
- ●お客様がSDメモリーカード内に保存したデータは、いかなる記録媒体にも転送できません。
- ●走行中操作できないものは走行状態になると色がトーンダウンし、操作できません。また、操作できないスイッチにタッチすると、画面に操作禁止メッセージが表示されることがあります。
- ●悪路走行中などの振動の激しい場合は、ディスクおよびSDメモリーカードのデータを読み取れなくなり正常に作動しないことがあります。振動が静まり、しばらくすると正常にもどります。
- ●気温が低いときにヒーターをつけた直後では、CD読み取り部のレンズに露(水滴)が付くこと(結露)があります。このようなときは1時間ほどそのままの状態で放置しておけば結露が取り除かれ、正常に作動するようになります。何時間たっても正常にもどらない場合は、販売店にご相談ください。
- ●本機をお買いあげ後、初めてご使用になるときや長時間バッテリーをはずしておいた場合などは、現在地を正しく表示しないことがありますが、しばらくするとGPSの測位によって表示位置などが修正されます。
- ●本機は精密機器であり、静電気、電気的なノイズ、振動等により記録されたデータが消失する場合があります。お買いあげ後、お客様がSDメモリーカードに記録されるデータにつきましては、データ消失の場合にそなえて、別にメモをとるなどして保管してください。
- ●なお、以下のような場合、保証はいたしかねますので、予めご了承ください。
  - ① 本機の故障、誤作動、または不具合等により、あるいは本機が電気的なノイズの影響等を受けたことにより、お客様が記録されたSDメモリーカード内のデータ等が変化・消失した場合。
  - ② お客様、または第三者が本機の使用を誤ったことにより、SDメモリーカード内の地図データや基本プログラム、お客様がSDメモリーカードに記録されたデータ等が変化・消失した場合。
  - ③ 本機の故障・修理に際し、お客様が記録されたSDメモリーカード内のデータ等が変化・消失した場合。
  - ※ なお、本機を装着もしくはご使用されたときは、上記の内容を承認されたものとみなさせていただきます。
- ●本機は他の電装品からの電気的ノイズに対して影響を受けにくい構造になっておりますが、強力なノイズを発生する電装品があり、本機のそばで使用された場合、画面の乱れ、雑音等の誤作動をすることがあります。その場合は、原因と思われる電装品の使用をやめてください。
- ●本システムではエラーコード等の情報を記録しています。富士通テン㈱では、取得したデータは当社ナビの品質向上の為に利用する事があります。

## 2. 本書の見方



### (1) ケンポイント

本書では、一部を除きオプション機器が接続されている画面で説明しています。 ナビゲーションは、一部を除き2Dノースアップ表示の画面で説明しています。



### 

#### スイッチ表示について

パネルスイッチを押すときは、 現在地 や MENU などでスイッチ名称を表示しています。

画面のタッチスイッチにタッチするときは、◯◯◯ でスイッチ名称を表示しています。

1つ前の画面にもどすときは、**もどる** にタッチするとタッチした画面で行った操作がキャンセルされます。(一部の機能では、キャンセルされないものがあります。)

### パネルスイッチとタッチスイッチ

本機はパネルに配置しているスイッチ (パネルスイッチ) を押したり、画面に表示されるスイッチ (タッチスイッチ) を直接タッチして操作します。

#### ♪ 重要

タッチスイッチは指でタッチしてください。

ボールペン、シャープペンシルの先など先端の硬い物や先端の鋭利な物で操作すると、故障の原因になることがあります。



番号	スイッチ	機能
1		ディスプレイを開くときや、画面の角度調整をするときに押します。
2	MENU	MENU(ナビ・オーディオ・設定/情報)画面を表示するときに押します。 画質を調整するときに1秒以上押します。
3	現在地	現在地を表示するときに押します。
4	- , +	オーディオの音量を調整するときに押します。
(5)	タッチスイッチ	画面に表示されたスイッチです。直接指でタッチします。

### タッチスイッチの操作について

- 画面保護のため、タッチスイッチは指で軽くタッチしてください。
- タッチスイッチは、反応するまでタッチしてください。スイッチの反応がないときは、一度画面から 手を離してから再度タッチしてください。

### (1) ワンポイントー

液晶画面に保護フィルム(保護フィルター)等を貼り付けないでください。タッチスイッチが正常に操作できなくなります。

### 本機を初めてご使用いた だくとき


本機をお買い上げ後、初めてご使用になるときは、次の手順で同梱の地図SDメモリーカードを本機に差し込んでください。

#### ⚠ 注 意

- ディスプレイ部にジュースなどをこぼしたときは、すぐにふき取ってください。そのまま放置しておくと故障するおそれがあります。
- ●熱やホコリからディスプレイを保護するため、出し入れするとき以外は、ディスプレイ部を閉じておいてください。
- ●地図SDメモリーカードの差し込み途中に、を押さないでください。
- ディスプレイを手で閉じないでください。ディスプレイが損傷するおそれがあります。
- ●モニター収納時指などを差し込まないよう注 意してください。ケガをしたり、故障の原因 となります。
- ●地図SD メモリーカードは ▲マークを奥にして、"カチッ"と音がするまで差し込んでください。奥のストッパーに突き当たると、それ以上は差し込めませんので、無理に力を加えないでください。
- ディスプレイ部を開けたとき、ディスプレイ 上にコップや缶などの物を置かないでください。ディスプレイが損傷するおそれがあります。
- ●プログラム読み込み中は、エンジンスイッチ をOFF(LOCK)にしないでください。

#### ⚠ 重 要

- ●同梱の地図SDメモリーカード以外は使用することができません。(地図データをコピーしたSDメモリーカードは使用することができません。)
- ●本機以外での地図SDメモリーカードのご使用は絶対に行わないでください。その際、破損した場合は保証できませんのでご容赦ください。(デジタルカメラへの挿入、パソコンでのフォーマット(初期化)などを行うと、地図データが全て消失します。)
- ●同梱している地図SDメモリーカードの フォーマット(初期化)は絶対に行わないで ください。地図データが使用できなくなります。
- デジタルカメラや携帯音楽プレイヤーなど、 他の機器に同梱されているSDメモリーカー ドは使用しないでください。
- 1 エンジンスイッチをONにする。 (エンジンをかける)
- 2 を押す。
- 3 差し込み口に、地図SDメモリー カードを"カチッ"と音がするまで 差し込む。
- 地図SDメモリーカードのロック解除は絶対に 行わないでください。ロック解除状態で使用 し、データが破損した場合、弊社は保証することができません。



4 を押す。

## 画面の基本的な使い方(文字を入力、タブを切替など)

### 文字を入力する

ひらがなや漢字の他、カタカナや数字、アルファベットなどを入力することができます。



番号	内容
1)	あ ~ わ 行の同じ文字入力スイッチを続けてタッチすると、文字が順に送られ、入力されます。
	例: 「あ」 → 「い」 → 「う」 → 「え」 → 「お」
2	カーソルの位置を移動します。漢字に変換する場合、変換する文字の範囲を変更できます。
3	一文字ずつ消去されます。
4	漢字に変換します。
(5)	入力した漢字を確定させます。
6	入力を完了します。
(7)	タッチするごとに、次の順に入力する文字を変更できます。
0	ひらがな→カタカナ→アルファベット <sup>※</sup> →数字 <sup>※</sup>
8	入力する文字の大文字と小文字を切替えます。
	濁音、半濁音が順に送られ、入力されます。
	例: 「゛」 → 「°」

※ お気に入り地点や登録したルートの名称を編集する場合に入力することができます。

### ● ワンポイント

機能によっては、表示されない、または操作できない場合があります。


### ページ、リスト、行を切替える

また、画面上部に あ ~ わ 文字行が表示されている場合、その文字にタッチすると、行の切替えができます。



### タブを切替える

各タブにタッチして画面を切替えます。



### (I) (D) (T) (D)

本書内の操作説明は、タブの切替え方法を、「[○○]タブにタッチ」と説明しています。

### チェックボックス表示の画面

チェックボックスが表示された画面では、リストをタッチすることで、チェックボックスの選択・解除をすることができます。



### 電源を入れる・切る

#### 本機の電源を入れる

- プログラム読み込み画面、オープニング画面の順に表示されます。
- ナビゲーション画面、マルチ画面、オーディオ 画面のうち、前回表示されていた画面を表示します。
- エンジンスイッチをOFF (LOCK) にすると、 本機の電源が切れます。

### (I) (72#22D

プログラム読み込み画面は、初めてお使いになるときなど、プログラムの読み込みが必要な場合に表示されます。プログラム読み込み画面の表示中は、本機を操作しないでください。

### オーディオの電源を切る

◆ ナビゲーション画面が表示されている場合は、AV+ ナビ にタッチします。



### (I) (7) #72b

- ナビゲーション画面が表示されないときは、□ 現在地 □ を押してください。
- ●オーディオの電源が入らないときは、マルチ 画面でソース切替タブにタッチしてください。 詳しくは、「マルチ画面」(27ページ)を参照 してください。
- ●ナビゲーションの電源は切ることができません。

### ディスクについて

#### ■ 使用できるディスクについて

● 音楽用CDは下記のマークのついたディスク が使用できます。









- DualDiscには対応していません。機器の故障の原因、およびディスクの出し入れの際にディスクに傷がつく原因になることがあるため、使用しないでください。
- CD-R (CD-Recordable)、CD-RW (CD-ReWritable) は、記録状態やディスクの特性、キズ、汚れ、長時間の車室内環境における劣化により再生できない場合があります。
- CD-TEXT機能は市販のCD-TEXT対応CDの み対応しています。CD-RやCD-RWでは文 字が正常に表示されない場合があります。
- 記録部分に透明または半透明部分がある CD、C-thru Discは、正常に出し入れや再 生ができなくなるおそれがありますので使 用しないでください。
- スーパーオーディオCD (SACD) はハイブ リッドディスクのCD層のみ再生できます。



 CCCD (Copy Control CD) は正式なCD 規格に準拠していないため再生できない場合があります。





- ◆ CD-EXTRAは音楽CDとして再生することができます。
- Mixed Mode CDのデータトラックの音声 は再生されません。音楽トラックのみの再 生となります。また、DTSトラックが混在 したCDは正常に再生されません。
- Video-CDは再生できません。
- MP3/WMA/AACは再生できません。

#### ■ ディスクの取扱いについて

ディスクは直射日光をさけ、必ずケースにいれて保管してください。ディスクがそり、使用できなくなるおそれがあります。



記録面はもちろん、レーベル面にも紙テープを貼らないでください。故障の原因となります。



 ひびがはいったディスクやそりが大きい ディスクは、使用しないでください。故障 の原因となります。



● 記録面に触れないように持ってください。 (虹色に光っている面)ディスクが汚れ、音 とびをすることがあります。




 汚れたディスクを使用するとディスクに傷がつき、音とびをするおそれがあります。 ディスクが汚れたときは、市販のディスク・クリーナでディスクの内側中心から外側方向へ軽く拭きとってください。



#### ■ 新しいディスクについて

● 新しいディスクをご使用になると、ディス クのセンターホールや外周部に"バリ"があ ることがあります。"バリ"がついていると きは、ボールペンなどで取り除いてからご 使用ください。"バリ"がついているディス クを使用すると、ディスクを正しく認識で きないなど、正常に動作しない場合があり ます。




#### ■ レンタルディスクについて

● ディスクにセロハンテープやレンタルディ スクのラベルなどの糊がはみ出したり、剥 がした痕があるものはお使いにならないで ください。そのままプレーヤーにかけると、 ディスクが取り出せなくなったり、故障す る原因となることがあります。



#### ■ 特殊形状のディスクについて

● ハート型や八角形など特殊形状のディスク は、演奏できません。機器の故障の原因と なりますので、ご使用にならないでくださ い。




#### ■ ディスクのアクセサリーについて

● 音質向上やディスク保護用として市販され ているアクセサリー(スタビライザー、保 護シールなど)、CDラベルなどは使用しな いでください。ディスクの厚さや外形寸法 が変わるため、故障の原因となる場合があ ります。



● 音質向上や防振効果を高めるCDの保護用と して市販されているアクセサリー(CDリ ング・プロテクター) は使用しないでくだ さい。内部ではずれて再生できなかったり 取り出せなくなるため、故障の原因となる 場合があります。



### (1) ケンポイント

- ●寒いときや雨降りのときは、車内のガラスが 曇るように、本機内部にも露(水滴)が生ず ることがあります。(結露現象) この場合、音 がとんだり、再生が停止したりしますので、 しばらくの間、換気または除湿してからご使 用ください。
- プレーヤー内部を保護するため、異常が生じ たときは自動的にプレーヤーの機能が止まり ます。画面に出たメッセージにしたがって操 作しても動かないときは、故障の恐れがあり ますのでお買い上げの販売店にご相談くださ (,)
- ●悪路走行などで激しく振動した場合、音とび をすることがあります。

### ディスク、地図SDメモ リーカードを入れる・出す

#### ♪ 注意

- ディスプレイ部にジュースなどをこぼした ときは、すぐにふき取ってください。その まま放置しておくと故障するおそれがあり ます。
- 熱やホコリからディスプレイを保護するため、出し入れするとき以外は、ディスプレイ部を閉じておいてください。
- ●ディスク、または地図SDメモリーカードの 差し込み途中に、**CLOSE** にタッチ、また は <u>▲</u> を押さないでください。
- ●ディスプレイを手で閉じないでください。ディスプレイが損傷するおそれがあります。
- ●モニター収納時指などを差し込まないよう 注意してください。
  - ケガをしたり、故障の原因となります。
- 本機からディスク、またはSDメモリーカードを取り出すときは水平方向に引き出してください。
  - 上側に強く引き出さないでください。また、 下側にも強く押しながら引き出さないでく ださい。
  - ディスクに傷がつき、音とびしたり、SDメ モリーカードを破損するおそれがあります。
- ●ディスク、地図SDメモリーカードを取り出 す際、下記に注意してください。

#### <A/T車>

Pレンジで干渉する場合は、Nレンジに切り替えてから操作してください。(コラムA/Tの場合はPまたはNレンジで操作してください。)

#### <M/T車>

1・3・5・®ポジションで干渉する場合は、ニュートラルに切り替えてから操作してください。

#### **(1)** チェック

ディスクや地図SDメモリーカードを出し入れ する際は、指などがディスプレイに触れない ように注意してください。

**CLOSE** にタッチするとディスプレイが閉じます。

●インクジェットプリンタでのレーベル印刷に 対応しているディスクは、正常に出し入れで きない場合があります。

### ディスクを入れる

#### ҈ 重要


本機は8cm CDを再生することができます。 故障の原因となるため、アダプタ等は使用せず、そのまま差し込んでください。

1 **を**押す。

2 ▲ DISC を入れる にタッチ。



- **3** ラベル面を上にし、ディスクを差し込み口に差し込む。
- ディスク差し込み後、自動でディスプレイが閉じて、音楽が再生されます。



### ディスクを取り出す

#### ♪ 重要

各ディスクを取り出すとき、押し出された状態のままディスプレイを閉じないでください。 本機およびディスクにキズがつくおそれがあります。

- 1 **を押す**。
- 2 ▲DISC を取り出す にタッチ。
- 自動でディスクが押し出されます。
- **△DISC を取り出す** にタッチしてもディス クが押し出されない場合は、 **△** を5秒以上 押し続けてください。



3 ディスクを取り出し、CLOSE に タッチ。

### 地図SDメモリーカードを入れる

#### ♪ 注意

- ●地図SD メモリーカードは ▲マークを奥にして、"カチッ"と音がするまで差し込んでください。奥のストッパーに突き当たると、それ以上は差し込めませんので、無理に力を加えないでください。
- ●ディスプレイ部を開けたとき、ディスプレイ上にコップや缶などの物を置かないでください。ディスプレイが損傷するおそれがあります。

#### ♪ 重要


- ●同梱の地図SDメモリーカード以外は使用することができません。(地図データをコピーしたSDメモリーカードは使用することができません。)
- ●本機以外での地図SDメモリーカードのご使用は絶対に行わないでください。その際、破損した場合は保証できませんのでご容赦ください。(デジタルカメラへの挿入、パソコンでのフォーマット(初期化)などを行うと、地図データが全て消失します。)
- ●同梱している地図SDメモリーカードの フォーマット(初期化)は絶対に行わない でください。地図データが使用できなくなります。
- ●デジタルカメラや携帯音楽プレイヤーなど、 他の機器に同梱されているSDメモリーカー ドは使用しないでください。

1 **を**押す。

**2** Full OPEN にタッチ。



- 3 差し込み口に、地図SDメモリーカードを"カチッ"と音がするまで差し込む。
- 地図SDメモリーカードのロック解除は絶対に 行わないでください。ロック解除状態で使用 し、データが破損した場合、弊社は保証することができません。



4 CLOSE にタッチ。

### 地図SDメモリーカードを取り出す

**1 全** を押す。

**2** Full OPEN にタッチ。



- **)** 地図SDメモリーカードを軽く押し **)** て取り出す。
- **CLOSE** にタッチ。

# ディスプレイの角度を調整する

#### ♪ 注意

ディスプレイの角度調整をするときは手などをはさまないよう注意してください。けがの原因や、ディスプレイの故障の原因になります。

#### ♪ 重要

- ●ディスプレイがTILT状態のときに上部のす き間からディスクを差し込まないでくださ い。本機およびディスクにキズがつくおそ れがあります。
- ●ディスプレイの角度調整をする際、下記に 注意してください。

#### <A/T車>

チルト位置を設定する際、Pまたは®、Nレンジで手などが干渉しないように設定しご使用ください。(走行レンジで干渉する場合はチルト位置の設定はしないでください。)

#### <M/T車>

チルト位置を設定する際、1・3・5・®ポジションで手などが干渉しないように設定しご使用ください。(干渉する場合はチルト位置の設定をしないでください。)


1 **本** を押す。

**2** 角度調整の あまたは る に タッチ。

1段階(5°) ずつもどる(最大6段階)



1段階(5°)ずつ傾く(最大6段階)



3 調整後、 ● を押す。

#### (1) ワンポイント

- ●ディスプレイを傾けた状態でも、ディスプレイを開くことができます。ディスプレイを閉じると、元の傾いた状態にもどります。
- ●ディスプレイを傾けた状態でエンジンスイッチをOFF (LOCK) にすると、自動的に傾いていない状態になります。次にエンジンスイッチをACC、またはONにしたときは、元の傾いた状態にもどります。

### 液晶パネルの性質

- 液晶パネルは斜め方向から見ると画面が白っぽく見えたり、黒っぽく見えたりすることがあります。
- ★陽の光などの外光が表示部にあたると画面が 見えにくくなります。

### 4つの主な操作画面

本機には大きく分けて「**マルチ」・「ナビゲーション」・「オーディオ」・「MENU」**の4つの操作画面があります。









番号	操作画面	主な機能
1	マルチ	● ナビゲーション画面とオーディオ操作画面の同時表示
		● 各オーディオソースの操作・切替え
		● ナビゲーション画面の操作・表示
		● 現在地の表示
2	ナビゲーション	● 目的地の案内
2		● 地点(自宅・お気に入り地点)の登録
		● マルチ画面への切替えなど
	オーディオ	● ワンセグ放送の受信
		● CDプレーヤーの操作
		● USBメモリの操作(別売)
3		● iPodの操作(別売)
		● AM・FM放送の受信
		● マルチ画面への切替えなど
	MENU	● ナビメニューの表示
4		目的地の設定、VICSの設定など
		● オーディオメニューの表示
		音設定、画質調整など
		● 設定/情報メニューの表示
		FM VICSの受信、ESNの設定、各種設定など

### 各機能の操作条件一覧

本機の機能は、次の条件(エンジンスイッチの位置)により、操作できる場合とできない場合があります。

〇:操作できます ×:操作できません

	エンジンスイッチ				
各機能	OFF (LOCK)	ACC	ON停車中 <sup>※2</sup>	ON走行中	ディスプレイが オープン状態
ナビゲーション/ 情報	×	0	0	走行中は安全上の 配慮などから、操 作できなくなる機 能があります	×
オーディオ <sup>※ 1</sup> (映像を伴わない オーディオソース)	×	0	0	走行中は安全上の 配慮などから、操 作できなくなる機 能があります	×
オーディオ <sup>※1</sup> (映像を伴うオー ディオソース)	×	0	0	走行中は安全上の 配慮などから、操 作できなくなる機 能があります**3	×
赤外線通信機能	×	0	0	走行中は安全上の 配慮などから、操 作できなくなる機 能があります	×
ディスクの出し入 れ/ディスプレイ の角度調整	×	0	0	О	ディスプレイの 角度調整はでき ません

- ※1 映像を伴わないオーディオソース:FM、AM、CD、iPod、USB 映像を伴うオーディオソース:ワンセグ、外部入力
- ※2 パーキングブレーキがかかっている状態。
- ※3 映像は表示されません。

### (1) ワンポイントー


操作できないスイッチは、色がトーンダウンし、操作できません。また、走行中に操作できないスイッチを操作すると、画面に操作禁止メッセージが表示されることがあります。

### 各操作画面を表示する

#### マルチ画面

オーディオ操作画面とナビゲーション画面を左右に分割して同時に表示したり、ワンセグや外部入力の映像画面とナビゲーション画面を同時に表示することができます。

#### ■ オーディオ操作画面+ナビゲーション画面



### **AV+ ナビ** にタッチ。





**ナビ** にタッチ。



### AV にタッチ。





**AV+ ナビ** にタッチ。




#### ■ 映像画面+ナビゲーション画面



### **映像 + ナビ** にタッチ。



映像画面にタッチ。




● 地図にタッチして動かすと、映像画面は解除されます。 **現在地** を押すと、再度映像画面と地図画面を同時に表示することができます。

### **の** ワンポイント

映像画面+ナビゲーション画面は、オーディオ ソースがワンセグ、または外部入力を再生して いる場合、表示することができます。

### MENU画面

MENU を押す。



#### ナビゲーション画面

#### 現在地を押す。



### (1) ワンポイント

- ●ナビゲーション画面表示中に次の操作をする と、オーディオの作動状態をオンスクリーン で表示します。
  - · CDを差し込んだとき
  - ・USBメモリやiPodを取りはずしたとき
  - ステアリングスイッチの(A)・(V)、または(MODE)を操作したとき(164ページ参照)
- ●オンスクリーン表示はしばらくすると自動で 解除されます。

オンスクリーン表示



### オーディオ操作画面

マルチ画面で AV にタッチ。

◆ ナビゲーション画面が表示されている場合は、AV+ナビ、AV の順にタッチします。




### MENU画面の基本操作

MENU画面から、ナビゲーションやオーディオ、その他機能の各種設定や編集をすることができます。

1 MENU を押す。

2 [ナビ]タブ、[オーディオ]タブ、 [設定/情報]タブのいずれかに タッチ。



● 各MENU画面で設定できるのは次の項目です。

タブ	スイッチ	ページ
	目的地設定	54
	周辺施設検索	62
	お気に入り登録	93
	施設表示	53
ナビ	ルート確認	69
	ケータイリンク	32
	VICS表示	106
	ナビ編集	70、78、 95、98
	音設定	130
オーディオ	周辺施設検索   6   6   6   6   6   6   6   6   6	34
3 7 13	チャンネル設定	134、 148
	ESN	37
	案内音量設定	47
設定/情報	詳細設定	30
	システムチェック	120
	バージョン	119

### お好みの設定に変える (詳細設定項目一覧)

ナビゲーションに関する設定や、カメラのガイド線表示の設定をお好みにあわせて設定/変更することができます。

	項目	機能概要	初期状態	ページ	
ルート探 索条件の 設定	ルート探索時の 初期条件設定	ルート探索の条件(距離優先や主要道路優先な ど)を設定することができます。	標準	67	
	車種設定	有料道路の料金計算の基準として、車両のタイプを設定することができます。	普通車		
	ルート探索時の スマートIC考慮	高速道路を通るルートを探索した場合、スマートICを通るルートを探索することができます。	しない		
地図向き変	更	地図の向きを変更することができます。	ヘディング アップ 52		
地図上の文	[字サイズ変更	地図に表示されている名称(文字)の大きさを 切り替えることができます。	標準	46	
自車位置マ	ークの変更	地図に表示される自車位置マークを変更することができます。	ノーマル	46	
走行軌跡の表示設定		走行した道路の軌跡を保存し、表示することが できます。	表示しない	50	
操作音の設定		パネルスイッチを押したときや、タッチスイッチにタッチしたときの操作音を設定することができます。	1	34	
	渋滞・混雑情報の 表示	渋滞・混雑情報を表示することができます。	する		
	空いている道路の 表示	空いている道路を表示することができます。	する	105	
FM VICS	事象・規制情報の 表示	事象・規制情報(事故や交通規制など)を表示することができます。	する		
の設定	駐車場情報の表示	駐車場情報(名称など)を表示することができ ます。	しない		
	VICS音声案内	目的地案内中にVICS情報を受信したとき、音声で案内することができます。	する		
	FM VICSの選局 設定	FM VICSの放送局を選局することができます。	オート	102	
到着予想時刻の設定		時刻表示を、アナログ/デジタル表示に切り替え ることができます。	アナログ	86	
		到着予想時刻や所要時間などを計算する基準と して、平均車速を設定することができます。	一般道: 30km/h 有料道: 80km/h		
合流案内の設定		目的地案内中に有料道路の合流地点に近づくと、 音声案内をすることができます。	案内する	85	
踏切案内の設定		目的地案内中に踏切に近づくと、音声案内をすることができます。	案内する	85	

項目	機能概要	初期状態	ページ
ラジオアンテナ	お車のラジオアンテナがオートアンテナの場合、 ラジオアンテナを強制的に下げることができま す。	上げる	36
画面切替時の動画表現	画面を切り替えるとき、ゆっくりした動きの表 現に変更することができます。	する	47
現在地の修正	現在地と異なる場所に自車位置マークが表示されているとき、位置と方向を修正することができます。	-	118
バックカメラガイド線表示	バックアイカメラのガイド線を調整することが できます。	ı	114
ステアリングスイッチ	お車がステアリングスイッチ設定車の場合、お車の車両メーカーを選んで、ステアリングスイッチの操作を設定することができます。	-	161

#### (1) ワンポイント

詳細設定画面で 設定初期化 にタッチすると、すべての項目が初期設定の状態にもどります。

### システムアップ製品の紹介

### バックアイカメラ

 $\mathrm{Jmh}^*$ の「バックアイカメラ」を接続すると、本機のモニター画面に自動で後方のカメラ映像を映すことができます。

バックアイカメラの詳細は、「**バックアイカメラの操作**」(113ページ参照)を参照してください。 ※ AVN112MBCでは、カメラパックモデルとして同梱されています。

#### 接続コード

- 別売の「USB接続コード」にUSBメモリを接続すると、USBメモリに収録されたMP3/WMAファイルを再生することができます。「USBメモリの使い方」(139ページ参照)
- 別売の「ビデオ接続コード」に市販の外部入力機器を接続すると、ビデオをご覧になることができます。「外部入力の使い方」(153ページ参照)
- 別売の「USB接続コード」と「iPod接続コード」を使用すると、iPodの音楽ファイルを再生することができます。「iPodプレーヤーの使い方」(156ページ参照)

### 4. E-iSERVについて

携帯電話を使ってE-iSERV (ECLIPSE


information SERVICE) にアクセスすると、ケータイリンク機能のアプリケーションソフトをダウンロードすることができます。ダウンロードした機能は、赤外線通信を使って本機に読み込むことができます。

ダウンロードされるケータイリンク機能:

- ・モクテキチネット
- · Pic-CLIP\*
- ・助手席リモコン※
- ※ 本機は対応していません。

動作確認済の携帯電話については、E-iSERVを参照してください。

● モクテキチネットとは、パソコンや携帯電話から専用サイトへアクセスし、検索した目的地のマップコードを専用のアプリケーションソフトで送信することができる機能です。詳しくは、「赤外線通信で送信する」(33ページ)を参照してください。



### ケータイリンクのアプリ をダウンロードする

E-iSERVにアクセスして、アプリケーションソフトをダウンロードします。

ダウンロードしたあとは、ケータイリンク機能 の、モクテキチネットのサービスを利用できま す。


#### ♪ 警告

走行中に携帯電話を使用することは法律で禁止されています。安全のため、走行中の操作は絶対に行わないでください。

#### **チェック**

2次元バーコード (QRコード) の読み取りに対応している携帯電話でご利用いただけます。

1 MENU を押す。



3 携帯電話でバーコードを読み込む、 またはURLを入力してE-iSERVに アクセスする。



2次元バーコードを拡大/縮小

• URL:

http://www.e-iserv.jp/dpmobile/dispTop.do 2次元パーコード:



### () ワンポイント


- ●携帯電話の操作については携帯電話の取扱説 明書をご覧ください。
- ●2次元バーコードの読み取りは、携帯電話各社で完全に保証されておりません。また、読み取り環境や条件によって読み取りが困難になることがあります。
- ●2次元バーコードが読み取れないときは、2次元バーコードのサイズを変更する、または携帯電話および本機の画面の明るさを変えることで読み取ることができる場合があります。
- 携帯電話の通信料金はお客様のご負担になります。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録 商標です。
- ●ケータイリンクは富士通テン株式会社の登録 商標です。



### 赤外線通信で送信する

E-iSERVからダウンロードした情報は、携帯電話の赤外線通信を使用して、本機に読み込むことができます。

通信の規格上、双方向の通信が必要なため、近づけて操作する必要があります。操作するときは携帯電話と本機の受光部をまっすぐ近づけて送信し、通信終了までそのままお待ちください。





## 5. 本機の設定

本機はナビゲーションやオーディオの他に、下記の設定をすることができます。

- 操作音の設定 (34 ページ参照)
- 画面の調整・設定 (34 ページ参照)
- ラジオアンテナの設定 (36ページ参照)
- ESN (ECLIPSE Security Network) の設定 (37 ページ参照)
- 設定内容の初期化(42ページ参照)

### スイッチの操作音を変え る

パネルスイッチを押したときや、タッチスイッチ にタッチしたときの操作音を設定することができ ます。

1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



3 、 4 、 OFF のいずれかに タッチ。



4 もどる にタッチ。

# 画面の表示・設定を変える(画質調整など)

#### 車のライト点灯時の画面を調整する

画面を見やすくするため、ライト(車幅灯、尾灯、番号灯)の点灯・消灯により〈昼画表示〉と 〈夜画表示〉に切替わります。

取り付ける車種により、ライトの点灯、消灯を本機が検出できない場合があります。その場合は、手動で〈昼画表示〉と〈夜画表示〉を切替えてください。

● ライト消灯時…<昼画表示>



● ライト点灯時…<夜画表示>



**1 MENU** を "ピッ" と音がするまで押す。

# 2 <u>| 昼画(夜画)表示のときに 夜画面</u> ( <u>昼画面</u> ) にタッチ。

● タッチするごとに、夜画表示と昼画表示が切替 わります。



### (1) ワンポイント

本機の電源を入れると、パネルスイッチは常時 点灯します。

#### 画面を消す

**1** MENU を "ピッ" と音がするまで押す。

# 2 画面消 にタッチ。

● 再度、画面を表示させるには <u>現在地</u> を押します。



#### 画質を調整する

- **1 MENU** を "ピッ" と音がするまで押す。
- 2 それぞれの項目を調整する。
- 調整できるのは次の項目です。
  - ・ 色合い (映像画面時のみ)
  - ・ 色の濃さ (映像画面時のみ)
- ・コントラスト
- ・明るさ



#### ● 映像画面時以外



#### ● 映像画面時

● 明るさの、ライト消灯時の初期設定は、一番明 るい状態になっています。

### (I) (72#72D-

昼画・夜画それぞれ独立して調整することができます。

# 5. 本機の設定

### ラジオアンテナを設定す る(オートアンテナ車)


お車のラジオアンテナがオートアンテナの場合、 ラジオ受信時以外にもラジオアンテナが上がった ままになります。このときは、本機から強制的に ラジオアンテナを下げることができます。

#### ♪ 重要

ラジオアンテナを下げたまま、エンジンスイッチをOFF (LOCK) にした場合、次にエンジンスイッチをACC、またはONにしても、ラジオアンテナは下がったままになります。ラジオアンテナを上げるときは、設定画面で、LFで

1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



3 ラジオアンテナの 上げる 、または 下げる にタッチ。



▼げる にタッチしたときは、メッセージを 確認後、表示解除 にタッチします。



4 もどる にタッチ。

### (1) ワンポイント

ラジオアンテナを下げた状態では、VICS情報を受信することができません。VICS情報を受信する場合、ラジオアンテナを上げるに設定してください。

37 I

### セキュリティ(ESN)を 設定する

ESN (ECLIPSE Security Network)は、バッテ リーターミナルをはずして再度接続した場合に、 本機をロックする(操作できなくする)セキュリ ティ機能です。

ESN作動中にセキュリティインジケータが点滅するよう設定したり、エンジンスイッチをOFFにするたびに本機をロックするよう設定することもできます。




### ESNを作動する

### **デェック**


ESNの設定は4桁の暗証番号が必要です。

1 MENU を押す。


2 [設定/情報]タブにタッチし、 ESN にタッチ。



# 3 セキュリティを設定する にタッチ。



- **4** 暗証番号を入力し、<mark>決定</mark> にタッ チ。
- 暗証番号は、他人にわかりにくい番号にしてく ださい。



- 5 もう一度、手順4で入力した暗証番号を入力し、決定 にタッチ。
- 6はいにタッチ。



# 5. 本機の設定

7 インジケータや起動時認証の OFF にタッチして 設定する。



8 もどる にタッチ。

#### () ワンポイント

登録した暗証番号は、セキュリティを解除するときに必要になります。登録した暗証番号を忘れたときの確認用にメモなどをしておくことをおすすめします。

# ESNのロック/起動時認証を解除する

ESNのロックがかかっている場合や、起動時認証の設定をしている場合、暗証番号を入力してロックを解除します。

**了解** にタッチ。



**2** 暗証番号を入力し、決定 にタッチ。



#### (I) (D) (T) (T) (D)

- ●起動時認証を ON に設定していた場合 (37 ページ参照)、ESNのロックを解除しても、起動時認証の設定は ON のまま保持されますが、ESNの設定を解除した場合 (40 ページ参照) は、起動時認証の設定も解除されます。
- ●暗証番号が5回照合できなかった場合、次の画面が表示されます。その場合は、「ESNのロック解除/起動時認証の解除に5回連続で失敗したとき」(39ページ参照)を参照してください。



#### ■ ESNのロック解除/起動時認証の解除 に5回連続で失敗したとき

ロックを解除するには、解除キーの入力が必要です。

解除キーは携帯電話からE-iSERVにメールを送ると取得することができます。

- 1 携帯電話で、2次元バーコードを読み取り、メーラーを立ち上げる。
- 2次元バーコードは、セキュリティ保護のため、Web上では公開しておりません。製品に同梱されている「取扱説明書」の39ページを参照してください。
- 携帯電話に、宛先アドレスを入力済みのメール 作成画面が表示されます。

2 了解 にタッチ。



3 メールのタイトルにシリアルNo. (8桁)、本文に前回のコード (6桁) を入力する。





- 4 メールを送信する。
- 今回のコードが記載されたメールが、E-iSERV より返信されます。

# 5. 本機の設定

- **5** 今回のコードを入力し、**決定** に タッチ。



● 5回照合できなかった場合、"お客様相談窓口へお問い合わせ下さい"のメッセージが表示され、操作できなくなります。この場合、お買い上げの販売店、またはお客様相談窓口( 0120-022210) までご連絡ください。

### のワンポイント

- ●本機能はNTT docomo、au、SoftBankの3 キャリアに対応しています。(一部の携帯電話 やドメインには対応していません。) 対応機種 の詳細は、ECLIPSE ホームページ「お客様サポート」(http://www.fujitsu-ten.co.jp/ eclipse/support/) をご確認ください。
- 携帯電話以外(パソコンなど)から送信されたメールや、ファイルが添付されているメール(デコメールやHTMLメールなど)には対応していません。
- ●メールにはシリアルNo.や前回のコード以外の 文字を入力しないでください。桁数が違う場 合や、英数字以外の文字が入力されている場 合、エラーメールが返信されます。
- ●携帯電話がE-iSERV (esn\_admin@eismail.ten.fujitsu.com) から のメールを受信できるよう設定しておいてく ださい。
- ●メールサーバーの通信状況やメンテナンス状況によっては、メールの返信に時間がかかる場合があります。

- E-iSERVのメンテナンス等サービスに関する情報は、ホームページでご確認ください。 http://www.e-iserv.jp/top/index.html
- ●ESN では、解除コード取得の際、お客様の携帯電話から送られたメールや個人情報については、厳重管理のもとサーバーに保存致しますが、警察からの捜査協力依頼があった場合、保存している個人情報を提供します事をご了承ください。

#### ESNの設定を解除する

#### **デェック**


ESNを解除した場合、起動時認証も解除されます。起動時認証のみを解除したい場合は、「ESN の設定を変更する」(41ページ)を参照してください。

1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 ESN にタッチ。



2 セキュリティを解除するにタッチ。



**4** 暗証番号を入力し、**決定** にタッチ。



5 はい にタッチ。



### (1) ワンポイント

ESN の設定をしている場合、バッテリーの交換などを行うと、ESN のロックがかかります。 バッテリーの交換などを行う際は、事前にESN の設定を解除してください。


### ESNの設定を変更する

1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 ESN にタッチ。



**3** 設定を変更する にタッチ。



4 インジケータ、起動時認証の ON 、または OFF の設定を変更。



# 5. 本機の設定

### 設定した内容をもとに戻 す(初期化する)

本機に設定した内容を初期状態にもどすことができます。

#### **デェック**

初期化されるのは、案内音量設定と詳細設定で 記憶した内容です。

1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



3 設定初期化 にタッチ。



# 4 はい にタッチ。



#### (1) ワンポイント

一度初期化(消去)された内容(データ)は元にもどせません。十分注意して初期化作業をおこなってください。

### 本機の情報・設定を リセットする

自車位置マークが動かないなど、本機が動作不良 を起こした場合に使用します。

### **チェック**

お客様が設定・登録した内容など、バッテリーを取り外した場合と同じ情報が消去されます。 詳細は「バッテリーの交換について」(188ページ)を参照してください。

1 を30秒以上押す。

### (1) ワンポイント

リセットで消去された内容は元にもどせません。 十分注意してください。

2 - ナビゲーション

## 1. GPSボイスナビゲーションについて


目的地を設定することによって、自動的にルートを探索し、音声と画面表示によるルート案内を行います。

### ナビゲーション機能をお使いになる前のお知らせ

- 地図データに情報が無い場合は、路線名の表示や施設の検索、ルートの案内などをすることができません。
- 本機が探索するルートは目的地周辺までの参考ルートです。必ずしも最短ルート、早く行けるルート、 渋滞していないルートではありません。
- 施設の表示やルートの案内などは、実際とは異なる場合があります。
- 到着予想時刻は、走行条件などにより、多少の誤差が生じる場合があります。
- 交差点案内や音声案内などは、状況により異なる場合があります。また、まれに誤った案内が行われる場合があります。

### 基本地図画面のマークや表示

ナビゲーションの地図表示には現在地画面とスクロールさせた地図画面があります。



番号 表示 内容 (1) 走行軌跡表示 通行した道路の軌跡が、地図上に点線で表示されます。 目的地案内中、通過・分岐する交差点の車線が表示されます。(地図 (2) レーン (車線) 表示 データに情報のある交差点のみ) また、走行を推奨する車線が黄色で 表示されます。 分岐する交差点の名称が表示されます。(地図データに情報のある地点 (3) 交差点名称表示 のみ) VICS情報が提供された時刻が表示されます。 VICS情報の表示については、「地図に表示する VICS情報を設定する」 (105ページ)を参照してください。 (4) VICSタイムスタンプ 地図上に表示されるマークについては、「地図に表示される VICS マー **クの紹介** (111ページ)、または「凡例」(193ページ) を参照してく ださい。

番号	表示	内容
(5)	到着予想時刻表示	目的地案内中、目的地(複数設定されている場合、最終目的地)へ到着する予想時刻が表示されます。到着予想時刻については、「目的地到着予想時刻の設定を変える」(86ページ)を参照してください。
6	残距離表示	現在地から目的地(複数設定されている場合、最終目的地)までの距離が表示されます。 目的地案内中は、表示されているルートを通る場合の距離が表示されます。 ルートからはずれたときは、直線距離が表示されます。
7	一方通行表示	50mスケール以下の地図に、一方通行を表す矢印が表示されます。
8	ルート表示	目的地を設定したとき、目的地までのルートが次の色で表示されます。      一般道: 青色     高速・有料道: 水色     細街路: 紫色
9	自車位置マーク	現在地と車が向いている方角が表示されます。
10	信号機マーク	100mスケール以下の地図に、信号機を表すマークが表示されます。
(1)	時計表示	現在の時刻が表示されます。 時計表示は常時表示されます。時計表示の時刻はGPS電波を利用して 自動調整します。(操作することはできません。)
12	目的地方向表示	目的地案内中、現在地と目的地(複数設定されている場合、次の目的地)を直線で結んだラインが表示されます。
(3)	名称/住所表示	状況により次の情報が表示されます。(地図データに情報のある地点のみ)  ● 地図上の施設にタッチした場合、施設の名称  ● スクロールした場合、カーソル位置の住所
(14)	方位マーク	地図の方角が表示されます。 地図向きの切替えについては <b>「地図の向きを変える」</b> (52ページ)を 参照してください。
(5)	GPS マーク	GPS衛星からの位置情報の受信状態により、GPSマークは次の色で表示されます。  ● GPS (青色): GPS衛星の受信状態が3次元測位時  ● GPS (黄色): GPS衛星の受信状態が2次元測位時  ● GPS (赤色): GPS衛星を受信していないとき
16)	案内ポイント	交差点案内(車線表示・交差点名称表示・交差点拡大図)が表示されます。 交差点案内については、「案内中画面の紹介」(81ページ)を参照してください。
17)	カーソルマーク	検索した地図やスクロールさせた地図に表示されます。 スクロールするには地図に直接タッチします。
(18)	スケール表示	表示させている地図の縮尺が表示されます。
	L	I

# 1. 画面の調整・音声の設定

### 自車位置(現在地)マー クを変える

- 1 MENU を押す。
- 2 [設定/情報]タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



**3** 自車位置マークの変更の **変更する** にタッチ。



4 変更したいマークにタッチ。




5 もどる にタッチ。

#### **(i)** ワンポイント

3D表示 (52 ページ参照) にさせているときや 交差点拡大図 (81 ページ参照) では、自車位置 マークは で表示されます。

## 地図に表示される文字の 大きさを変える

- 1 MENU を押す。
- 2 [設定/情報] タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



3 地図上の文字サイズ変更の 拡大 または 標準 にタッチ。



### 画面切替え時の動きを設 定する

画面の切替表現に、動きを付けることができます。(一部を除く)

1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



**3** 画面切替時の動画表現の する 、 または しない にタッチ。



4 もどる にタッチ。

### 音声案内の設定を変える

案内音量で設定できるのは、次の項目です。

- 案内音量の調整
- 高速走行時に、自動で音量を切替える
- 音声案内の出力位置(スピーカ)の設定
- 音声案内とAV音楽のMIX(音声案内時に、 オーディオを消音にしない)
- 1 MENU を押す。
- 2[設定/情報]タブにタッチし、案内音量設定にタッチ。



### 案内音量を調整する

1 案内音量設定の **消音** 、 **小** ~ 大 のいずれかにタッチ。



# 1. 画面の調整・音声の設定

# 高速走行時の自動音量切替を設定する

- 1 高速走行時の自動音量切替の する、または しない にタッチ。
- する に設定した場合、車速が約80km/h以上になったときに、設定した音量が自動的に1 段階上がります。車速が約70km/h以下になると、もとの音量にもどります。



2 もどる にタッチ。

#### 音声案内が聞こえるスピーカを設定 する

1 音声案内出力設定の <u>左側スピーカ</u>、または 右側スピーカ にタッチ。



**2** もどる にタッチ。

### 音声案内とAV音楽の設定をする

- 1 音声案内とAV音楽のMIXの する 、または しない にタッチ。
- する に設定すると、ルート案内中に音声案 内がされた場合、オーディオの音を消音にせず にそのままの状態で聞くことができます。



## 2. 地図の表示

### 今いる場所(現在地)を 表示する

#### **⋒** チェック


エンジンスイッチをOFF (LOCK) にするとき、ワンセグや外部入力の映像画面を表示していた場合は、エンジンスイッチをACC、またはONにしても現在地は表示されません。

 $1 \mid \text{TUSYZATWFEACC}$ , state on the only of the state o

2 現在地画面で、 現在地 を押す。

● ルート案内中、現在地が道路上のときは、走行中の道路に路線名があると、路線名が表示される場合があります。





### (I) (7)#72D

取り付け後、およびバッテリーターミナルを脱着したあとは、実際の現在地と異なる場所に自車位置マークが表示されていることがあります。しばらく走行すると、マップマッチングやGPS情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります。)

GPS情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。(118ページ参照)

### 画面にタッチして地図を 動かす

地図に直接タッチすると、タッチした地点を画面 の中心に動かすこと(スクロール)ができます。

1 地図にタッチ。

- タッチした位置に、地図がスクロールされます。
- そのまま地図をタッチし続けると、連続して地図がスクロールされます。

🛨 マーク位置の地名を表示



現在地からの直線距離を表示

### ● ワンポイント

- ●安全のため、走行中は地図を連続でスクロールできません。
- ●スクロールで地図を動かすと、地図が固定され、現在地が移動しても地図は動きません。 ■現在地が移動しても地図は動きません。 ■現在地■を押すと、現在地画面にもどります。

# 2. 地図の表示


### 地図の縮尺を切替える

地図を次の範囲で切替えることができます。

タッチスイッチ	縮尺	スケール表示
Ð	1/1562	10m
<u>u</u>	1/3125	_25m_
<b>│</b>	1/6250	_50m_
	1/12500	100m
	1/25000	200m
	1/5万	500m
	1/10万	_1k_
	1/20万	_2k_
	1/40万	5k
	1/80万	10k
	1/160万	20k
	1/320万	50k
प्	1/640万	100k

### 希望の縮尺に切り替える

1 ⊕ または ⊖ にタッチ。



スケールバー (3D表示時は非表示)

● 市街図の表示

地図の縮尺を1/3125図(25mスケール図)、または1/1562図(10mスケール図)に切替えると、道路や建物の形状を詳細に表した市街図を表示します。



● 市街図表示画面

#### ◎ ワンポイント

- ●市街図については「市街図収録都市リスト」 (176ページ)を参照してください。
- ●AVN112MRC対応の地図SDカード [SDB112M]をご利用の場合、市街図は収録 されておりません。

### 走行軌跡の表示を設定す る

走行した道路の軌跡を表示する/しないの設定を することができます。




走行軌跡ポイント

### **デェック**

- 5kmスケール以下の地図で表示させることができます。
- ●表示できる軌跡は、20.000ポイントです。

1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



 $\mathbf{3}$  走行軌跡の表示設定の 表示する 、 または 表示しない にタッチ。




4 もどる にタッチ。

### 走行軌跡データを消去する

1 MENU を押す。

2 [設定/情報] タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



**3** 走行軌跡の表示設定の データ消去 にタッチ。



4 はい にタッチ。



# 2. 地図の表示

### 地図の向きを変える

次の3つの向きで地図を表示できます。


● 2Dヘディングアップ表示 ② 常に車の進行方向を上向きに表示します。



◆ 2Dノースアップ表示常に北を上向きに表示します。



● 3D表示 ② 3D表示 ② 立体的な地図を、常に車の進行方向を上向きに表示します。



1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 **詳細設定** にタッチ。



3 表示したい向きの表示にタッチ。



4 もどる にタッチ。

### (I) (72#721)


- 2Dへディングアップ表示と3D表示は自車位置マークが画面中央より下に表示され、進行方向の地図が広く表示されます。
- 3D表示に設定しているときに地図をスクロールすると、一時的に2Dへディングアップ表示になります。 **現在地**を押すと、3D表示にもどります。
- ●地図上の
   マークに直接タッチしても、 地図の向きを変えることができます。タッチ するごとに、次の順番で切替わります。
   2Dヘディングアップ表示→2Dノースアップ 表示→3D表示(スクロール中は不可)

### 施設(店舗など)を地図 に表示する


地図に自車位置マーク、または + マークから半 径約10km以内にある施設のマークを最大200件 表示することができます。

### **ਭ** チェック

500mスケール図以下の詳細な地図で表示させることができます。(全ルート図画面を除く)



- 施設表示
- 1 MENU を押す。
- 2 [ナビ]タブにタッチし、 施設表示 にタッチ。



- **3** 表示させたい施設ジャンルにタッ チ。
- **その他施設を表示** にタッチすると、さらに 詳細なリストから施設を選択できます。

最大5ジャンルまで選択可能



4 表示 にタッチ。

#### (1) ワンポイント

自車位置マーク、または + マークが移動すると 施設マークの表示も切り替わります。

# 3. 地図の呼び出し方法

目的地の設定・目的地の追加・自宅の登録・お気に入り地点の登録のときには、設定・登録する場所をさまざまな方法により呼び出し、表示させることができます。

地図の呼び出し方法を選ぶまでの手順については、各項目を参照してください。

- 目的地の設定 (65 ページ参照)
- 目的地の追加 (74 ページ参照)
- 自宅の登録 (92 ページ参照)
- お気に入り地点の登録 (93 ページ参照)

項目	機能
50音で探す	施設の名称を入力することで、その施設周辺の地図を表示させることができます。(55 ページ参照)
住所で探す	住所を入力することで、その地点(または地域)の地図を表示させることができます。(56 ページ参照)
電話番号で探す	電話番号を入力することで、その番号の施設周辺の地図を表示させることができます。また、その番号が使用されている地域の地図を表示させることができます。(57 ページ参照)
履歴で探す	過去に設定された目的地から、その地点周辺の地図を表示させることができます。(58 ページ参照) [目的地履歴が登録されているときのみ。目的地履歴については、「目的地履歴について」(78ページ)を参照してください。]
お気に入りで探す	お気に入り地点周辺の地図を表示させることができます。(58 ページ参照) [お気に入り地点が登録されているときのみ。お気に入り地点については、「お気に入り地点の登録とは」(91ページ) を参照してください。]
ジャンルで探す	現在地、目的地などの周辺施設を選ぶことで、その施設がある地図を表示させることができます。(59 ページ参照)
マップコードで探す	マップコードを入力することで、その場所を特定し、地図を表示させることができます。(60ページ参照)
先程の地図で探す	最後に表示していた地図を表示させることができます。 (60 ページ 参照)
登録ルートで探す	過去に登録したルートを呼び出すことができます。(61 ページ参照) [ルートが登録されているときのみ。ルートの登録については、「探索したルートを登録する」(70ページ)を参照してください。]
ケータイリンク	E-iSERVから携帯電話にダウンロードした施設などの位置情報を、赤外線通信を使用して本機に読み込むことができます。読み込みが終わると該当する地図が表示されます。(61 ページ参照)
周辺施設から探す	現在地周辺の施設ジャンルを選んで、該当する施設の地図を表示させることができます。(62ページ参照)

## 50音(文字入力)で呼び 出す

部分的にわかっている施設の名称を入力し、地域 で候補を絞り込んで地図を呼び出すことができま す。

1 50 音で探す にタッチ。



- $\mathbf{2}$  文字入力スイッチにタッチして施設名称を入力。
- 文字入力方法については、「画面の基本的な使い方(文字を入力、タブを切替など)」(16ページ)を参照してください。



3 検索 にタッチ。

- 4 施設がある都道府県名にタッチ。
- 施設がある地域が分からない場合は、全国から探す にタッチしてください。



- 5 施設名称にタッチ。
- 表示された地図については、「呼び出した地図の操作」(63ページ)を参照してください。



検索された施設は、都道府県を指定した場合は 500件まで、全国から探すがいら検索した場合は10000件まで表示されます。

# 3. 地図の呼び出し方法

### 住所を入力して呼び出す


1 住所で探す にタッチ。



2 都道府県名にタッチ。



- 3 市区町村名にタッチ。
- 詳細な住所がわからない場合は、**主要部** に タッチすると選択している都道府県の代表地点 が表示されます。



4 詳細な住所にタッチ。

● 詳細な住所がわからない場合は、**主要部** に タッチすると選択している地域の代表地点が表 示されます。



● 次の画面が表示された場合は、数字にタッチして番地・号数を入力します。



5 検索 にタッチ。

● 表示された地図については、「呼び出した地図 の操作」(63ページ)を参照してください。

### (1) ケンポイント

- ●同じ住所で複数の建物が存在する場合、いずれか1筒所のみを検索します。
- ●住所の番地に文字が付いている場合(例:甲 乙丙、イロハ)、検索することができません。

### 電話番号から呼び出す

施設の電話番号を入力すると、施設周辺の地図、またはその局番を使用している地域の地図を呼び出すことができます。市外局番のみの入力でも地図を呼び出すことができます。

電話番号で探す にタッチ。



2 数字にタッチして市外局番から電話番号を入力。



3 検索 にタッチ。

- 表示された地図については、「呼び出した地図 の操作」(63ページ)を参照してください。
- 次の画面が表示された場合は、施設名称にタッチします。表示された地図については、「呼び出した地図の操作」(63ページ)を参照してください。



#### (1) ワンポイント

- ●局番が変更になった場合は検索できません。 また、一部地域では検索できない場合があり ます。検索できない場合は、他の方法で地図 を呼び出してください。
- ●施設によっては、表示された地点が必ずしも 正確な所在地となっているとは限りません。 また、以下のようなケースで一般情報誌など とは異なった検索が行われることがあります。
  - ・デパートの美術館、アミューズメントパークなどでは、問い合わせ先の場所と所在地が離れていることがあります。このとき、電話番号を入力すると、問い合わせ先の所在地の地図が表示されます。
  - ・一般情報誌などではホールなどの電話番号として、管理会社の電話番号を記載していることがあります。このとき、電話番号を入力すると、ホール名ではなく、管理会社名が検索され、その管理会社の所在地周辺の地図が表示されます。
- ●地図に表示される住所は、隣接する地名が表示されることがあります。

# 3. 地図の呼び出し方法

### 履歴情報から呼び出す

以前に設定した目的地は、最新のものから200件まで記憶されているため、簡単に同じ地点の地図を呼び出すことができます。

1 履歴で探す にタッチ。



- 2 目的地履歴にタッチ。
- 表示された地図については、「呼び出した地図の操作」(63ページ)を参照してください。



### (1) ワンポイント


- ●自宅は目的地履歴に記憶されません。
- ●目的地履歴を消去するには、「目的地の履歴を 消す」(78ページ)を参照してください。

### お気に入り地点から呼び 出す

#### **デェック**

お気に入りの地点をあらかじめ登録する必要があります。「お気に入り地点の登録とは」(91ページ参照)

1 お気に入りで探す にタッチ。



- 2 お気に入り地点にタッチ。
- 表示された地図については、「**呼び出した地図 の操作」**(63ページ)を参照してください。

全てを表示 ジャンルごとに表示



### 施設のジャンルで呼び出 す

1 ジャンルで探す にタッチ。



2 ジャンルにタッチ。



3 詳細なジャンルにタッチ。

● 選択する施設によって、さらに詳細なリストから施設を絞り込むことができます。



● 絞り込む必要がない場合、都道府県や地区町村 を選択して施設を選択します。



4 目的の施設にタッチ。




● 表示された地図については、「呼び出した地図の操作」(63ページ)を参照してください。


# 3. 地図の呼び出し方法

### マップコードで呼び出す

# **1** マップコードで探す にタッチ。



2 数字にタッチしてマップコードを入力。



- 3 検索 にタッチ。
- 表示された地図については、「呼び出した地図の操作」(63ページ)を参照してください。

### (I) (72#22D-

- ●マップコードとは、日本全国のすべての位置を数字としてコード化し、6~10桁の番号(標準マップコードの場合)でその場所を特定することができるものです。従来は、住所などを使って、場所を特定していましたが、住所では特定できないところ(景勝地や山、川、海など)もマップコードで位置を特定することができるようになります。
- ●標準マップコード(6~10桁)の後に\*を入力し、高分解能マップコード(1~2桁)を入力することで、より詳細な位置を特定することができます。
- ●マップコードについては、次のホームページ で紹介されていますので、そちらをご覧くだ さい。

http://www.e-mapcode.com

●「マップコード」は、株式会社デンソーの登録 商標です。

### 最後に表示していた地図 を呼び出す

# **1** 先程の地図で探す にタッチ。

● 表示された地図については、「呼び出した地図の操作」(63ページ)を参照してください。




### 登録したルートを呼び出 す

### **⑥** チェック

ルートをあらかじめ登録する必要があります。 「探索したルートを登録する」(70ページ参照)

**登録ルートで探す** にタッチ。



2 ルートにタッチ。



### ケータイリンクで呼び出 す(モクテキチネット)

E-iSERVから携帯電話にダウンロードした施設などの位置情報を、赤外線通信を使用して本機に読み込むことができます。読み込みが終わると該当する地図を呼び出すことができます。E-iSERVへのアクセスについては「ケータイリンクのアプリをダウンロードする」(32ページ)を参照してください。

#### ♪ 警告

走行中に携帯電話を使用することは法律で禁止されています。安全のため、走行中の操作は絶対に行わないでください。


#### **⑥** チェック

- ●赤外線通信を行うには、携帯電話と本機をそれぞれ操作する必要があります。また、携帯電話から位置情報を送信するには、専用のアプリケーションソフトが必要です。
- ●通信の規格上、双方向の通信が必要なため、 近づけて操作する必要があります。操作する 時は携帯電話と本機の受光部をまっすぐ近づ けて送信し、通信終了までそのままお待ちく ださい。

### 本機の操作

# **ケータイリンク** にタッチ。


● 携帯電話の操作によって表示された地図については、「呼び出した地図の操作」(63ページ)を参照してください。



# 3. 地図の呼び出し方法

#### 携帯電話の操作

**1** 専用のアプリケーションソフトから位置情報を送信。



#### (1) ワンポイント

- ●走行中に携帯電話を使用することは法律で禁止されています。安全のため、走行中の操作は絶対に行わないでください。
- IrDAバージョン1.0 および1.2 に対応していま す。
- ●直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、他の 赤外線装置の近くでは正常に受信できない場 合があります。
- ●通信距離はあくまで目安です。携帯電話の機種や周囲の環境によって異なります。
- ●赤外線受光部が汚れていると通信しにくくなります。汚れている時は傷つかないように柔らかい布でふき取ってください。
- ●携帯電話の操作については携帯電話の取扱説 明書をご覧ください。
- ●データ受信中は電源を切らないでください。

### 近くの施設を検索して呼 び出す

- 1 検索したい施設のジャンルを選択。
- **その他施設を探す** にタッチすると、さらに 詳細なリストから施設を選択できます。



**2** 地図に表示されている施設マークにタッチ。

現在地から近い順番に施設リストを表示



目的地設定中、案内ルートに 沿った施設リストを表示

● **情報** にタッチすると、施設の情報を表示します。



ナビゲーション

# 4. 呼び出した地図の操作

### 位置の調整をする

1 地図にタッチして地図を動かす。



#### (1) ワンポイント

お気に入り登録 にタッチするとお気に入り 地点に登録することができます。


# 施設の情報を表示する

1 詳細 にタッチ。



## 1. 目的地設定・ルート探索について

目的地へ案内するまでのルート探索には、目的地の追加やルートの探索条件などの設定をすることができます。



- ※1 「目的地を設定する」(65ページ参照)
- ※2 「全ルート図」(68ページ参照)
- ※3 **「5種類のルートを同時に表示する」** (73ページ参照)
- ※4 **「案内を始める」**(79ページ参照)
- ※5 「ルートをもう一度探索する」(90ページ参照)
- ※6 **「目的地を追加する」**(74ページ参照)

# 2. 目的地を設定してルート探索

### 目的地を設定する

目的地案内(ルート案内)を行うには、目的地を 設定することから始めます。

目的地を設定するには次の方法があります。

- 地図を動かして設定 (スクロール設定)
- 自宅を設定(自宅に帰る)
- 地図の呼び出し方法から設定
- 周辺の施設を検索して設定

目的地を設定すると、自動的に推奨ルートの探索が始まります。推奨ルート以外のルート設定や目的地を追加するときは、ルート探索後に設定します。(67 ページ参照)

#### **チェック**

目的地を設定する場合は500mスケール図以下の詳細な地図で設定してください。

### **の** ワンポイント

目的地を設定した地図の地点は、自動的に記憶(最大200カ所まで)され、目的地の設定のときなどに、地図を呼び出すことができます。200カ所をこえたときは、古いものから自動的に消去されますが、不要な目的地は手動で消去することもできます。「目的地の履歴を消す」(78ページ参照)


# 地図を動かして設定する (スクロール)

1 現在地 を押す。

2 タッチスイッチがある場所以外の地図にタッチ。

# 3 ここに行く にタッチ。

● 500mスケール図より広域な地図を表示させているときは、500mスケール図に切替わります。




- すでに目的地が設定されているときは、新しい目的地を設定する、または目的地を追加するを 選択することができます。
- 目的地周辺に一般道路と有料道路がある場合、 道路の種類を選ぶことができます。

### 自宅を設定する(自宅に帰る)

1 現在地 を押す。

# 2 自宅 にタッチ。

- 自宅が登録されていない場合、自宅を登録する ことができます。(92 ページ参照)
- すでに目的地が設定されているときは、目的地 を消去して自宅を目的地に設定することができ ます。



# 2. 目的地を設定してルート探索


3 はい にタッチ。



#### 地図の呼び出し方法から設定する

1 現在地 を押す。

2 目的地 にタッチ。



- 3 地図の呼び出し方法から目的地の地図を表示。
- ●「地図の呼び出し方法」(54ページ)、「呼び出した地図の操作」(63ページ)を参照してください。

4 ここに行く にタッチ。




- すでに目的地が設定されているときは、新しい目的地を設定する、または目的地を追加するを 選択することができます。
- 目的地周辺に一般道路と有料道路がある場合、 道路の種類を選ぶことができます。

### 近くの施設を検索して設定する

自車位置マーク、または + マークの10km以内 にある施設を検索することができます。

1 現在地 を押す。

2 周辺 にタッチ。



- 3 検索したい施設のジャンルを選択して、周辺の地図を表示。
- ●「近くの施設を検索して呼び出す」(62ページ 参照)を参照してください。

# 4 ここに行く にタッチ。



- すでに目的地が設定されているときは、新しい 目的地を設定する、または目的地を追加するを 選択することができます。
- 目的地周辺に一般道路と有料道路がある場合、 道路の種類を選ぶことができます。

# ルートを探す(ルート探索)

目的地を設定すると自動で次のいずれかのルート 探索を開始します。

探索条件	特長
標準	一般的なルートが探索されます。
距離優先	距離の短いルートが探索されま す。
主要道路優先	なるべく道幅の広い道、高速道路、国道などを優先的に利用するルートが探索されます。
有料回避	有料道路/高速道路/フェリーを なるべく利用しないルートが探 索されます。
他ルート	標準で探索されたルートと違う 道を利用するルートが探索され ます。

- 目的地までの距離が近すぎたり、遠すぎるときは、ルートは表示されません。
- 目的地や出発地の周辺は、細街路(幅5.5m未 満の道路)を探索します。
- ルート探索が終了すると、全ルート図表示画面 (現在地から目的地までの全体ルート) になり ます。「全ルート図」(68ページ参照)

### ● ワンポイント

高速道路や有料道路のインターチェンジ (IC)・サービスエリア (SA)・パーキングエリア (PA)内などでルート探索が行われると、その周辺の一般道から開始するルートが探索されることがあります。このときは、ルートの再探索 (90ページ参照)を行ってください。

#### ルート探索条件を設定する

1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



3 ルート探索条件の設定の 設定する にタッチ。



# 2. 目的地を設定してルート探索

# 4 各項目を設定。

- ルート探索時の初期条件設定・・・どのルートで 探索するか設定することができます。
- 車種設定・・・お車の種類を設定することで、料金の計算をすることができます。
- ルート探索時のスマートIC考慮・・・高速道路を 通るルートを探索した場合、スマートICを通 るルートを探索します。



#### (1C) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

- ●車種設定は、次の料金計算の基準として使用 されます。
  - ・ 全ルート図画面の料金表示 (69 ページ参 照)
  - ハイウェイモード画面の施設までの料金表示 (83 ページ参照)
  - ・5ルート同時表示の料金表示(73ページ参照)
- ●ルート探索時のスマートIC考慮は、ルート案 内中に設定を変更することはできません。
- ●ルート探索時のスマートIC考慮は、ETC車載器の取り付け有無や規制情報などは考慮されません。事前に国土交通省のホームページでご確認の上、注意して走行してください。
- ■スマートICを通るルートが探索されたときは、 営業時間が考慮されていないことをお知らせ するメッセージが表示されます。

### 全ルート図

ルート探索が終了すると、全ルート図画面になり ます。

● 全ルート図が表示されたあと、**□現在地**□を押したとき、または走行して約3秒以上操作しなかったときは、自動で目的地案内が開始されます。



● 全ルート図画面

### 全ルート図画面の紹介

全ルート図では、現在地から目的地までの所要時間や距離などが表示されます。また、画面のタッチスイッチから探索されたルートを変更したり、複数の目的地を並び替えることができます。



番号	表示/スイッチ	内容
1	距離表示	目的地(複数のときは最終目的地)までの距離が表示されます。
2	料金案内	目的地までに通るすべての有料道路の料金が表示されます。 <ul><li>料金が特定できないときは、「****円」と表示されます。</li><li>全ルート図を再表示(89ページ参照)したときは、残りの料金が表示されます。</li></ul>
3	所要時間表示	目的地(複数のときは最終目的地)までの所要時間が表示されます。
4	探索条件表示	探索されたルートの種類が表示されます。
(5)	5 ルート表示 *	探索されたルートとは別のルートを選ぶことができます。(73ページ参照)
6	目的地並び替え	複数の目的地を設定している場合、目的地を並べ替えることができます。(75ページ参照)
7	デモ走行 <sup>※</sup>	デモンストレーションを開始させることができます。(80 ページ参照)
8	ルート登録	探索されたルートを登録することができます。 (70 ページ参照)
9	案内開始	目的地案内を開始させることができます。(79 ページ参照)目的地案内開始後は、現在地画面にもどります。 目的地案内開始後は、 <b>案内に戻る</b> が表示されます。

※ 目的地案内開始後は、表示されません。

### 

- ●交通規制(常時進入禁止、時間による進入禁止など)区間を通らないと目的地に行けないようなときは、規制区間手前までのルートを探索します。また、現在地が交通規制区間の場合、規制対象外の道路からルートを探索します。
- ●目的地案内開始後にも全ルート図を表示させることができます。(89 ページ参照)
- ●料金は設定した車種(67 ページ参照)から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- ●高速道路上に目的地を設定したとき、および高速道路走行中にルートを変更したときは、料金案内は 行いません。

# 2. 目的地を設定してルート探索

### 探索したルートを登録す る

#### **チェック**

登録できるルートは、100件までです。

1 全ルート図画面で、ルート登録に タッチ。



2 名称編集 にタッチ。




- 3 登録したいルート名称を入力し、 **完了** にタッチ。
- ◆ 文字入力方法は「画面の基本的な使い方(文字を入力、タブを切替など)」(16ページ)を参照してください。



4 登録 にタッチ。

# 登録したルートを編集す る

- 1 MENU を押す。
- **2** [ナビ] タブにタッチし、**ナビ**編集 にタッチ。



3 登録ルートの 編集 にタッチ。



4 編集したいルートにタッチ。



**5** 名称編集 にタッチ。



- **6** 名称を入力し、**完了** にタッチ。
- ◆ 文字入力方法は「画面の基本的な使い方(文字を入力、タブを切替など)」(16ページ)を参照してください。



7 完了 にタッチ。

#### 登録したルートを消去する

1 MENU を押す。

**2** [ナビ]タブにタッチし、**ナビ**編集 にタッチ。



3 登録ルートの 消去 、または **全消去** にタッチ。



- ① 消去したい地点を選びます。手順4に進みます。
- ② **全消去** 、 **はい** の順にタッチすると全ての 登録ルートが消去されます。

# 2. 目的地を設定してルート探索

- 4 消去したい登録ルートにタッチ。
- ◆ 全選択 にタッチすると、全てのルートが選択されます。



- 5 決定 にタッチ。
- 6 はい にタッチ。



### 5種類のルートを同時に 表示する

目的地を設定するとルートが探索され、現在地から目的地までの全ルート図が表示されます。探索されたルート以外に、合わせて5つのルートを同時表示させて選ぶことができます。5ルートは探索が終了したルートから順に表示されます。5ルートの詳細については、「ルートを探す(ルート探索)」(67ページ)を参照してください。

#### **デェック**

次のときは、5ルート同時表示はできません。

- ●目的地が2カ所以上設定されているとき。
- ●目的地案内が開始されたあと。

1 全ルート図画面で、**5ルート表示**にタッチ。



2 希望のルートにタッチ。



各5ルートの料金・距離・所要時間を表示

#### ◎ ワンポイント

- ●料金は設定した車種(67ページ参照)から計算していますが、通行料金の変更などにより、 実際の料金と異なることがあります。
- ●所要時間は設定した平均車速(86ページ参照)から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じることがあります。

# 3. 探索ルートの変更

目的地を設定し、ルートを探索した後、目的地を 追加したり、ルートを変更することができます。

- 目的地の追加 (74 ページ参照)
- 目的地の並び替え(75ページ参照)
- 目的地の消去 (76 ページ参照)

# 目的地を追加する


目的地を設定したあと、さらに追加して最大5ヵ 所まで目的地を設定することができます。

#### **チェック**

500mスケール図以下の詳細な地図で、目的地の設定をすることができます。

1 現在地 を押す。

2 目的地 にタッチ。



3 追加目的地設定 にタッチ。



**4** 目的地の追加の **追加する** にタッチ。



- 5 地図の呼び出し方法から追加する目的地の地図を表示。
- ●「地図の呼び出し方法」(54ページ)、「呼び出した地図の操作」(63ページ)を参照してください。




6 ここに行く にタッチ。



# **7 追加目的地にする** にタッチ。



- 目的地周辺に一般道路と有料道路がある場合、 道路の種類を選ぶことができます。
  - 8 追加したい区間の 設定 にタッチ。



# 目的地の順番を並び替え る

複数設定した目的地を並び替えて再探索することができます。

■現在地 を押す。

2 目的地 にタッチ。



3 追加目的地設定 にタッチ。



**4** 目的地の並び替えの **並び替えする** にタッチ。



# 3. 探索ルートの変更

# 5 行きたい順番に地点にタッチ。



タッチするごとに選択を解除

6 完了 にタッチ。

#### (1) ワンポイント

ナビメニュー画面の **ルート確認** からも目的 地を並び替えることができます。

# 設定した目的地を取り消 す

1 現在地 を押す。

2 目的地 にタッチ。



追加目的地設定 にタッチ。

◆ 全ての目的地を消去する場合、ルート消去 、はい の順にタッチします。



**4** 目的地の消去の 消去する にタッチ。



- 5 目的地にタッチ。
- ◆ 全ての目的地を消去する場合、全消去 、はい の順にタッチします。



- 6 消去 にタッチ。
- 7 はい にタッチ。



# 4. 目的地履歴について

目的地に設定した地図の地点は、自動的に記憶されます(最大200カ所まで)。200カ所をこえたときは、古いものから自動的に消去されますが、不要な目的地は、選んで消去することもできます。

# 目的地の履歴を消す

- 1 MENU を押す。
- **2** [ナビ]タブにタッチし、**ナビ編集** にタッチ。



3 目的地履歴の 消去 、または 全消去 にタッチ。



- ① 消去したい地点を選びます。手順4に進みます。
- ② 全消去 、はい の順にタッチすると全ての 目的地履歴が消去されます。

- 4 消去したい履歴にタッチ。
- ◆ 全選択 にタッチすると、全ての履歴が選択 されます。



- 5 決定 にタッチ。
- 6 はい にタッチ。



# お使いになる前

# 5. 目的地案内の開始・中止

#### 案内を始める

- **1** 全ルート図画面で、**案内開始** に タッチ。
- **『現在地**』 を押す、または走行して約3秒以上 操作しなかったときは、自動で案内が開始され ます。



# 案内をやめる

1 現在地 を押す。

2 目的地 にタッチ。



3 ルート消去 にタッチ。



はい にタッチ。



# 5. 目的地案内の開始・中止

# 設定したルートをデモで 確認する

ルート探索終了後、目的地案内が開始される前に、目的地案内のデモ走行を見ることができます。

#### チェック)-

走行中はデモンストレーション機能を使用できません。

- 1 全ルート図画面で、**デモ走行**に タッチ。
- **『現在地』** を押す、または走行を開始すると デモが終了します。



# 6. 目的地案内について


ルート探索が終了すると、希望ルートの案内を開始します。

目的地に向かって走行すると、目的地までのルートを案内します。(ルート案内の音声は、安全を考慮しているため、目的地の周辺で終了します。)

# 案内中画面の紹介

走行中、案内地点に近づくと、各案内表示画面が自動で表示されます。案内表示画面は非表示にすることもできます。

#### ルート案内中画面



番号	表示/スイッチ	内容
1)	案内ポイント	交差点案内が マークで表示されます。
2	残距離表示	交差点(案内ポイント)までの距離が表示されます。
3	交差点名称表示	分岐する交差点の名称が表示されます。(地図データに情報がある地点 のみ)
4	2つ目の案内表示	2つ目の交差点(案内ポイント)までの距離や、曲がる方向が表示されます。
(5)	レーン(車線)表示	通過・分岐する交差点の車線が表示されます。(地図データに情報がある交差点のみ)また、走行を推奨する車線が黄色で表示されます。
6	一般道方面表示	方面が看板形式で表示されます。
7	案内表示/非表示	拡大図などを非表示にする場合、 <mark>案内非表示</mark> にタッチします。 再度表示させるには、 <mark>案内表示</mark> にタッチします。

#### (1) ワンポイント

一般道方面表示は、マルチ画面(27ページ参照)では表示されません。

# 6. 目的地案内について

#### ■ 交差点拡大図

交差点が近づくと、自動で拡大して表示されます。



#### ■ 3Dイラスト拡大図

都市高速のIC入口に近づくと、自動で表示されます。

入口までの距離



#### ■ 立体交差点拡大図

立体交差点情報のある交差点に近づくと、自動で表示されます。

交差点までの距離



#### ハイウェイモード画面

高速道路を走行中、自動で表示されます。

#### **デェック**

マルチ画面の場合、ナビゲーション画面の部分は、ハイウェイモード画面のみの表示になります。



番号	表示/スイッチ	内容
1	出口施設情報表示	出口施設 (SA・PA・IC) の名称・距離・到着予想時刻が表示されます。
2	設備マーク表示	選んだ施設 [サービスエリア (SA)・パーキングエリア (PA)] にある 設備が最大6つまで表示されます。(ガソリンスタンドは常に先頭に表 示されます。設備が多い場合、表示されないマークもあります。)
3	施設情報表示	ルート沿いにある3件分の施設 (SA・PA・IC) の名称・車種別料金・ 距離・到着までの残り時間が表示されます。
4	案内表示/非表示	拡大図などを非表示にする場合、 <mark>案内非表示</mark> にタッチします。 再度表示させるには、 <mark>案内表示</mark> にタッチします。

#### ■ 設備マーク表示

マーク	内容
Ψſ	レストラン
શા	お風呂
Ŧ	キャッシュコーナー
İ	インフォメーション
₹	郵便ポスト
FAX	FAX
Z	ショッピングコーナー
-	仮眠休憩所

マーク	内容	
Ł	身障者トイレ	
	ガソリンスタンド	
D	スマートインターチェンジ	

# 6. 目的地案内について

#### () ワンポイント

- ●反対車線の施設情報は表示されません。
- ●到着予想時刻は設定した平均車速(86ページ 参照)から計算しているため、走行条件など により、多少の誤差が生じることがあります。
- ●サービスエリア (SA)・パーキングエリア (PA) に入るなど、高速道路の本線からはず れたときは、ハイウェイモード画面が解除さ れることがあります。
- ●施設情報表示の車種別料金は、設定した車種 (67 ページ参照) から計算していますが、通 行料金の変更などにより、実際の料金と異な ることがあります。また、ETCによる割引は 考慮されません。
- ●有料道路と一般道が並行している場合などは、 有料道路上の自車位置マークが一般道へずれ ることがあります。このときは再探索が行わ れると、車種別料金として実際と異なる案内 をすることがあります。
- ●車種別料金案内は、出発した地点がわからないとき(有料道路内で再探索したときなど)、または有料道路内に目的地を設定したときなどは「\*\*\*\*円」と表示されます。
- ●高速道路上に目的地を設定したとき、および 高速道路走行中にルートを変更したときは車 種別料金案内は行いません。

#### ■ ETCレーン情報画面

本線上の料金所や出口料金所の手前で表示されます。



#### ■ 高速分岐拡大図

高速道路を走行しているとき、出口インターチェンジ(IC)やジャンクション(JCT)などの分岐点に近づくと、自動で表示されます。




#### (1) ワンポイント

- ●高速分岐拡大図が表示されても、分岐点名称表示が表示されないことがあります。
- ●次のようなときは、高速分岐拡大図が表示されないことがあります。
  - · 目的地案内開始直後
  - · 目的地周辺

#### 細街路での案内画面

細街路に入ると、地図上に注意喚起のアイコンを 表示します。

現在地、または目的地周辺では、細街路(幅 5.5m未満の道路)のルートを探索します。



#### ◎ ワンポイント

交通規制 (一方通行など) により、通行できないルートで案内されることがあります。必ず、 実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。

# 高速道路走行中の合流案 内を設定する

案内中に高速道路を走行しているとき、合流地点の300m手前で音声案内をする・しないを設定できます。

1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



**3** 合流案内の設定の **案内する** 、または **案内しない** にタッチ。




4 もどる にタッチ。

# 踏切の案内を設定する

案内中に踏切付近を走行するとき、踏切の150m 手前で音声案内をする・しないを設定できます。

1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



3 踏切案内の設定の **案内する** 、 または **案内しない** にタッチ。



# 6. 目的地案内について

#### フェリー航路案内

フェリーの航路は水色で表示されます。


- フェリーターミナルをお知らせする音声案内は 行われません。
- フェリー利用後、しばらく走行すると目的地案 内が再開されます。

#### (1) ワンポイント

フェリー航路を使用する全ルート図画面では、 フェリー料金を表示しません。ただし、到着予 想時刻は、フェリー時間を含んでいます。


# 目的地到着予想時刻の設定を変える

目的地案内中の現在地画面で、到着予想時刻が表示されます。目的地が複数設定されている場合、最後の目的地に到着する予想時刻を表示します。 到着予想時刻をより正確にするために、車速の設定をすることができます。また、到着予想時刻はアナログ/デジタル表示を切替えることができます。。



1 MENU を押す。


2 [設定/情報]タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



3 到着予想時刻の設定の設定するにタッチ。



4 平均車速を設定。



5km/hずつ速度を下げる


#### (1) ワンポイント

設定した平均車速は、次の時刻や時間を計算する基準として使用されます。

- ・現在地画面の到着予想時刻(44ページ参照)
- ハイウェイモード画面の施設通過までの残り時間(83ページ参照)
- ・全ルート図画面の所要時間 (69 ページ参照)
- ・全行程一覧画面(5ルート同時表示)の所要 時間(73ページ参照)

# 到着予想時刻表示のアナログ/デジタルを設定する

- 1 MENU を押す。
- 2 [設定/情報]タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



3到着予想時刻の設定の<br/>アナログ表示<br/>デジタル表示<br/>にタッチ。



# 6. 目的地案内について

### 音声案内

目的地案内中は、交差点、分岐点、通過点、インターチェンジ(IC)、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、ジャンクション(JCT)、目的地に近づくと、自動で残りの道のりと曲がる方向を8方向(右、左、ナナメ右、ナナメ左、右ナナメ後ろ、左ナナメ後ろ、Uターン、直進)で音声案内します。音声案内はPCM音声(肉声)で案内します。

#### **デェック**

有料道路走行時の合流案内(85ページ参照)や 踏切案内(85ページ参照)は、<mark>案内する</mark>に 設定されているときに出力されます。

- ◆ 分岐交差点までの距離に応じた音声案内が行われます。



まもなく左方向です

#### ■ 日的地案内中の音声案内の例

#### ● 一般道音声機能

交差点までの残りの距離、交差点名および方向 を案内します。

また、分岐点の直前でチャイム「ポーンポーン」が鳴ります。(ジャスト案内) 音声案内例は、下記のようになります。

- およそ300m先、OO、右方向です。
- まもなくOO、右方向です。

#### ● 高速分岐音声案内

高速道路のルート走行中は、分岐点で拡大表示 を行い、音声で進行方向を案内します。 音声案内例は、下記のようになります。

およそ1km先、OO方向、OO方面です。

#### ● 道路情報に関する音声案内

有料道路走行時の合流や県境、一般道路の踏切 の存在を音声で案内します。

音声案内例は、下記のようになります。

- ・この先合流があります。ご注意ください。
- ・○○県に入ります。
- ・この先踏切です。ご注意ください。

#### ● 細街路進入時の音声案内

音声案内は、下記のようになります。

・実際の交通規制や道幅に注意して走行してく ださい。

#### ■ 目的地に到着したときの音声案内の例

音声案内例は、下記のようになります。

・目的地に近づきました。案内を終了します。

#### ■ その他の音声案内

エンジンスイッチをACC、またはONにした後、 2時間経過すると、下記を音声で案内します。(リフレッシュ案内)

・そろそろ2時間になります。休憩しませんか?

#### (1) ワンポイント

- ●細街路進入時の音声案内は、下記の場合、発 話されないことがあります。
  - ・ルート探索を行わずに走行している場合
  - ・GPS 誤差などにより、ルートから外れてい る場合
  - ・細街路進入時もしくは細街路走行中に、 ルートを再探索した場合
- ●音声案内は目的地周辺までの案内をします。 細街路走行中は画面に注意をうながすアイコンが表示されます。細街路については「細街路での案内画面」(84ページ)を参照してください。
- ●目的地に到着する直前でルートからはずれ再 探索された後、目的地に近づくと再度、音声 案内されることがあります。
- ●音声案内の音量は調節することができます。 (47 ページ参照) ただし、**消音** を選んでい ると、音声案内されません。


# 7. 案内ルートの操作

# 全ルート図をもう一度表 示する

全ルート図画面の詳しい内容については、「全ルート図画面の紹介」(69ページ)を参照してください。

1 MENU を押す。

2 [ナビ]タブにタッチし、 ルート確認 にタッチ。



#### **ロワンポイント**

設定しているルートによっては、ルート全体を 表示できないことがあります。

# 8. ルートの再探索

# ルートをもう一度探索す る

ルート案内中に、探索条件を変更してルートを再 探索することができます。

1 現在地 を押す。

2 目的地 にタッチ。




3 再探索 にタッチ。



4 再探索するルートにタッチ。

● 各ルートの詳細は、「ルートを探す (ルート探索)」(67ページ)を参照してください。



#### (() ワンポイント

- ●道路形状により再探索されないことや条件を 変更しても同じルートを再探索することがあ ります。
- ●ルートを大きくはずれて走行したときは、走 行していたルートへもどるルートではなく、 設定されている目的地に向かうルートが再探 索されます。
- ●高架道路の下や並行している一般道路上で、ルート探索を行うと、高架有料道路や並行している有料道路上のルート案内をしてしまうことがあります。(都市高速道路下の道路を走行または駐車しているのに、高速道路のルート案内をしてしまう場合など)また、逆のケースもあります。その場合、別道路探索にタッチすることで現在地の道路を変更することができます。

#### 自動再探索

ルート案内中にルートからはずれた場合、案内可能な道路を走行していれば自動で再探索を行います。

再探索されるルートは、ルートからはずれたとき の状況により異なります。

# 1. お気に入り地点の登録とは

自宅(1件)と覚えておきたい場所(最大199件)を、お気に入り地点として登録することで、地図上に表示させることができます。

8種類のアイコンから設定したいジャンルを選択したり、登録したい名称などを設定することができ、登録内容の修正や消去もできます。また、地点付近を走行したときに音声で案内することもできます。

登録したお気に入り地点は、地図上に呼び出したり、ルート探索時に呼び出したりできるので、有効に ご利用ください。

#### ■ 自宅

自宅は1カ所登録でき、1回の操作で自宅に帰るルートを探索することができるので、**最初に登録することをおすすめします**。

#### ■ お気に入り地点

お気に入り地点(自宅含む)は、登録したアイコンのジャンルごとに表示され、地点検索時などにリストから選択することができます。

#### 

- ●表示されるお気に入り地点の住所は、登録の方法により異なります。
- ●登録する場所、地図の呼び出し方法によっては名称が自動で入力されることがあります。


# 2. お気に入り地点の登録・編集・消去

#### 自宅を登録する

自宅を登録しておくと、目的地からの帰り道、ワンタッチで自宅を目的地に設定することができます。

1 現在地 を押す。

2 自宅 にタッチ。



3 はい にタッチ。



4 <u>地図から登録</u> 、または 住所から登録 にタッチ。

● 住所から登録する場合、「住所を入力して呼び 出す」(56ページ) を参照してください。

住所を入力して自宅付近の地図を表示



現在地の地図を表示

5 地図上にタッチして場所を特定し、 セットにタッチ。



### お気に入り地点を登録す る

#### 今表示している地図から登録する

#### **か** チェック

500mスケール図以下の地図で登録することができます。

- 1 お気に入り地点を登録する位置に 地図を動かし、**お気に入り** にタッ チ。
- ◆ マークの位置にお気に入り地点が マークで表示されます。



2 登録 にタッチ。



# 目的地を、お気に入り地点として登録する

1 現在地 を押す。

2 目的地 にタッチ。



- 3 地図を呼び出す方法を選び、登録する地図を表示する。
- 「地図の呼び出し方法」(54ページ)、「呼び出した地図の操作」(63ページ) を参照してください。



4 お気に入り登録 にタッチ。



# 2. お気に入り地点の登録・編集・消去

5 登録 にタッチ。



#### 検索した周辺施設を登録する

1 現在地 を押す。

2 周辺 にタッチ。



- $\mathbf{3}$  施設を探す方法を選び、地図を表示する。
- ●「近くの施設を検索して呼び出す」(62ページ) を参照してください。



4 情報 にタッチ。



**5** お気に入り登録 にタッチ。




6 登録 にタッチ。



#### 今いる場所を、お気に入り地点登録 する

1 MENU を押す。

2 [ナビ]タブにタッチし、 お気に入り登録 にタッチ。




3 登録 にタッチ。



# お気に入り地点の情報・ 設定を編集する

1 MENU を押す。

**2** [ナビ]タブにタッチし、**ナビ**編集にタッチ。



3 お気に入り地点の 編集 にタッチ。



4 編集したい地点にタッチ。



# 2. お気に入り地点の登録・編集・消去

5 編集したい項目にタッチ。



- ① 地図に表示する名称を編集できます。(96 ページ参照)
- ② お気に入り地点のジャンルを選べます。(96ページ参照)
- ③ お気に入り地点を、地図に表示する/しないを 設定できます。(97 ページ参照)
- ④ お気に入り地点付近に近づいたとき、音声でお知らせする/しないを設定できます。(97 ページ参照)

#### 名称を編集する

**名称編集** にタッチ。



- 2 名称を入力し、完了にタッチ。
- ◆ 文字入力方法は「画面の基本的な使い方(文字を入力、タブを切替など)」(16ページ)を参照してください。



3 完了 にタッチ。

#### ジャンルを変更する

1 ジャンル変更 にタッチ。



2 設定したいジャンルにタッチ。



3 完了 にタッチ。

#### (1) ワンポイント


自宅が登録されている場合、別の場所を自宅 ジャンルに登録すると、メッセージが表示され ます。 **はい** にタッチすると書換されます。

#### 地点を地図に表示する

**表示設定** にタッチ。



2 する にタッチ。



3 完了 にタッチ。


#### 地点場所を音声でお知らせする

1 音声設定 にタッチします。



2 する にタッチ。

● **音声確認** にタッチすると、実際に案内される音声を試聴することができます。試聴後、設定する場合は、**する** にタッチします。



3 完了 にタッチ。


# 2. お気に入り地点の登録・編集・消去

# お気に入り地点を消去す る

- 1 MENU を押す。
- **2** [ナビ]タブにタッチし、**ナビ**編集 にタッチ。



**3** お気に入り地点の 消去 、または 全消去 にタッチ。



- ① 消去したい地点を選びます。手順4に進みます。
- ② 全消去 、はい の順にタッチすると全ての お気に入り地点が消去されます。

- 4 消去したい地点にタッチ。
- **全選択** にタッチすると、全てのお気に入り 地点が選択されます。



● 消去する地点を選択した状態で別のタブへ切替えた場合、次の画面が表示されます。 **はい** に タッチすると、選択した項目が解除されます。



- 5 決定 にタッチ。
- 6 はい にタッチ。




# 1. VICS情報について

### VICSの紹介

道路交通情報通信システム(VICS: Vehicle Information and Communication System)は渋滞や事故、工事、所要時間、駐車場の道路交通情報をリアルタイムに送信し、地図画面等に表示するシステムです。また、道路交通情報の提供をとおして、安全性の向上、交通の円滑による環境の保全等を促進することを目的としています。

VICSは大きく分けて、「情報収集」「情報処理・編集」「情報提供」「情報活用」の4つのブロックからなります。



- ※ 本機は、電波ビーコン、光ビーコンの受信に対応していません。
- VICSリンクデータベースの著作権は(財)日本デジタル道路地図協会、(財)日本交通管理技術協会が有しています。
- VICSおよび本機に付与された **といい** のマーク・ロゴタイプは財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

# 1. VICS情報について


# VICSのメディア概要と特有事項

VICSは、それぞれ特性の異なる3つのメディアがあります。

本機では、内蔵のFM多重チューナーでFM多重放送を受信することができます。(VICS情報の受信については「VICS提供放送局を選ぶ」(102ページ)を参照してください。)


#### ● FM多重

FM多重は、放送局から広く電波の届く範囲の 車両に情報の提供を行います。



#### ● 電波ビーコン<sup>※</sup>

電波ビーコンは、主に高速道路の路側に設置され、その地点を通過する車両に情報の提供を行います。



#### ● 光ビーコン※

光ビーコンは、主に一般道路上の各レーンに設置され、そのレーンを通過する車両に情報の提供を行います。



※ 本機は、電波ビーコン、光ビーコンの受信に対応していません。

#### VICS特有の事項

- 提供情報はあくまで参考情報としてご利用ください。
  - (提供される情報は最新でない場合があります。)
- VICSの表示内容は、VICSセンターが提供していますので、本取扱説明書の画面表示は、実際の表示内容とは異なる場合があります。
- 電波がうまく受信できないときに一部表示が乱れる場合があります。新しい電波が正しく受信されれば正しい表示に更新されます。
- FM多重放送特有事例として、次の状況ではうまく受信できないことがあります。
  - ・高層ビルの間(電波が乱反射することがあるため)
  - 盆地のようなところ
  - トラックとすれ違ったとき

# VICS情報提供内容と表示 の紹介

- VICS情報は文字表示、簡易図形表示、または 地図表示から渋滞・交通規制等を表示します。
- VICS情報は、FM多重放送局から送信された情報の提供時刻が表示されます。

#### レベル1

● 文字表示



#### レベル2

● 簡易図形表示



#### レベル3

● 地図表示




#### 

- ●情報が受信できない場合など、VICS情報が表示できないことがあります。
- ●情報提供エリアの違いなどによって情報内容 が異なります。

# 2. 放送局の受信

# VICS提供放送局を選ぶ

- 1 MENU を押す。
- 2 [設定/情報]タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



**3** FM VICSの設定の 設定する に タッチ。



4 選局設定 にタッチ。



**オート**、または マニュアル に タッチ。

● 初期設定は、**オート** です。オートで受信されないときのみ、マニュアル から、放送局(または放送エリア) を選択してください。



オート(自動)で選ぶ

**1 オート** にタッチ。



# マニュアル(手動)で選ぶ(エリア選択)

選んだ都道府県の放送局が受信されます。受信状態がかわると、選んだ都道府県内で、自動的に受信可能な放送局に切り替わります。

**マニュアル** にタッチ。

**2** 受信させる放送局のある都道府県 名にタッチ。

放送局の受信を表示

FM VICSの選局設定
参知 8 2. 5 MHz 受信中

オート 受知

マニュアル 三重

TUNE

A ▼ 京都

3 もどる にタッチ。

# マニュアル(手動)で選ぶ(周波数選択)

選んだ周波数の放送局が受信されます。受信状態がかわっても自動的に放送局は切り替わりません。

**1 マニュアル** にタッチ。

**2** TUNEの ▲ 、または ▼ に タッチして、放送局の周波数を選 ぶ。

放送局の受信を表示

# 2. 放送局の受信

#### (1) ワンポイント—

●通常は オート でご使用ください。

● VICS 情報が受信できる代表的な周波数 (2012年2月現在)

北海道 (旭川地区 85.8MHz) (函館地区 87.0MHz) (札幌地区 85.2MHz) (室蘭地区 88.0MHz) (釧路地区 88.5MHz) (帯広地区 87.5MHz) (北見地区 86.0MHz)

青森県	86.0MHz	秋田県	86.7MHz	岩手県	83.1MHz
山形県	82.1MHz	宮城県	82.5MHz	福島県	85.3MHz
茨城県	83.2MHz	栃木県	80.3MHz	群馬県	81.6MHz
埼玉県	85.1MHz	千葉県	80.7MHz	東京都	82.5MHz
神奈川県	81.9MHz	山梨県	85.6MHz	静岡県	88.8MHz
長野県	84.0MHz	岐阜県	83.6MHz	愛知県	82.5MHz
三重県	81.8MHz	新潟県	82.3MHz	石川県	82.2MHz
富山県	81.5MHz	福井県	83.4MHz	滋賀県	84.0MHz
京都府	82.8MHz	大阪府	88.1MHz	兵庫県	86.5MHz
奈良県	87.4MHz	和歌山県	84.7MHz	岡山県	88.7MHz
広島県	88.3MHz	鳥取県	85.8MHz	島根県	84.5MHz
山口県	85.3MHz	香川県	86.0MHz	徳島県	83.4MHz
高知県	87.5MHz	愛媛県	87.7MHz	福岡県	84.8MHz
大分県	88.9MHz	佐賀県	81.6MHz	長崎県	84.5MHz
熊本県	85.4MHz	宮崎県	86.2MHz	鹿児島県	85.6MHz
沖縄県	88.1MHz				

- ●新規エリアについては周波数を手動で選択しないと受信できない場合があります。
- VICS情報のサービスエリアについては、「VICS情報有料放送サービス契約約款」(185ページ)を参 照してください。
- VICSシステムでは、あらかじめ地図データに情報提供される道路単位(VICSリンク)を設定してい ます。これは毎年追加・更新・削除されるため、データベースの更新を行わない場合、本機の発売か ら経年でVICS地図情報(レベル3)(渋滞や混雑の矢印など)の一部が表示されなくなることがあり ます。

最新の情報に対応するためには、地図データの更新を行う必要があります。

情報提供サービス維持のため、変更前のVICSリンクにも変更後3年間は、従来通り情報を提供する 什組みになっています。

●VICS FM多重放送の運用時間は24時間です。休止時間については、VICS FM多重放送の「気象警報 他」でご案内します。運用時間は予告なく変更されることがあります。

# 3. VICS情報の表示・案内

# 地図に表示する VICS 情報 を設定する

地図(レベル3)に表示するVICS情報を設定することができます。

1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



**3** FM VICSの設定の <mark>設定する</mark> に タッチ。



4 各表示設定の する 、または しない にタッチ。

● VICSマーク (111 ページ参照) は、事象・規制情報の表示、または駐車場情報の表示が する に設定されていないと表示されません。



**5** もどる にタッチ。

#### ◎ ワンポイントー

VICS対象道路は将来の計画も含めた情報提供の可能性のある道路です。したがって、現時点では情報提供されていない道路もあります。

# 3. VICS情報の表示・案内

### 表示されるVICS情報の紹介

地図にVICS情報(渋滞・規制情報、VICSマーク)を表示させることができます。

#### **⑥** チェック

500mスケール図以下の地図で表示させることができます。



番号	表示	内容
1)	タイムスタンプ	VICS情報を受信した時刻を表示します。状況や受信される情報により、次のように切替わります。
		・ <b>VICS</b> ・・・表示中の地図にVICS情報(レベル3)がある場合
		・ VICS 情報を受信しているが、表示中の地図に VICS 情報(レベル3)がない場合
		・ VICS 情報を受信していない場合
2	渋滞情報/規制情報	<ul> <li>● 渋滞情報     渋滞の長さと混雑状況を、矢印の長さと色で表示します。     ・赤色・・・渋滞     ・橙色・・・混雑     ・水色・・・順調(空いている)</li> <li>● 規制情報     規制道路を黒色の線で表示します。         <ul> <li>規制道路</li> <li>(黒色)</li> </ul> </li> </ul>
3	VICSマーク	規制情報、駐車場、サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)の情報がマークで表示されます。 VICSマークの詳細は、「地図に表示されるVICSマークの紹介」(111ページ)を参照してください。

## VICS情報を表示する道路 を選ぶ

1 MENU を押す。

**2** [ナビ]タブにタッチし、**VICS表示** にタッチ。



3 表示させる道路にタッチ。



## VICSマークの内容を確認 する

規制情報、または駐車場情報の内容を表示することができます。

**1** VICSマークにタッチ。



現在地からの直線距離

#### (1) ワンポイント


- タイムスタンプは、VICS 情報が提供された時 刻を示しています。VICS が受信された時刻で はありません。
- VICS情報は継続して受信されないと、提供時刻の約30分後に自動的に消去されます。
- VICSマークによっては、内容が表示されない ことがあります。

# 3. VICS情報の表示・案内

## VICS情報の表示をやめる

1 MENU を押す。

**2** [ナビ]タブにタッチし、**VICS表示** にタッチ。



3 非表示 にタッチ。



## VICS音声案内を設定する

目的地案内中の現在地画面で、約10km以内の ルート上のVICS情報を音声でお知らせします。


#### ■ 音声案内の例

- VICS渋滞表示がある地点:「およそ1km先、渋滞が発生しています。」
- VICSマークのある地点:「およそ10km先、電気工事のため車線規制です。」

音声案内はあくまでも参考としてください。

1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



**3** FM VICSの設定の 設定する に タッチ。



4 VICS音声案内の する 、または しない にタッチ。

FM VICS	の設定	選馬	<b>副設定</b>	もどる
渋滞・混雑情報の表示	する	しない		
空いている道路の表示	する	しない		
事象・規制情報の表示	する	しない		
駐車場情報の表示〔	する	しない		
VICS音声案内	する	しない		

5 もどる にタッチ。


## VICS図形情報を表示する

1 MENU を押す。

**2** [ナビ]タブにタッチし、**VICS表示** にタッチ。



3 FM図形 にタッチ。



4 表示させる情報の番号にタッチ。



# 

● 自動送りを解除する場合は、 停止 にタッチします。



目動で情報を送る (走行中、操作不可)

#### 

緊急情報を受信したときは、他の情報より優先 して割込表示されます。割込んだ情報は

割込情報 から再表示することができます。


# 3. VICS情報の表示・案内

## VICS文字情報を表示する

- 1 MENU を押す。
- **2** [ナビ]タブにタッチし、**VICS表示** にタッチ。



3 FM文字 にタッチ。




**4** 表示させる文字情報の番号にタッチ。



# 

● 自動送りを解除する場合は、 停止 にタッチします。



#### のワンポイント

緊急情報を受信したときは、他の情報より優先 して割込表示されます。割込んだ情報は

割込情報 から再表示することができます。

## 地図に表示されるVICSマークの紹介

VICS情報の中で使用されるマークの代表的な例を示します。

表示	情報内容
$\times$	事故
8	故障車
<b>₽</b>	路上障害
•	注意 (規制情報や地震 警戒宣言)
	原因事象なし
	工事
	火災
<b>5</b>	雨、雪、雷など
$\mathfrak{g}$	凍結
<b>(3)</b>	落石、土砂崩れなど
	作業
?	原因事象不明
8	通行止め
<b>®</b>	右折禁止
ூ	左折禁止
<b>®</b>	直進禁止
₩	右左折禁止
K	片側交互通行
0000	チェーン規制
•	進入禁止

ます。		
表示	情報内容	
<b>②</b>	規制情報不明	
<b>P</b> (青色)	駐車場 空	
<b>P</b> (赤色)	駐車場 満	
P (橙色)	駐車場 混雑	
<b>P</b> (黒色)	駐車場不明	
P	駐車場 閉鎖	
<b>L</b> T	対面通行	
	車線規制	
Ø	徐行	
<b>4</b>	入り□閉鎖	
3	大型通行止め	
A.	入り口規制	
H	移動規制	
30	速度規制 30km/h	
<b>PA</b> (青色)	SA PA情報 空	
<b>PA</b> (赤色)	SA PA情報 満	
PA (橙色)	SA PA情報 混雑	
<b>PA</b> (黒色)	SA PA情報 不明	
PA	SA PA情報 閉鎖	
於	イベント	

表示されるマークは実際と異なることがあります。また、複数の規制を代表して1つのマークで表示することがあります。

## 3. VICS情報の表示・案内

### VICSの用語説明

より正しく有効に利用していただくために、次に出てくる用語の説明をご一読ください。

#### ■ 緊急情報

津波情報等の緊急に伝達される必要のある情報の場合、本機では、他の情報より優先して表示提供されます。

#### ■ 交通情報関連の用語

● 渋滞:交通の流れが非常に悪い状態をいいます。

● 混雑:交通の流れがやや悪い状態をいいます。

#### ■ 駐車場情報関連の用語

● 満車:駐車場において、ほぼ満車の状態をいいます。

● 混雑:駐車場において、利用率が高い状態をいいます。

● 空車:駐車場の利用が可能な状態をいいます。

● 不明:駐車場の情報が無い状態をいいます。

● 閉鎖:駐車場が閉鎖されている状態をいいます。

### VICSの問い合わせ先

- VICS車載機の調子や使用方法、受信の可否に関して
- 地図表示(レベル3)の内容に関して
- VICS情報の受信エリアや内容の概略に関して これらの内容のお問い合わせは、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。
- 文字表示 (レベル1) の内容に関して
- 簡易図形表示 (レベル2) の内容に関して
- VICSの概念、サービス提供エリアに関して

これらの内容のお問い合わせは、サービス・サポート・センターまでご連絡ください。

電話受付 <受付時間 09:30~17:45 土曜、日曜、祝日を除く>

電話番号 0570-00-8831 (全国) \*\*

※全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。

※PHS、IP電話等からはご利用できません。

FAX受付 <受付時間 24時間> FAX番号 03-3562-1719 (全国)

VICSの最新情報やFM多重放送局の周波数の情報などは、下記のホームページでご覧いただけます。 URL: http://www.vics.or.jp/

なお、お問い合せ先の判断に迷うようなときには、まずお買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

# 1. バックアイカメラの操作

バックアイカメラを装着した場合、バックギアにシフトすると、ディスプレイに後方のカメラ映像を映すことができます。また、俯瞰機能付きバックアイカメラを接続している場合、カメラ映像の視点を切替えることができます。

## バックアイカメラをお使いになる前のご注意

#### ♪ 注意

バックアイカメラの映像はバックミラーやサイドミラーで見るのと同じ左右反転させた映像です。また、車種により見え方が異なります。十分にご注意ください。

#### ♪ 重要

高圧洗車機を使用する場合、カメラ、またはカメラの周囲に直接ノズルを向けることは避けてください。カメラが脱落する恐れがあります。

#### (1) ワンポイント

- ●バックアイカメラを過信しないでください。
- ●バックアイカメラは、障害物等の確認のための補助手段として使用してください。
- ●雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなる恐れがあります。
- ●モニター画面だけを見ながら後退することは絶対にしないでください。必ずルームミラー、ドアミラーを併用し、後方および周囲の安全を十分確認してください。
- ●以下のような状況では使用しないでください。
  - 凍結したり、すべりやすい路面、または雪道
  - ・坂道など平坦でない道路
  - ・バックドアが完全に閉まっていないとき
  - ・タイヤチェーン、応急タイヤを使用しているとき
- ●ディスプレイが冷えているときに、映像が尾を引いたり、通常より暗くなり認識しにくくなる場合があります。必ず周囲の安全を直接目で確認しながら運転してください。
- ●カメラのレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なります。
- ●カメラ部を強くたたいたり、物をぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。カメラの位置、取りつけ角度がずれてバックアイカメラが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ●カメラ部は防水構造となっていますので、取りはずし・分解・改造をしないでください。バックアイカメラが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ●カメラのカバーを強くこすったり、硬いブラシや研磨剤などでみがいたりすると、カバーが傷つき、 映像に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- ●カメラのカバーは樹脂ですので、有機溶剤・ボディワックス・油膜取り剤・ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにふき取ってください。
- ●寒いときにお湯をかけるなどして急激な温度変化をあたえると、バックアイカメラが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ●カメラ部をぶつけたときは、カメラの故障などによりバックアイカメラが正常に作動しなくなるおそれがあります。早めに販売店で点検を受けてください。
- ■太陽光を直接長時間撮像しないでください。焼き付け現象が残ることがあります。
- ●写真は一例です。ディスプレイに写る範囲は車種によって異なります。
- ●バックギアにシフトした瞬間は、一端白画面になりますが、その後次第に安定します。

# 1. バックアイカメラの操作

- ●太陽光、ヘッドライトなど強い光が当たると上下に白帯が出ることがあります。
- ●長時間使用した場合、温度上昇により白キズや縦線が出ますが、CCDの特性によるものです。
- ●50Hz電源地域の蛍光灯下では、画面のちらつき(フリッカー現象)が起こりますが故障ではありません。
- バックアイカメラのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に映る映像の距離感覚は実際の 距離とは異なります。

## バックアイカメラの映像 を映す

## 1 バックギアにシフト。

● バックギア以外にシフトするとナビゲーション 画面にもどります。




#### カメラ映像

#### () ワンポイント

- ●車や路面の状況により、映る範囲は異なることがあります。
- ●カメラに映る範囲には限度があり、バンパー の両端付近やバンパーの下にあるものは映り ません。
- ●後方の映像は実際の色合いと異なる場合があ ります。
- ●次のようなときは、画面が見づらくなること がありますが、異常ではありません。
  - ・暗いところ (夜間など)。
  - ・レンズ付近の温度が高い、または低いとき。
  - ・カメラに水滴がついたときや、湿度が高い とき(雨天時など)。
  - カメラ付近に異物(泥など)がついたとき。
  - 太陽やヘッドランプの光が直接カメラのレンズに当たったとき。
  - ・高輝度の点(車体に反射した太陽等)がカメラに映ると、CCDカメラ特有のスミヤ現象\*が発生することがあります。

#### <画面の状況>



※ スミヤ現象:高輝度の点(車体に反射した太陽等)がカメラに映るとその点の上下(縦方向)に尾を引く現象。


## ガイド線を設定する・調 整する

#### ♪ 警告


- ●車を降りて目印をつけるときは、必ずエンジンを切ってください。
- ガイド線を調整するときは、安全な場所に 停車してください。

#### **デェック**


- ガイド線を表示する場合は、必ず車両に合わ せた調整をしてください。
- ●俯瞰機能付きバックアイカメラを接続している場合、ガイド線の設定は通常モード、または俯瞰(ふかん)モードのどちらかに合わせた設定になります。ガイド線の設定をしていないモードを表示するときは、ガイド線の表示を解除してください。(116ページ参照)
- **1** 車両の幅+両側約20cmの位置に、 直線の目印をガムテープなどでつ ける。



2 車両を約2.5m直進させ、車両最後 部に直線の目印をつける。



3 車両最後部から50cmおよび2m離れた左右4ヵ所をマーキングする。



4 MENU を押す。

5 [設定/情報]タブにタッチし、 **詳細設定** にタッチ。



6 バックカメラガイド線表示の 調整する にタッチ。



7 調整したいポイント、または ポイント切替 にタッチ。



● **ポイント切替** にタッチするごとに、調整できるポイントが切り替わります。

9 完了 にタッチ。

# 1. バックアイカメラの操作

## ガイド線の見方

カメラの位置や表示ガイド線の位置により、車と 立体物の距離が異なります。

バックギアにシフトすると、バックアイカメラの 映像に切り替わり、車幅や距離感覚を補うガイド 線が表示されます。

車両後端より約50cmの位置(赤色)



車幅+約20cmの目安 (黄色)

## ガイド線の表示を解除す る

**1 ガイド線 OFF** にタッチ。

● **ガイド線 ON** にタッチすると、ガイド線を表示することができます。



## 視点を切替える

※ 俯瞰機能付きバックアイカメラを装着している 場合のみ操作することができます。

ディスプレイに表示する映像を、上から見た俯瞰 (ふかん) モードに切り替えることができます。

● 涌常モード

車両後方を全体的に映す映像です。主に車両後 方を全体的に確認したいときにご利用くださ い。



● 俯瞰 (ふかん) モード

車両上方から真下方向を映す映像です。主に車両後方の段差、縁石、車両輪止めなどを確認したいときにご利用ください。




#### バックアイカメラの初期設定をする

҈ 注意

初期設定するときは、安全な場所に停車して ください。

#### **デェック**


バックアイカメラの初期設定は必ず駐車車両枠 (白線など) と車両輪止めのある駐車場で行って ください。 1 駐車車両枠(白線)の中央に車両を止める。



**2** 車両を1~2 m前進させる。



3 カメラ映像を表示中に、画像切り替えスイッチを5秒以上押す。



- 4 画像切り替えスイッチを押す。
- スイッチを押すごとに、視点の高さが切り替わります。



- **5** 画像切り替えスイッチを3秒以上押す。
- 6 画像切り替えスイッチを押す。
- スイッチを押すごとに、角度が切り替わります。
- 駐車車両枠などが平行に見える画面をおすすめ します。




**7** 画像切り替えスイッチを3秒以上押す。

#### ◎ ワンポイントー

- ●設定中にバックギア以外にシフトすると、設 定が保存されません。
- ●設定できる角度は6段階です。

## 視点を切り替える

- 1 カメラ映像を表示中に、画像切り 替えスイッチを押す。
- スイッチを押すごとに、通常モードと俯瞰(ふかん)モードが切り替わります。



## 1. 補正が必要なとき

実際の現在地と異なる場所に自車位置マークが表示されているときは、自車位置マークの位置と向いている方向を修正することができます。

ただし、地図の自車位置マークがずれても、しばらく走行すると、マップマッチングやGPS情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります。)

GPS情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。

タイヤを交換したときなど、走行中にナビゲーションの自車位置マークの進み方と、実際の車の進み方が違っているときは、自車位置マークの進み方を自動で修正します。「システムチェック機能の表示」 (120ページ)(距離補正)

自動で距離補正されない場合は、販売店で点検を受けてください。

## 現在地の位置を修正する

#### **デェック**

500mスケール図以下の詳細な地図で補正することができます。

1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



**3** 現在地の修正の **修正する** にタッチ。



4 実際の現在地に地図を動かして セット にタッチ。



**5** し、または しにタッチして セット にタッチ。



# 2. 地図データの情報

# 地図データの情報を確認する

地図SDメモリーカードに収納されている地図 データのバージョンなどの情報を見ることができ ます。

画面は表示例であり、地図データの作成時期・種類によって表示内容が異なります。

1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 バージョン にタッチ。



● バージョン情報画面

#### (1) ワンポイント

バージョン情報画面でEコードの<u>作記</u> にタッチすると、Eコード読み込み画面が表示されます。



# 3. システムチェック機能の表示

## システムチェック機能で確認できる項目一覧

次の情報を確認することができます。

項目			内容
	GPS測位レベル	3D測位	3次元測位状態
		2D測位	2次元測位状態
		測位不可	測位不可状態
	GPS受信個数		受信中のGPS衛星数
GPS情報		使用中	GPS衛星の電波を受信して測位中状態
	GPS受信強度	受信中 (未使用)	GPS衛星の電波を受信して未測位状態
		未受信	GPS衛星の電波未受信状態
	GPSバージョン*		GPSのソフトウエアをバージョンアップすることができます。
車速パルス	ON		走行状態
早述バル人	OFF		停止状態
車速	•		速度の表示
パーキング信号	ON		パーキングブレーキがかかっている状態
ハーインノ旧与	OFF		パーキングブレーキがかかっていない状態
リバース信号	ON		バックギアにシフトしている状態
リハース旧与	OFF		バックギア以外にシフトしている状態
イルミネーション	ON		車のライトが点灯している状態
信号	OFF		車のライトが消灯している状態
距離補正学習状況		自動で行われる距離補正の学習状況	
SDカード	OK		SDメモリーカード挿入状態
30/3-14	NG		SDメモリーカード未挿入状態
カメラ接続	OK		バックアイカメラ接続状態
	NG		バックアイカメラ未接続状態
GPSアンテナ接続	OK		GPSアンテナ接続状態
	NG		GPSアンテナ未接続状態
USB検知	OK		USBメモリ接続状態
030採加	NG		USBメモリ未接続状態
iPod検知	OK		iPod接続状態
II OUTXAI	NG		iPod未接続状態

<sup>※</sup> MyPage (1 ページ参照) に更新情報がある場合のみ、バージョンアップ用ソフトウェアのダウンロードを行い、地図SDメモリーカードに書き込むことができます。 必要な動作環境についてはMyPageよりご確認ください。

# システムチェック画面を表示する

1 MENU を押す。

2 [設定/情報]タブにタッチし、 システムチェック にタッチ。



● システムチェック画面

## GPSのソフトウェアを バージョンアップする


GPSのソフトウェアをバージョンアップすることができます。

#### **デェック**

更新情報がある場合のみ、バージョンアップすることができます。(120ページ参照)

1 MENU を押す。

2 [設定/情報] タブにタッチし、 システムチェック にタッチ。



3 GPS情報の 確認する にタッチ。



# 3. システムチェック機能の表示

**4** GPSバージョンの **バージョンアップする** にタッチ。



5 はい にタッチ。



## 4. 精度と誤差

## 測位精度

GPS衛星は米国国防総省によって管理されている非常に精度の高いものですが、建物などの反射によるマルチパスがあると誤差が生じることがあります。

## GPS衛星の電波の性質と受信状態


GPSアンテナとGPS衛星の間に障害物があると、衛星からの電波を受信できなくなります。また、測位するには3個以上の電波を同時に受信する必要がありますので、下記のような場所ではGPSによる測位ができなくなることがあります。

さらに、GPSアンテナの上または周囲に障害物(積載物など)がある場合も、衛星からの電波を受信できなくなることがあります。

#### **デェック**

- GPS衛星は地球を周回していますので、同じ場所でもその時の位置によって電波の受信状態が変化します。また、水平線に近い衛星の電波は障害物の影響を受けやすくなります。
- ●GPS衛星は米国国防総省によって管理されており、故意に測位精度を落とすことがあります。


トンネルの中




建物の中や地下、屋内駐車場














樹木などが密集しているところ

高架道路の下

崖下の道、洞門

## 現在地表示の誤差

本機は現在地を測位するために、GPS衛星電波、車速センサーおよび振動ジャイロセンサーからの情報を使用していますが、それぞれには誤差が含まれているため、表示している現在地が実際の位置と一致しないことがあります。

#### **6** チェック

実際の位置と一致しない場合は、表示している現在地を修正することができます。安全な場所に停車してから行ってください。

## 4. 精度と誤差

### タイヤによる誤差

本機では自車の移動した距離をスピードセンサーで測定(タイヤの回転数に比例)しているので、次の場合には誤差が大きくなって現在地を正しく測定できなくなることがあります。

- 規格外のタイヤを使用したとき。
- 雪道や砂利道などのスリップしやすい道を走行しているとき。
- タイヤの空気圧が適正圧でないとき。
- 新品のタイヤを装着したとき。(自動で距離補正が行われます。)


## マップマッチングによる現在地検出の補正

マップマッチングとは、GPSなどで得られた現在地の情報と今までに走行してきた道路を比較して、最も適切な道路上に現在地を補正させるシステムです。

本機では、自立航法と衛星航法を組み合わせて得られた現在地の情報を、道路形状に合わせて補正させています。

しかし、現在地の誤差はどうしても避けられない為、マップマッチングで補正しても現在地が実際の位置からずれる場合があります。

また、地図データと実際の道路形状が異なる道路を走行すると自車位置マークがずれる場合があります。




#### (() (ワンポイント

本機の電源を入れた直後は、動作が安定していないため、お車を動かすと、自車位置マークが実際と異なる動きをする場合があります。しばらく走行すると、動作が安定するため、通常の動きに戻ります。

## 現在地表示、ルート案内の精度


次にあげるように、本機の故障ではありませんが、道路条件や走行状態によっては、正確な現在地表示やルート案内が行われない場合があります。



並走している道路に現在地が 表示される。



たとき、他方の道路に現在地 が表示される。




右左折のとき、手前または先 の道路に現在地が表示され る。




急勾配の道路を走行したとき、現在地がずれて表示される。



同一方向のカーブが連続する 道路を走行したとき、現在地 がずれて表示される。



車線変更など蛇行運転をした とき、現在地がずれて表示さ れる。



駐車場のターンテーブルなどで、ACC OFFの状態で旋回したとき、現在方位がずれて表示される。




雪道などの滑りやすい路面を 走行しているときや、タイヤ チェーンなどを装着して走行 しているとき、現在地がずれ て表示される。



フェリーなど、目車走行以外で移動したとき、GPSによる測位ができるまで移動前の場所に現在地が表示される。



実際には通行できない道路 (進入禁止など)を案内する。



後退時に現在地がずれて表示 される。




タイヤを交換した場合、自車位 置マークがずれて表示される。

## 精度と誤差


## 道路、地名データ

道路や地名は、地図データ作成後に変更される場合がありますので、実態と合わない場合があります。


## ルート案内




案内ルートをはずれて手前の 交差点などで曲がったときな ど音声案内が誤ってでる場合 があります。




ルート探索時に、ルートが遠 回りになる場合があります。



Uターンするルートを案内す る場合があります。




直線道路を走行中に、直進の 案内が出る場合があります。 (交差点の形状がわかりにく い場合など)




交差点で曲がるのに案内ので ない場合があります。



方面の案内で、いくつもの 地名を表示する場合があり ます。




\_\_ −ト探索時のルート表示 が、次の右左折までに間に合 わない場合があります。



複数目的地の場合、次の目的 地を通らずに、再探索すると もどるルートになります。





実際の交通規則にしたがっ て運転してください。











#### (1) ワンポイント

- ●高速走行時の再探索時間が長い場合があります。
- ●自車位置マークを手動で修正したときに、正しい位置に修正しない状態で走行すると、その後正しく 位置を表示しません。
- ●再探索しても、ルートが変わらない場合があります。
- ●離島や周囲に案内可能な道路がないところが現在地・目的地として設定されている場合に、ルートが 探索されないことがあります。
- ●現在地と目的地が近い場合にルートが表示されない場合があります。
- ●有料回避を選択しても必ず有料道路以外の道路を通るわけではありません。 (「有料回避」とは、有料道路と一般道路のいずれの道も選ぶことが可能な場合、一般道路を通るよう に設定するものです。)

# MEMO

3 オーディオ・ ビジュアル

# 1. 基本操作

## ソースを切り替える

# 1 ソース切替タブにタッチ。

サビゲーション画面の場合、AV+ナビタッチします。

ソース切替タブ



## 音量を調整する

1 \*\*\* 、または \*\*\* を押す。

#### (() (ワンポイント)

- ●安全運転に支障のないように適度な音量でお 聞きください。
- ■調整レベルは0~80です。
- ●ソースを切替えたとき、音量に違いが生じる ことがあります。音量は、お使いになるソー スに合わせて調整してください。

## 音質を調整する


音質、音量バランスを調整することにより、最適 な音響空間を作り出すことができます。

- **EQ(イコライザ)**…あらかじめ設定されているイコライザカーブを選択したり、お好みのイコライザカーブに調整することができます。
- ラウドネス…オーディオを小音量で聞いている ときなどの、低・高音の不足感を補正して、メ リハリのある音にすることができます。
- ポジション…乗車人数や乗車位置、お車のボディータイプ、ツイーターの有無を設定することで、音像定位を簡単に切り替えることができます。
- **フェダー /バランス**…前後・左右の音量バランスを調整し、届きにくいスピーカーからの音を 強調することができます。


#### EQ/ラウドネスの設定

1 MENU を押す。

2 [オーディオ]タブにタッチし、 音設定 にタッチ。





# $\mathbf{3}$ EQ1 $\sim$ EQ5 、FLAT のいずれかにタッチ。



ラウドネスのON/OFFを設定

◆ 次のイコライザカーブに設定することができます。





- あらかじめ記憶されているイコライザカーブを お好みの音質に調整することもできます。調整 したい周波数スイッチにタッチして、周波数の レベルを調整します。
- 周波数帯域にタッチして、周波数レベルの高さ を選択することもできます。

周波数带域

周波数のレベルを調整



周波数スイッチ

- にタッチし続けると連続的に変化しますが、センター値で停止します。再度タッチすると、調整を再開できます。
- EQ1 ~ EQ5 に "ピッ" っと音がするまでタッチすると、設定したイコライザカーブが記憶されます。
- **FLAT** に "ピッ" っと音がするまでタッチすると、設定した全てのイコライザカーブが初期化されます。

4 もどる にタッチ。

# 1. 基本操作


#### ポジションの設定

#### **インファイン** チェック・

ポジションとフェダー / バランスは同時に設定することができません。

1 MENU を押す。

2 [オーディオ]タブにタッチし、音設定 にタッチ。



**3** 次ページ にタッチ。

● フェダー / バランス設定画面が表示された場合 は、**ポジション** にタッチします。



# 4 シートにタッチ。

設定されたポジションに枠を表示



表示	ポジション
	運転席を中心にした音場
0 0	助手席を中心にした音場
	前席を中心にした音場
	後席を中心にした音場

5 車種選択 にタッチ

**6** お車のボディータイプとツイーターの有無を設定。



7 もどる にタッチ。


### フェダー / バランスの設定

#### **デェック**

ポジションとフェダー / バランスは同時に設定することができません。

**1** MENU を押す。

2 [オーディオ]タブにタッチし、 音設定 にタッチ。




3 次ページ にタッチ。

● ポジション設定画面が表示された場合は、フェダー / バランス にタッチします。



**4** お好みのバランスポイントにタッチ。



**5** もどる にタッチ。

# 1. ラジオの使い方

## ラジオを聞く

- 1 [ラジオ]タブにタッチ。
- ナビゲーション画面の場合、AV+ナビタッチします。



操作画面を表示

**2 AM** 、または **FM** にタッチ。



### 放送局を記憶する

プリセットスイッチに放送局を記憶させるには手 動と自動の2つの方法があります。


#### 手動で記憶する

2 記憶させたいプリセットスイッチ に "ピー" と音がするまでタッチ。



#### 自動で記憶する

- 1 MENU を押す。
- 2 [オーディオ]タブにタッチし、 **チャンネル設定** にタッチ。



- **3** AM、またはFMの 設定する に タッチ。
- "ピッピッ"と音がすると自動選局が終了し、 受信できた放送局が、周波数の低い順に最大 10局記憶されます。



#### (1) ワンポイント

- ●受信電波の弱い地域では、自動で選局できないことがあります。
- ●同じ放送局からの受信でも、手動と自動では記憶される放送局が異なることがあります。
- ●自動で記憶させる場合、<mark>設定する</mark>を同じ場所で繰り返し操作しても、受信電波の状態により、記憶される放送局が異なることがあります。

## 基本操作



●AM操作画面

番号	スイッチ	機能
1	プリセットスイッチ <sup>※1</sup>	記憶されている放送局が受信されます。
2	OFF	オーディオの電源が切れます。
3	< 、>	記憶されている放送局が切り替わります。
		タッチするごとに、1ステップずつ <sup>※2</sup> 周波数が切り替わります。
4		"ピッ"と音がするまでタッチすると、受信中の周波数に一番近い放送局が自動で選局されます。 再度タッチすると、解除されます。

- ※1 あらかじめ放送局を記憶する必要があります。(134 ページ参照)
- ※2 AMは 9kHz、FMは 0.1MHzずつ切り替わります。

#### 

受信電波の弱い地域では、自動で選局できないことがあります。

# 1. ラジオの使い方

## 交通情報を聞く

#### **デェック**

交通情報 はAM操作画面のみ表示されます。

**| 交通情報** にタッチ。

● 交通情報局 (1620kHz)が受信されます。



● 交通情報画面

#### (1) ワンポイント

**交通情報** に "ピッ" と音がするまでタッチすると、受信中の周波数を **交通情報** に記憶することができます。

# 2. CDプレーヤーの使い方

## CDを聞く

#### CDが入っていない場合

- **1** CDを差し込む。
- ●「ディスク、地図SDメモリーカードを入れる・ 出す」(21ページ)を参照してください。

#### CDが入っている場合

- **1** [CD] タブにタッチ。
- ◆ ナビゲーション画面の場合、AV+ ナビタッチします。



操作画面を表示

# 2. CDプレーヤーの使い方

### 基本操作



番号	スイッチ/表示	機能
1	曲選択スイッチ	選択した曲が再生されます。
2	OFF	オーディオの電源が切れます。
3	リピート	再生中の曲が繰り返し再生されます。 再度タッチすると、リピート再生が解除されます。
4	ランダム	全ての曲がランダムに再生されます。 <sup>※1</sup> 再度タッチすると、ランダム再生が解除されます。
		次の曲に切り替わります。 "ピッ"と音がするまでタッチすると、タッチし続けている間、 曲が早送りされます。
(5)	K	曲が頭出しされます。 連続でタッチすると、前の曲に切り替わります。 "ピッ"と音がするまでタッチすると、タッチし続けている間、 曲が早戻しされます。
6	CD-TEXT表示 <sup>※2</sup>	CD-TEXT 情報(タイトルや曲名など)が記録されている場合に表示されます。

<sup>※1</sup> ランダム再生は、曲が終わるごとに次に再生する曲を任意に決めているので、同じ曲が数回連続で再生されることがあります。

#### 

ランダム再生中に **リピート** にタッチすると、再生中の曲を繰り返し再生します。再度 **リピート** にタッチするとランダム再生にもどります。


<sup>※2</sup> 本機で表示できない文字(特殊記号など)は空白スペースで表示されます。

## 3. USB メモリの使い方

USBメモリを接続すると、収録されているMP3/ WMAファイルを再生することができます。

#### [MP3/WMAファイル作成例]

ここでの操作説明は、MP3/WMAファイル作成 例をもとに説明しています。



#### **( チェック** )

USBメモリを接続する場合は、別売の「USB接 続コード」をお買い求めください。走行中は安 全上の配慮などから、操作できなくなる機能が あります。

#### (() ワンポイント

- ●MP3/WMAファイルにフォルダ名や音楽ファ イル名などが記録されているときは、フォル ダ名は全角10文字まで、ファイル名は全角 11文字まで表示できます。
- DRM: Digital Rights Management (デジタ ル著作権管理)システムのWMAファイルや プロテクト録音(ライセンス管理)された WMAファイルは再生できません。
- ●USBメモリにMP3/WMA以外のデータが収録 されていたり、データ量が多いときは、再生 の開始までに時間がかかる場合があります。

## USBメモリを接続する/ 取りはずす

#### ♪ 重要

- ●本機でUSBメモリを使用しているときに USBメモリ内のデータが消失しても、消失 したデータの補償はできませんのでご容赦 ください。
- ●USBメモリを直射日光の当たるところに長 時間放置すると、高温により変形・変色し たり、故障する恐れがあります。その場合、 弊社は補償することができません。使用し ないときは、直射日光の当たらないところ に保管してください。また、車を離れると きは、車内に放置しないでください。
- ●オーディオソースがUSBのとき、USB メモ リを取りはずさないでください。USBメモ リ内のデータが破損するおそれがあります。

#### 

- ●接続したUSB メモリが本機で正しく認識でき ないことがあります。USBメモリを取り外し 再度接続してください。
- ●使用するUSB メモリによって本機で正しく認 識できない場合があります。別のUSBメモリ で再度接続してください。
- USBメモリをUSB接続コードに接 続(①)/取りはずす(②)。



# 3. USB メモリの使い方

#### (1) ワンポイントー

- ●本機で使用できるUSBメモリは次のフォーマットです。
  - ・ 対応クラス:マスストレージクラス
  - ・対応USB Ver.: USB1.1、2.0
  - ・最大消費電流:1A未満
- ●上記以外のUSBメモリは、正常な動作が行えないため接続しないでください。また、上記を満たしているUSBメモリでも、正常に動作しないことがあります。
- 本機は市販のUSBハブやマルチカードリーダ、 外付けのハードディスク、USB端子付ポータ ブルオーディオプレーヤーには対応していま せん。
- ●USBメモリ以外(USB扇風機やUSBクリーナーなど)は接続しないでください。接続して使用すると、ノイズなどが発生する場合があります。
- ●本機は市販のUSB充電コード(携帯電話充電 コード)を使用することができますが、コードの種類によっては正しく認識できない場合 があります。
- ●本機のUSBメモリ接続コードから延長コードを介してUSB機器を接続しても、正常に動作しないことがあります。

## USBメモリを聞く

1 本機とUSBを接続。

- 「USBメモリを接続する/取りはずす」(139ページ)を参照してください。
- 2 [USB]タブにタッチ。
- ◆ ナビゲーション画面の場合、AV+ ナビタッチします。



操作画面を表示

- 通常は、1→2→3→4→5→6→7の順に再生します。「[MP3/WMAファイル作成例]」(139ページ参照)
- 同じ階層に複数のMP3/WMA音楽ファイルやフォルダが存在する場合、SJISコードの昇順(記号→数字→アルファベット→ひらがな→カタカナ→漢字)で再生します。

3.USB メモリの使い方

# 基本操作



●USBメモリ操作画面

番号	スイッチ	機能
1)	フォルダ・ファイル選択 スイッチ	フォルダにタッチすると、フォルダ内の音楽ファイルが表示されます。 音楽ファイルにタッチすると、選択した音楽ファイルが再生されます。
2	OFF	オーディオの電源が切れます。
3	フォルダアップ	再生している階層より1つ上の階層のフォルダや音楽ファイルが 表示されます。
		次の音楽ファイルに切り替わります。 "ピッ"と音がするまでタッチすると、タッチし続けている間、 音楽ファイルが早送りされます。
4	K	音楽ファイルが頭出しされます。 連続でタッチすると、前の音楽ファイルに切り替わります。 "ピッ"と音がするまでタッチすると、タッチし続けている間、 音楽ファイルが早戻しされます。
(5)	再生中フォルダ	再生中の音楽ファイルが表示されます。

## 3. USB メモリの使い方

## 聞きたい音楽ファイルを 繰り返し聞く

## **1 リピート** にタッチ。



## 

再生中のフォルダ内の 全音楽ファイルを繰り返し再生



再生中の音楽ファイルを 繰り返し再生

リピート再生を解除

## 音楽ファイルの順番をラ ンダムに聞く

# **1** ランダム にタッチ。



# **2** ランダム、または オールランダム にタッチ。

USBメモリ内の全音楽ファイルをランダムに再生



再生中のフォルダと その階層内の全音楽ファイルを ランダムに再生

ランダム再生を解除

#### (() ワンポイント

- ランダム再生は、曲が終わるごとに次に再生 する曲を任意に決めているので、同じ曲が数 回連続で再生されることがあります。
- ランダム再生中でも、再生中の音楽ファイル を繰り返し再生することができます。「**聞きた** い音楽ファイルを繰り返し聞く」(142ページ 参照)

3.USB メモリの使い方

#### 再生可能なMP3/WMAファイル

MP3 (MPEG Audio レイヤ3) は音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。MP3を使用すれば、元のファイルを約1/10のサイズに圧縮することができます。

WMA(Windows Media™ Audio)はマイクロソフト社の音声圧縮フォーマットです。MP3同様、ファイルを小さいサイズに圧縮することができます。

本機で使用できるMP3/WMAファイルの規格やそれを記録したメディア、フォーマットには制限があります。MP3/WMAファイルを書き込むときには次のことに注意してください。

#### 再生可能なMP3ファイルの規格

● 対応規格:

MPEG Audio レイヤ3(= MPEG1 Audio Layer II、MPEG2 Audio Layer II、MPEG2.5 Audio Layer III)

- 対応サンプリング周波数:
  - 8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1(kHz)
- 対応ビットレート:
  - 8、16、24、32、40、48、56、64、80、96、112、128、144、160、192、224、256、320 (kbps)
  - ※ VBR (可変ビットレート) に対応しています。
  - ※ フリーフォーマットには対応していません。
- 対応チャンネルモード:

ステレオ、ジョイントステレオ、デュアルチャンネル、モノラル

#### 再生可能なWMAファイルの規格

- 対応規格:
  - WMA Ver.7/8/9/9.1/9.2/10Pro
- 対応サンプリング周波数:
  - 8、11.025、12、22.05、32、44.1 (kHz)
- 対応ビットレート:
  - 8、24、32、36、40、44、48、64、80、96、128、160、192 (kbps)
  - ※ 2ch再生のみ対応しています。
  - ※ VBR (可変ビットレート) に対応しています。
  - ※ 可逆圧縮(ロスレス圧縮)には対応していません。
  - ※ DRM(著作権保護)には対応していません。
- 対応チャンネルモード:

ステレオ、モノラル

# 3. USB メモリの使い方

#### ID3タグ/WMAタグ

MP3やWMAファイルには、ID3タグ/WMAタグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、曲のタイトル、アーティスト名などを保存することができます。

ID3 タグは、ID3 Ver.1.0、1.1 に対応しています。

WMA タグは、WMA Ver.9 に対応しています。

#### ■ ID3タグ/WMAタグ

		ID3		WMA
		Ver1.0 Ver1.1		Ver.9
	TITLE	<b>△ △ △ △</b>		△会 1 F 立中
入力できる項目	ARTIST	_, -, -	5文字	全角15文字 半角15文字
	ALBUM	半角30文字		十月13又十
表示できる文字		英数字 (ASCIIコード) 日本語 (S-JISコード)		英数字(ASCIIコード)
				日本語(Unicode)

#### 使用できるメディアのファイルフォーマット

● フォルダ名 (最大文字数): 半角128文字

● ファイル名 (最大文字数):半角128文字 (区切り文字"."+拡張子含む)

● 表示できる文字:英数字(ASCIIコード)、日本語(S-JISコード)

● 対応ファイルシステム: FAT16、FAT32

● 最大ディレクトリ階層:8階層 (Rootフォルダ含む)

● USBメモリに保存可能なフォルダ数:1000個

● USBメモリに保存可能なファイル数:3000個


● 1つのフォルダ内に保存可能なフォルダ数:512個

● 1つのフォルダ内に保存可能なファイル数:1024個

#### ● ワンポイント

MP3/WMAファイルにフォルダ名や音楽ファイル名などが記録されているときは、フォルダ名は全角10文字まで、ファイル名は全角10文字まで表示できます。

#### [MP3/WMA対応メディアの構造例]



#### ファイル名

MP3/WMAと認識し再生するファイルはMP3/WMAの拡張子"mp3"/"wma"が付いたものだけです。MP3/WMAファイルには、"mp3"/"wma"の拡張子を付けて保存してください。 拡張子名"mp3"/"wma"は大文字でも小文字でもかまいません。

#### (1) ワンポイント

MP3/WMA以外のファイルに"mp3"/"wma"の拡張子を付けると、MP3/WMAファイルと誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出てスピーカを破損する場合があります。MP3/WMA以外のファイルに、"mp3"/"wma"の拡張子を付けないでください。

# 3. USB メモリの使い方

## MP3/WMAの再生に関するお知らせ

#### MP3/WMAの再生

MP3/WMAファイルが収録されているメディアを差し込むと、最初にメディア内のすべてのファイルをチェックします。ファイルのチェックが終わると最初のMP3/WMAファイルを再生します。

チェックが終わるまで"MP3/WMAデータを読み込み中です"が表示されます。(最大10分程度) なお、メディア内のファイルをチェックしている間、音はでません。

ファイルのチェックを早く終わらせるためにMP3/WMAファイル以外のファイルや必要のないフォルダなどを書き込まないことをおすすめします。

#### MP3/WMAの演奏時間表示

MP3/WMAファイルの書き込み状況により、演奏時間が一致しないことがあります。

※ VBR(可変ビットレート)のFAST UP/DOWN動作をすると演奏時間が一致しないことがあります。

#### MP3/WMAファイル、フォルダのリスト表示順番

同じ階層に複数のMP3/WMA音楽ファイルやフォルダが存在する場合、ファイル→フォルダの順番に、 それぞれSJISコードの昇順(記号→数字→アルファベット→ひらがな→カタカナ→漢字)で表示します。

### MP3/WMAファイルの作り方、楽しみ方

MP3/WMAファイルを作成する場合、放送やレコード、録音物、録画物、実演などを録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

#### インターネット上のMP3/WMA音楽配信サイトから入手する場合

インターネット上には有料でダウンロードするオンラインショップのサイト、試聴専門のサイトや無料ダウンロードサイトなど、様々なMP3/WMA音楽配信サイトがあります。そのサイトごとのルールを守り(料金支払いなど)、そこから指示通りにダウンロードを行います。

3.USB メモリの使い方

#### 音楽CDからMP3/WMAファイルに変換する場合

パソコンと市販のMP3/WMAエンコーダ(変換)ソフトを用意します(インターネット上で無料配布されているエンコーダソフトもあります)。パソコンのCD-ROMドライブに音楽CDを入れ、MP3/WMAエンコーダソフトの手順に従って音楽CDの曲を圧縮変換すると、MP3/WMA形式の音楽データファイルができます。

#### (1) ワンポイント

- ●安定した音質で再生するために、MP3の場合、128kbpsの固定ビットレート、44.1kHzのサンプリング周波数、ステレオのチャンネルモードを推奨します。
- ●MP3/WMAは市場にフリーウェア等、多くのエンコーダソフトが存在しています。エンコーダの状態やファイルフォーマットにより、音質の劣化や再生開始時のノイズ発生、また再生できない場合もあります。

#### メディアに書き込む場合

- メディアにMP3/WMA以外のファイルを記録すると、メディアの認識に時間がかかったり、再生できない場合があります。
- 走行中はファイル、フォルダ表示のページ切替え操作ができません。
- Microsoft、Windows、Windows Mediaは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国、およびその他の国における登録商標および商標です。

# 1. ワンセグの使い方

### ワンセグ放送に関するお 知らせ

ワンセグ放送は、地上デジタルTV 放送の1つの チャンネル(放送局)で放送されている複数の番 組(サービス)の1つです。

#### **ਭ** チェック

- ●エンジンスイッチがON、またはACCで、さらに安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけた場合のみワンセグ放送をご覧になることができます。(走行中にソースをワンセグに切り替えた場合、音声のみになります。)
- ◆本機は双方向通信やデータ放送に対応しておりません。


#### () ワンポイント

- ●バッテリー交換やヒューズ交換などでバッテリーとの接続が断たれたときは、セットしたチャンネルの記憶は全て消去されます。
- データ放送は受信できません。
- ●B-CASカードは不要です。
- ●車載器でのワンセグ放送の受信は受信場所によって、電波の強さがかわったり、障害物などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。この関係の主な例を以下に説明します。
  - ・電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサインなどの近くで受信すると、画像が静止したり音声がとぎれる場合があります。
  - ・電波の特性上、建物や山などが障害物となって受信状態が悪くなることがあります。
  - ・ラジオ放送やアマチュア無線の送信用アン テナの近くで受信すると、画像が静止した り音声がとぎれる場合があります。
  - ・トンネル内に入ると電波が微弱になり受信 状態が悪くなります。
  - ・放送局から遠ざかると電波が微弱になり受 信状態が悪くなります。
  - 一部の地域において、地上アナログTV、ラジオなどの送信アンテナ塔付近では、受信している周波数以外の電波の影響により、画像が静止したり音声がとぎれる場合があります。

### ワンセグを見るために必 要な設定をする

1 MENU を押す。

2 [オーディオ]タブにタッチし、  $\mathbf{5}$  を  $\mathbf{7}$  にタッチ。



3 ワンセグの 設定する にタッチ。

● 受信できたチャンネルが最大12局、プリセットスイッチに記憶されます。



#### (1) ワンポイント

- ●電波の状態により自動選局ができなかったり、 受信に最大3分程度の時間がかかることがあります。
- ●自動選局を同じ場所で繰り返し操作しても、 電波の状態により設定されるチャンネルが異 なったり、放送局名が表示されない場合があ ります。
- 旅先などで地域が変わった場合、再度チャンネルの設定を行って下さい。その地域のチャンネルをご覧いただけます。

# ワンセグを見る

1 [ワンセグ]タブにタッチ。

◆ ナビゲーション画面の場合、AV+ナビタッチします。



操作画面を表示

● チャンネルの未設定を案内する画面が表示された場合、はいにタッチしてチャンネルの自動設定を行います。



# 1. ワンセグの使い方

#### 基本操作



番号	スイッチ	機能
(1)	映像 + ナビ	映像画面とナビゲーション画面を同時に表示するマルチ画面 <sup>※1</sup> に切替わります。
		マルチ画面からワンセグ操作画面に切替えたいときは、映像画面にタッチします。
		番組が切り替わります。
2	サービス切替	ご覧のチャンネルが複数の番組を同時に放送している場合に使用 できます。
3	OFF	オーディオの電源が切れます。
4	プリセットスイッチ <sup>※2</sup>	記憶されているチャンネルが受信されます。
(5)	フル映像 ** <sup>3</sup>	全画面の映像に切り替わります。 映像にタッチしても全画面の映像が表示されます。 全画面表示からワンセグ操作画面に切り替えたいときは、画面に タッチします。
6	アンテナインジケータ	<ul><li>受信不可</li><li>受信状態が悪い</li><li>受信状態が良い</li></ul>

- ※ マルチ画面については「マルチ画面」(27ページ)を参照してください。
- ※2 あらかじめチャンネルを記憶する必要があります。 (148 ページ参照)
- ※3 全画面で表示される放送と、4:3画面(画面の左右両端が黒表示)で表示される放送があります。

#### (1) ワンポイント

- ●電波の受信状態が悪くなり、受信レベルが弱くなると、画像が静止して、音声が出なくなることがあります。
- ●アンテナインジケータの受信レベルは目安です。受信レベルの状態が良くても映像が静止したり、音声が途切れることがあります。

#### 放送局から番組を選ぶ

1 放送局リスト にタッチ。



2 放送局名にタッチ。



3 フル映像 にタッチ。

# EPG(電子番組表)を見 る

EPGとは放送局が提供する番組表を画面上に表示するシステムです。

**番組表** にタッチ。





詳細情報を表示

● **サービス切替** は、選択中のチャンネルが複数の番組を放送している場合に使用できます。

# 1. ワンセグの使い方

### 音声と字幕の設定をする

ご覧になっている番組が、複数の音声言語、音声 多重放送、字幕放送を提供している場合に、お好 みに合わせて設定することができます。

**クンセグ設定** にタッチ。



2 設定したい項目にタッチ。

MAIN (主音声) とSUB (副音声) の切替え



字幕設定を解除

3 ಕ್ರತ್ತ にタッチ。

# 緊急警報放送(EWS)を 受信したときは

EWS (Emergency Warning System) とは、緊急警報信号を送信し、地震や津波などの情報をお知らせする放送です。

緊急警報放送は、警戒宣言、津波警報、知事から の要請があったときに放送されます。

緊急警報放送を受信した場合、自動で放送内容が 表示されます。放送が終了すると、自動的にもと のサービスにもどります。

# 2. 外部入力の使い方

市販の外部入力機器を接続すると、ビデオをご覧 になれます。

#### **6** チェック

- ●外部入力機器を接続する場合は、別売の「ビデオ接続コード」をお買い求めください。
- ●エンジンスイッチがONまたはACCで、さらに安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけた場合のみビデオをご覧になることができます。(走行中にソースを外部入力に切り替えた場合、音声のみになります。)

### ビデオを見る

- **1** [外部入力]タブにタッチ。
- ◆ ナビゲーション画面の場合、AV+ ナビタッチします。



操作画面を表示

#### (I) (727/2D

接続される機器類や、録画品質の良くないVHS テープなどにより、映像が正常に表示されない 場合があります。

# 2. 外部入力の使い方

## 基本操作



番号	スイッチ	機能
(1)	空後 エナビ	映像画面とナビゲーション画面を同時に表示するマルチ画面 <sup>※</sup> に 切替わります。
	① 映像 + ナビ	マルチ画面から外部入力操作画面に切替えたいときは、映像画面にタッチします。
2	OFF	オーディオの電源が切れます。(外部入力機器は、再生を続けます。)
		全画面の映像に切り替わります。
(3)	フル映像	映像にタッチしても全画面の映像が表示されます。
	グル映像	全画面表示から外部入力操作画面に切り替えたいときは、画面に タッチします。

<sup>※</sup> マルチ画面については「マルチ画面」(27ページ)を参照してください。

#### 画面モードを切替える

1 外部入力設定 にタッチ。



**2** 標準、**ワイド、ズーム** のいずれかにタッチ。



3 もどる にタッチ。

#### (1) ワンポイント

●各映像設定の画面表示形式は次のとおりです。

#### ● 標準モード

たて3:よこ4の割合の画面(普通のTV画面の大きさ)で両端が黒く表示されます。



#### ● ワイドモード

たて3:よこ4の割合の画面(普通のTV画面の大きさ)を左右方向に均等に拡大して表示します。



#### ● ズームモード

たて3:よこ4の割合の画面(普通のTV画面の大きさ)を上下左右方向に均等に拡大して表示されます。



● お客様が個人的にワイド画面で視聴する限りにおいては問題ありませんが、営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

# 1. iPodプレーヤーの使い方

iPodを接続するとiPodの音楽ファイルを再生することができます。

#### **⋒** チェック

- ●iPodを接続する場合は、別売の「iPod接続 コード」と「USB接続コード」をお買い求め ください。
- ●走行中は安全上の配慮などから、操作できなくなる機能があります。

#### 使用できるiPod

本機に対応しているiPodの種類(世代)については、ECLIPSEホームページの「お客様サポート」を確認してください。

※ 最新のiPodソフトウェアをお使いください。 最新のiPodソフトウェアは、Apple社のWeb サイトからバージョンアップすることができます。

#### () ワンポイント

- ●iPod およびiTunes は、著作権の無いマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- iPod の写真表示・オーディオブック機能には 対応していません。
- ●ポッドキャスト機能に対応していますが、 iPod/iPhone 本体と異なる動作になる場合が あります。
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

# Made for iPhone

 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

# iPodを接続する/取りは ずす

#### ♪ 重要


- ●本機でiPodを使用しているときにiPodの データが消失しても、消失したデータの補 償はできませんのでご容赦ください。
- ●iPod を直射日光の当たるところに長時間放置すると、高温により変形・変色したり、 故障する恐れがあります。その場合、弊社 は補償することができません。使用しない ときは、直射日光の当たらないところに保 管してください。また、車を離れるときは、 車内に放置しないでください。
- ●iPod本体に「接続を解除できます。」が表示 されますが、音楽の再生中は、iPod保護の ため、iPodからDockコネクタを取りはず さないでください。

#### **6** チェック

- ●iPodを接続するときは、iPodに接続されているアクセサリはすべて取りはずしてください。
- ご使用になるiPodおよび接続コードの適合については、ECLIPSEホームページを確認してください。
- ●iPodを取りはずすときは、エンジンスイッチ をOFF(LOCK)にする、またはソースを iPod以外に切り替えてください。


#### iPodを接続する

**1** iPod と接続コードのDock コネクタを接続します。



#### iPodを取りはずす

**1** Dock コネクタを矢印の方向に押しながら、iPodと接続用ケーブルを取りはずします。



#### () ワンポイント

- ●iPodを接続すると、[USB] タブが [iPod] タブ に変わります。
- ●本機とiPodを接続しても、ソースは自動で iPodに切り替わりません。
- ●iPodを本機に接続すると、iPodに "ECLIPSE"が表示されます。 また、"ECLIPSE"が表示されている間はiPodによる操作をすることができません。
- ●iPodの電源をOFFにしたまま接続すると、 "ECLIPSE"が表示されず"充電済"マークが 表示されることがあります。この場合、iPod のいずれかのボタンを押すと、"ECLIPSE"が 表示されます。
- ご使用になるiPodによっては、接続中に "ECLIPSE"が表示されない場合があります が、故障ではありません。
- ●エンジンスイッチがONまたはACCになって いる場合、接続したiPodのバッテリーが充電 されます。
- ●本機にiPodを接続すると、本機で表示される リストの順番や表示項目がiPodと異なること があります。
- ●iPodが操作不能になった場合は、iPodの接続をはずし、iPodをリセットしてから再度接続してください。iPodのリセット方法については、iPodの取扱説明書を参照してください。

#### iPodを聞く

- 1 本機とiPodを接続。
- ●「iPodを接続する/取りはずす」(156ページ) を参照してください。
  - 2 [iPod]タブにタッチ。
- ナビゲーション画面の場合、**AV+ ナビ** に タッチします。
- iPodで最後に再生していた音楽ファイルが再生されます。



操作画面を表示

#### (I) (72#721)

- ●iPodに収録されているファイル数、ソフト ウェアバージョンによっては、操作画面によ る操作を行っても、すぐに反応しなかったり、 正しく動作しない場合があります。
- ●正しく動作しない場合、iPodの接続をはずし、 エンジンスイッチをOFF (LOCK) にして、 再度エンジンスイッチをON、またはACCに した後、iPod本体をリセットしてから再度接 続してください。
- ●アーティスト名やタイトル名などは、全角で 最大11文字まで表示することができます。 (名称によっては、表示できない場合がありま す。)
- ●エンジンスイッチをOFF (LOCK) にした後は、必ずiPodを取りはずしてください。iPodを接続したままにすると、iPodの電源が切れず、iPodのバッテリーを消費する場合があります。

# 1. iPodプレーヤーの使い方

#### 基本操作



●iPod操作画面

番号	スイッチ	機能	
1	音楽ファイル 選択スイッチ	選択した音楽ファイルが再生されます。	
2	<b>□</b> OFF	オーディオの電源が切れます。	
3	リピート	再生中の音楽ファイルが繰り返し再生されます。**1 再度タッチすると、リピート再生が解除されます。	
(A)	*2	選択した選曲モード内で次のリストに切り替わり、先頭の音楽 ファイルから再生されます。	
(4) > 1	> *2	選択した選曲モード内で前のリストに切り替わり、先頭の音楽 ファイルから再生されます。	
		次の音楽ファイルに切り替わります。 "ピッ"と音がするまでタッチすると、タッチし続けている間、 音楽ファイルが早送りされます。	
(5)	KI	音楽ファイルが頭出しされます。 連続でタッチすると、前の音楽ファイルに切り替わります。 "ピッ"と音がするまでタッチすると、タッチし続けている間、 音楽ファイルが早戻しされます。	

- ※1 リピート が解除されている場合、再生対象となる全ての音楽ファイルが繰り返し再生されます。
- ※2 選曲モード (159 ページ参照) で「曲」が選択されている場合は、操作することができません。

#### (I) (727/27)

リピート再生を設定した状態でiPodを取りはずした場合、iPodはリピート再生の設定に切り替わります。

### 再生したい音楽ファイル をリストから探す

アーティスト名やジャンルなどの選曲モードから リストを表示して、再生したい音楽ファイルを探 すことができます。

**MENU** にタッチ。



- 2 選曲モードスイッチにタッチし、 次の表の手順で聞きたい音楽ファ イルを探す。
- iPod本体と同じリスト情報が表示されます。

選曲モードスイッチ



iPod操作画面に戻る

選曲モード スイッチ	音楽ファイルを探す手順
プレイリスト	プレイリストを選ぶ→曲を選 ぶ→TOP画面
アーティスト	アーティストを選ぶ→アルバ ムを選ぶ→曲を選ぶ→TOP画 面
アルバム	アルバムを選ぶ→曲を選ぶ→ TOP画面
曲	曲を選ぶ→TOP画面
Podcast	番組を選ぶ→エピソードを選ぶ→TOP画面
ジャンル	ジャンルを選ぶ→アーティストを選ぶ→アルバムを選ぶ→ 由を選ぶ→TOP画面
作曲者	作曲者を選ぶ→アルバムを選ぶ→曲を選ぶ→TOP画面

● リストにタッチすると、対象となる全ての音楽 ファイルが再生されます。

# 1. iPodプレーヤーの使い方

### 音楽ファイルをランダム に聞く

# **1 シャッフル** にタッチ。



- $\begin{array}{c|c} 2 & \underbrace{\text{\it 5thus}}_{\text{\it 7hM}} \text{\it 5thus}_{\text{\it 5thus}} \\ \hline \end{array}$
- **アルバムシャッフル** の場合、アルバム内 の音楽ファイルは先頭から順に再生されます。

再生対象となるアルバムをランダムに再生



再生対象となる全音楽ファイルを ランダム再生を解除 ランダムに再生

#### 

本機で **シャッフル** を設定した状態でiPodを 取りはずした場合、iPodはシャッフル再生の設 定に切替わります。

# 1. ステアリングスイッチの使い方

# ステアリングスイッチを 設定する

お車がステアリングスイッチ設定車の場合、オーディオ・ビジュアルの主要機能をステアリングスイッチで操作することができます。(164 ページ参照)

ステアリングスイッチは次の方法で設定することができます。

- 自動車メーカーを指定して設定(お客様のお車がトヨタ/ダイハツ/ホンダ/スバル/マツダ車の場合)
- 自動車メーカーを指定しないで設定


#### **6** チェック

対応車両につきましては、ECLIPSE のホームページ「お客様サポート」(http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/)をご確認ください。

#### 自動車メーカーを指定して設定する

1 MENU を押す。

2 [設定/情報] タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



# **3** ステアリングスイッチの 設定する にタッチ。




4 お車の自動車メーカーにタッチ。



5 はい にタッチ。

 "ステアリングスイッチを設定できませんでした た 設定内容もしくは接続状態に不備がある可能性があります"のメッセージが表示された場合、お買い上げの販売店にご相談ください。



# 1. ステアリングスイッチの使い方

#### () ワンポイント

自動車メーカーを設定しても、車種によっては設定値が合わず、ステアリングスイッチが動作不良を起こす場合があります。その場合、「自動車メーカーを指定しないで設定する」(162ページ参照)の手順でステアリングスイッチを設定してください。

#### 自動車メーカーを指定しないで設定 する

#### **デェック**

ステアリングスイッチの動作を本機に記憶させることができます。

記憶させることができるスイッチは以下です。

- ・音量スイッチ
- モード切替スイッチ
- ・選局(選曲)スイッチ

1 MENU を押す。

2 [設定/情報] タブにタッチし、 詳細設定 にタッチ。



3 ステアリングスイッチの 設定する にタッチ。



# **4 その他** にタッチ。



# 5 設定する にタッチ。


● すでにステアリングの設定がされている場合、 確認メッセージが表示されます。 **はい** にタッ チすると、設定ができるようになります。



**6** 設定したい項目の 設定する に タッチ。



7 画面に表示される案内にしたがって、ステアリングスイッチを押す。



8 設定したい項目ごとに、手順6、 手順7の操作を繰り返す。


9 完了 にタッチ。





→ ステアリングスイッチ設定を初期化する方法については「設定を初期化する」(166ページ)を参照してください。





# 1. ステアリングスイッチの使い方

## オーディオ機能の操作

#### 共通操作

スイッチ名称	スイッチ	機能
		■ オーディオ電源がOFF のとき オーディオの電源がONになります。
モード切替 スイッチ	(MODE)	<ul> <li>オーディオ電源がON のとき</li> <li>押すごとにモードが切替わります。</li> <li>交通情報→AM→ (CD) →ワンセグ→ (iPod/USB) → (外部入力) →FM→AMに戻ります。</li> <li>( ):再生または視聴できないときは、切り替わりません。</li> <li>長押しすると、オーディオの電源がOFF になります。</li> </ul>

### 各オーディオ機能の操作

操作項目	スイッチ名称	スイッチ	機能
ラジオ	選局スイッチ	· (V)	● 押すごとに、プリセットスイッチに記憶させた放送局が 切り替わります。
		(∨)	● 長押しすると、受信中の周波数に一番近い放送局が自動 で選局されます。(135 ページ参照)
			● 次の曲に切り替わります。
		(∨)	● 長押しすると、押し続けている間、曲が早送りされます。 (138 ページ参照)
CD	選曲スイッチ	(∨)	● 曲が頭出しされます。(連続で押すと、前の曲に切り替わります。)
			● 長押しすると、押し続けている間、曲が早戻しされます。 (138 ページ参照)
		(\(\)	● 次の音楽ファイルに切り替わります。
USB	選曲スイッチ		● 長押しすると、押し続けている間、音楽ファイルが早送 りされます。(141 ページ参照)
メモリ		(\( \)	● 音楽ファイルが頭出しされます。(連続で押すと、前の 音楽ファイルに切り替わります。)
			● 長押しすると、押し続けている間、音楽ファイルが早戻 しされます。(141 ページ参照)
ロンナグ	翠ピフ ノルエ	(∨)	押すごとに、プリセットスイッチに記憶させた放送局が切
ワンセグ	選局スイッチ	· (\v)	り替わります。(150 ページ参照)

操作項目	スイッチ名称	スイッチ	機能
iPod	iDI	(∨)	<ul><li>◆ 次の音楽ファイルに切り替わります。</li><li>◆ 長押しすると、押し続けている間、音楽ファイルが早送りされます。(158 ページ参照)</li></ul>
プレーヤー	選曲スイッチ	(∨)	<ul><li>● 音楽ファイルが頭出しされます。(連続で押すと、前の音楽ファイルに切り替わります。)</li><li>● 長押しすると、押し続けている間、音楽ファイルが早戻しされます。(158 ページ参照)</li></ul>

# 1. ステアリングスイッチの使い方

#### 設定を初期化する

 ステアリングスイッチ設定画面で、 初期状態 にタッチ。



2 はい にタッチ。





# 1. 知っておいていただきたいこと

### こんなメッセージが表示されたときは

下記のようなメッセージが表示された場合、原因と処置を参考にもう一度確認してください。

#### 共通操作関係

メッセージ	原因	処 置
高温のため、動作を停止します。 しばらく経ってから電源を入れ なおしてください	本機内が異常に高温のため。	エンジンスイッチをOFF (LOCK) にして、温度が下がる までしばらくお待ちください。
低温のため、動作を停止します。 しばらく経ってから電源を入れ なおしてください	本機内が異常に低温のため。	エンジンスイッチをOFF (LOCK) にして、温度が上がる までしばらくお待ちください。
異常検知のため停止中です しばらくお待ちください	何らかの原因で異常を検知した ため。	しばらくそのままでお待ちくだ さい。 回復しないときは、販売店にご 相談ください。
プログラム読み込みが必要です パネルにあるオープンボタンを 押してSDカードまたはプログラ ム更新メディアを入れてくださ い	地図SDメモリーカードが挿入されていない、またはプログラムが未更新状態のため。	本機に同梱の地図SDメモリーカードを挿入してください。(21ページ参照)またはプログラム更新を実施してください。
プログラムが正しく読めません SDカードまたはプログラム更新 メディアをご確認ください	何らかの原因で地図SDメモリーカード、または更新用に作成したCDが読み込めないため。	地図SDメモリーカード、または 更新用のCDをお確かめくださ い。
本製品に対応したSDカードでは ありません SDカードをご確認下さい	本機に同梱された地図SDメモ リーカード以外のSDメモリー カードを挿入したため。	本機に同梱の地図SDメモリー カードを挿入してください。 (21 ページ参照)
プログラム読み込みを開始する ためオープンボタンを押して ディスプレイを閉めて下さい	地図SDメモリーカードを挿入 後、ディスプレイを閉じていな いため。	● を押す、または <b>CLOSE</b> にタッチしてディス プレイを閉じてください。
地図メディアが入っていません SDカードを入れてください	地図データの入った地図SDメモリーカードが挿入されていないため。	地図データが入った地図SDメモ リーカードを挿入してください。
データが読めません SDカードをご確認ください	何らかの原因で地図SDメモリーカードが読み込めないため。	地図SDメモリーカードをお確か めください。
地図の認証エラーです インターネット経由で登録したEコードが下記内容と合致しているかお確かめ下さい Eコード:○○○○○○○○○○○○○○	WEBでEコードを間違えて入力 したため。	表示されているEコードとWEB で登録したEコードが合っている かお確かめください。(119 ペー ジ参照)

メッセージ	原因	処 置
地図メディアが正しく読めません SDカードをご確認ください	地図データ以外のデータが入ったSDメモリーカードを挿入しているため。	本機に同梱の地図SDメモリー カードを挿入してください。 (21 ページ参照)
セキュリティコードの認証エラーです。 取扱説明書に記載している方法で解除キーを入力して下さい。 了解	ESNのロック、または起動時認証を解除する場合、誤った暗証番号を5回入力したため。	2次元バーコードからシリアルNo. (8桁) と前回のコードNo. (6桁) を送信してください。ロックを解除するコードが返信されます。 2次元バーコードが読み取れない場合は、アドレスに送信してください。(39ページ参照)アドレスは、製品に同梱されている「取扱説明書」の39ページを参照してください。

## ナビゲーション関係

メッセージ	原因	処 置
施設情報は500m図より広域の 地図には表示されません	施設 (施設マーク) 表示中に 500mスケール図より広域な地 図にしたため。	500mスケール図以下の詳細な 地図に切り替えてください。(50 ページ参照)
周辺に該当する施設がありませ ん	周辺の施設を検索するとき、近くに該当する施設が見つからないため。	場所を移動するか、ほかの施設 で検索してください。(62 ペー ジ参照)
ルート沿いに該当する施設があ りません	ルート沿いの周辺施設を検索するとき、近くに該当する施設が見つからないため。	ほかの施設で検索してください。 (62 ページ参照)
自宅が登録されていません。 自宅を登録しますか? はい いいえ	自宅が登録されていないときに、 <b>自宅</b> にタッチしたため。	はい にタッチすると自宅登録 画面を表示します。(92 ページ 参照) いいえ にタッチするともとの 画面にもどります。
該当するデータが見つかりませんでした 電話番号を変えて再検索して下さい	電話番号で地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかったため。	電話番号を再度入力しなおしても地図が呼び出せないときは、ほかの方法で地図を呼び出してください。
該当するデータが見つかりませんでした マップコードを変えて再検索して下さい	マップコードで地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかったため。	マップコードを再度入力しなおしても地図が呼び出せないときは、ほかの方法で地図を呼び出してください。
目的地履歴がありません	履歴で地図を呼び出すとき、過去に目的地を設定していないことが原因で、地図を呼び出せなかったため。	目的地を設定すると目的地履歴に登録されます。目的地履歴が登録されていないときは、ほかの方法で地図を呼び出してください。(54ページ参照)

# 1. 知っておいていただきたいこと

メッセージ	原因	処 置
この縮尺では位置が特定できません 詳細な地図に切り替えます	500mスケール図より広域の地図で目的地、お気に入り地点などを設定・登録しようとしたため。(ワンタッチメモリ地点登録のときを除く)	目的地、お気に入り地点などの設定・登録は500mスケール図以下で行ってください。
ルート探索に失敗しました 出発地と目的地が遠すぎます 必要に応じて再度行き先の設定 をして下さい	直線距離5000kmをこえる目的 地を設定したため。	目的地は、直線距離5000km以 内に設定してください。
登録できる目的地の最大数を超 えています 目的地を減らして下さい	登録可能な数(5ヶ所)を超えたため。	不要な目的地を消去してから追加してください。(76 ページ参照)
お気に入り地点がありません	お気に入り地点を未登録のとき に、 <b>お気に入りで探す</b> にタッ チしたため。	お気に入り地点を登録してから お使いください。(91 ページ参 照)
これ以上登録できません 消去してからお使い下さい	お気に入り地点を登録した数が 200カ所のときに、さらに登録 しようとしたため。	不要なお気に入り地点を消去してから登録してください。(98ページ参照)
VICSの文字(図形)情報を受信中です しばらくお待ち下さい	VICSメニューを受信していない ため。	しばらくしてもメッセージを表示する場合、選局しなおしてください。(102 ページ参照)
○○○○は500m図より広域の 地図には表示されません	VICS情報や施設情報を表示設定にしているときに、500mスケール図より広域な地図にしたため。	500mスケール図以下の地図に 切り替えてください。(50 ペー ジ参照)
VICSの文字(図形)情報を受信 していません	FM多重放送を行っている放送局 を選局していない、または情報 を受信していないため。	選局しなおしてVICSの情報を受信してください。(102 ページ参照)
走行中は自動送りできません 停車してから自動送りを再開し ます	自動送り機能を走行中にしたため。	停車してからご使用ください。
走行中は操作できません	E-iSERVヘアクセスするための2 次元バーコードのサイズ変更を 走行中にしたため。	停車してからご使用ください。

# オーディオ・ビジュアル関係

メッセージ	原因	処置
ディスクエラーです ディスクをお確かめください	ディスクが汚れている、または 裏返しになっているため。	ディスクが汚れているときはクリーニングしてください。 裏返しのときは正しく入れてください。 を5秒以上押し続けて裏返しのディスクを取り出してください。
異常検知でディスク再生停止中です**	なんらかの原因でプレーヤーが 動かないため。	イジェクト操作を行ってください。
高温のためディスク再生停止中 です 温度が下がるまでお待ちくださ い	プレーヤー内の温度が異常に高いため。	しばらくお待ちください。 デッキ内の温度が常温に復帰す ると表示が消えて再生を再開し ます。長時間経過しても表示が 消えないときは販売店にご相談 ください。
走行中は音声をお楽しみくださ い	走行中にワンセグ、またはVTR を見ようとしたため。	車を安全な場所に停車させて パーキングブレーキをかけてか らお楽しみください。
iPodとの通信に失敗しました	iPodからの応答がないため。	Dockコネクタを再接続してくだ さい。(156 ページ参照)
iPodのファームウェアバージョ ンをご確認ください	iPodのソフトウェアバージョン が対応していないため。	最新のソフトウェアをApple社 のWebサイトからダウンロード してください。
	iPodとの接続が検知できないため。	販売店にご相談ください、もし くはiPodをご確認ください。
再生できるデータがありません	iPodに再生可能な音楽データが 記録されていないため。	iPod内のデータを確認してください。データが記録されている 場合はiPodをリセットしてください。
再生できるファイルがありませ ん	USBメモリに再生可能な音楽 データが収録されていないため。	再生可能な音楽データをご確認 ください。(143 ページ参照)
対応していないフォーマットの ため再生できません	USBメモリに収録されている音 楽ファイルが、本機に対応して いない規格であるため。	再生可能な音楽データをご確認ください。(143ページ参照)
接続状態をお確かめ下さい	USBメモリとUSB接続ケーブル がきちんと接続されていないた め。	USBメモリとUSB接続ケーブル の接続状況を確認してください。

<sup>※</sup> イジェクト操作をしても動作しないときは、販売店にご相談ください。

# 1. 知っておいていただきたいこと


メッセージ	原因	処置
異常検知で停止中です <sup>※</sup> しばらくお待ちください	何らかの原因で再生が停止したため。	USBメモリを再接続してください。
放送を受信できません	ワンセグ放送の受信エリア外に いるため。	ワンセグ放送を受信できるエリアに移動するか、受信可能な チャンネルに切り替えてください。
放送を休止中です	ワンセグ放送をしていない局を 選択しているため。	ワンセグ放送をしている他の局 を選択してください。
データを受信中です	番組表、または番組詳細画面の 放送データを受信しているため。	しばらくそのままでお待ちくだ さい。
データを受信できません	番組表、または番組詳細画面の放送データを受信できないため。	サービスエリア内でも環境により受信できない場合がありますので、受信できる場所に移動してください。
受信可能なチャンネルが ありま せんでした	チャンネル設定時に受信できる チャンネルがなかったため。	チャンネルを受信できるエリア に移動してください。
緊急放送を受信しました 緊急放 送画面に切り替えます 安全な場所に停車してご覧下さ い	緊急放送を受信したため。	緊急放送画面が表示されたとき は、安全な場所に停車してご覧 ください。放送が終了すると、 自動的にもとのサービスにもど ります。

<sup>※</sup> 再接続しても動作しないときは、販売店にご相談ください。


# 用語説明

より楽しく有効に利用していただくために、次に出てくる用語の説明をご一読ください。

GPS(Global Positioning System)



- 自立航法
- 広域地図、詳細地図
- 測位
- 2次元測位と3次元測位



● 振動ジャイロセンサー

GPSは、高度約21000kmの軌道上を周回する通常 4個以上、場合により3個のGPS衛星から地上に放 射される電波を受信して、現在の位置(緯度、経 度、高度)を知ることができるシステムです。

この衛星は、主として軍事利用のために米国国防総 省によって打ち上げられ管理されていますが、民間 の使用も解放されています。本機では、GPSの情報 や各種センサー、道路地図データなどを利用してナ ビゲーションを行っています。

車速センサー、振動ジャイロセンサーからのデータ によって自車走行軌跡を求め、現在地を表示する技 術です。トンネルや高架下道路などでも自車の現在 地を表示できます。

広域地図とは範囲の大きな地図で、詳細地図とは範 囲の小さな地図のことです。地図の縮尺は1/640 万、1/320万、1/160万、1/80万、1/40万、1/ 20万、1/10万、1/5万、1/25000、1/12500、 1/6250、1/3125、1/1562 です。

3個以上のGPS衛星からの電波を受信して、自車の 現在地を測定することです。

GPSは3点測量の原理にしたがって位置を計算して います。

1個の衛星から電波を受信するとその衛星との距離 がわかり、3個の衛星から受信すると現在地が測位 できます。

しかし、実際にはGPS衛星およびナビユニットに誤 差があるので、3個のGPS衛星からの電波しか受信 できないときには、緯度と経度の2次元で測位して います。この場合は精度が低くなります。

また、4個以上のGPS衛星からの電波を受信したと きは、緯度、経度、高度の3次元で測位しています。 3次元測位は2次元測位より精度が上がり、現在地 の表示の誤差も少なくなります。

走行中に右や左にどれだけ曲がったかを電気的に検 出する振動ジャイロセンサーと車両の速度を検出す る車速センサーで現在地を割り出しています。

本機の自立航法では、このセンサーが非常に重要な 役割を果たしています。

# 2. 用語説明

 $\bullet$   $\lambda - \mathcal{N} - \lambda - \mathcal{T} + \lambda CD$  (SACD)

原音のアナログ波形に極めて近い形で音をデジタル 記録するDSD (Direct Stream Digital) 方式を採 用した高音質オーディオディスクの規格です。

スーパーオーディオCDには次の種類があります。

・シングルレイヤーディスク

HD層<sup>※</sup>が1層のみのディスク

・デュアルレイヤーディスク

HD層<sup>※</sup>が2層のみのディスク

・ハイブリッドレイヤーディスク

HD層\*とCD層\*が合わさった2層のディスク

※ HD層: スーパーオーディオCDの高密度信号

CD層:既存のCDプレーヤーで読み取り可能な層

CD-EXTRA

Mixed Mode CD

MP3

■ ID3タグ

● エンコーダ

音楽用の音楽データトラックとパソコン用のPCデータトラックを1枚のメディアの中にマルチセッションで書き込んだものです。この場合、第1セッションには音楽データトラックを記録し、第2セッション以降にPCデータトラックを可とすることがなくなります。

音楽用の音楽データトラックとパソコン用のPCデータトラックを1枚のメディアの中にシングルセッションで書き込んだものです。この場合、第1トラックにはPCデータトラックを記録し、第2トラック以降に音楽データトラックを記録するため、音楽CDプレーヤーは第1トラックのPCデータを再生してしまい、大きなノイズが出力されてしまいます。これは音楽CDプレーヤーがマルチセッションに対応しているため、マルチセッションのCDを再生すると第1セッションしか認識せず、これが再生されてしまうためです。

MP3はMPEGAudioLayerⅢの略で、MPEG Audio Layer3は音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。MP3は人間の聞きとれない音声、不可聴帯域を圧縮するので、元のファイルを約1/10のサイズにすることができます。

MP3ファイルには、ID3タグと呼ばれる付属文字情報を入力する領域が確保されていて、曲のタイトル、アーティスト名などを保存できます。ID3タグに対応したプレイヤーでID3タグ情報の表示・編集が可能です。

WAVEファイルからMP3ファイルへ変換(圧縮) するためのソフトウェアのことです。

ご参考に

■ コピーコントロールCD/ レーベルゲートCD

● セッション

● ワンセグ放送

パソコンなどで音楽データを読み取り、データ化、保存ができないように処理してあるCDのことです。 コピーコントロールCD、レーベルゲートCDには 下記のマークが付与されています。

ご使用になる前に、必ずパッケージなどに同梱されている説明書をお読みください。





CD-R、CD-RWでは、書き込みをする度にデータの前後にリードイン、リードアウトという領域が付加されます。このリードイン、データ、リードアウトの固まりを"セッション"と言います。1枚のCD-R/RWに1つのセッションが書き込まれているものを「シングルセッション」、1枚のCD-R/RWに追記によって複数のセッションが書き込まれているものを「マルチセッション」といいます。

ワンセグ放送とは、1セグメントを使用した携帯端末向けの放送のことです。1セグメントのみ使用するため解像度は低いですが、視聴可能な範囲が広いのが特長です。

# 3. 市街図収録都市リスト

本製品には、以下の都市の市街図が収録されています。

#### 整備面積95%以上(466都市)

田舎館村、塩竈市、多賀城市、亘理町、七ヶ浜町、 湯川村、水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城 市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、 つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷 市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみが うら市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい 市、小美玉市、茨城町、大洗町、東海村、美浦村、 阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根 町、小山市、真岡市、下野市、上三川町、壬生町、 野木町、岩舟町、伊勢崎市、太田市、館林市、玉 村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽 町、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田 市、所沢市、加須市、東松山市、春日部市、狭山 市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越 谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和 光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、 富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ 島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、伊奈町、三 芳町、毛呂山町、滑川町、嵐山町、川島町、吉見 町、鳩山町、美里町、上里町、宮代町、白岡町、杉 戸町、松伏町、千葉市、銚子市、市川市、船橋市、 館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成 田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝 浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨 川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街 道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里 市、南房総市、香取市、山武市、酒々井町、栄町、 神崎町、多古町、東庄町、大網白里町、九十九里 町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、 白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸 南町、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、 台東区、墨田区、江東区、品川区、日黒区、大田 区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、 北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、 江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、 青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金 井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国 立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久 留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あ きる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、横浜市、 川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小 田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、厚木市、大 和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾 瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、 大井町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛 川町、新潟市、聖籠町、射水市、舟橋村、川北町、 野々市市、内灘町、昭和町、小布施町、岐阜市、多 治見市、羽島市、各務原市、瑞穂市、岐南町、笠 松町、神戸町、輪之内町、安八町、大野町、北方

町、坂祝町、熱海市、三島市、焼津市、袋井市、湖 西市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、 函南町、清水町、吉田町、名古屋市、一宮市、半 田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷 市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江 南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、 知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日 進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥 富市、みよし市、あま市、東郷町、長久手市、豊 山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、 阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸 田町、四日市市、木曽岬町、東員町、朝日町、川 越町、明和町、彦根市、近江八幡市、草津市、守 山市、野洲市、竜王町、豊郷町、甲良町、城陽市、 向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、大山崎町、 久御山町、精華町、大阪市、堺市、岸和田市、豊 中市、池田市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方 市、八尾市、富田林市、寝屋川市、松原市、大東 市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、 藤井寺市、東大阪市、四條畷市、交野市、大阪狭 山市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太 子町、神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、 伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川 西市、小野市、稲美町、播磨町、太子町、大和高 田市、大和郡山市、橿原市、生駒市、香芝市、平 群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、 田原本町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、和 歌山市、太地町、境港市、日吉津村、倉敷市、玉 野市、浅口市、早島町、里庄町、府中町、海田町、 熊野町、坂町、和木町、石井町、松茂町、北島町、 藍住町、宇多津町、松前町、北九州市、福岡市、直 方市、筑後市、大川市、行橋市、中間市、小郡市、 春日市、福津市、志免町、粕屋町、芦屋町、水巻 町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、大刀洗町、 大木町、糸田町、大任町、苅田町、吉富町、時津 町、熊本市、合志市、長洲町、菊陽町、嘉島町、那 覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、豊見 城市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中 城村、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町

#### 整備面積80%以上(64都市)

室蘭市、名取市、東松島市、利府町、鏡石町、泉崎村、矢吹町、桜川市、宇都宮市、栃木市、芳賀町、高根沢町、吉岡町、本庄市、小川町、長瀞町、寄居町、相模原市、燕市、中央市、可児市、養老町、富加町、伊東市、磐田市、豊橋市、桑名市、漁市、玉城町、愛荘町、泉佐野市、島本町、加西市、福崎町、御所市、葛城市、「田市、大淀町、布施田、米子市、笠岡市、広島市、下田市、岩出市、米子市、笠岡市、広島市、市、田市、岩出市、米子市、芝岡市、太空町、多度津町、多田、、大野城市、宗像市、太宰府市、須惠町、新宮町、福智町、上峰町、みやき町、大町、江北町、波佐見町、玉東町、東串良町、うるま市

ご参考に

#### 整備面積50%以上(158都市)

北広島市、八戸市、藤崎町、板柳町、鶴田町、矢 巾町、仙台市、岩沼市、大河原町、山元町、富谷 町、美里町、潟上市、八郎潟町、天童市、中山町、 河北町、三川町、桑折町、中島村、笠間市、足利 市、益子町、市貝町、前橋市、高崎市、渋川市、富 岡市、榛東村、越生町、神川町、匝瑳市、いすみ 市、秦野市、松田町、弥彦村、田上町、高岡市、滑 川市、砺波市、入善町、羽咋市、かほく市、能美 市、鯖江市、あわら市、笛吹市、市川三郷町、西 桂町、忍野村、山中湖村、岡谷市、小諸市、千曲 市、山形村、美濃加茂市、土岐市、海津市、垂井 町、関ケ原町、池田町、沼津市、富士市、掛川市、 御殿場市、裾野市、長泉町、小山町、岡崎市、瀬 戸市、伊勢市、志摩市、菰野町、大津市、栗東市、 湖南市、京都市、宇治市、木津川市、笠置町、高 槻市、貝塚市、茨木市、和泉市、箕面市、泉南市、 豊能町、能勢町、河南町、姫路市、西脇市、三田 市、南あわじ市、淡路市、加東市、たつの市、猪 名川町、桜井市、明日香村、海南市、御坊市、湯 浅町、美浜町、湯梨浜町、北栄町、岡山市、呉市、 福山市、防府市、下松市、光市、山陽小野田市、徳 島市、鳴門市、板野町、上板町、高松市、丸亀市、 坂出市、観音寺市、さぬき市、高知市、南国市、大 牟田市、飯塚市、田川市、筑紫野市、古賀市、み やま市、糸島市、那珂川町、宇美町、桂川町、筑 前町、広川町、鳥栖市、小城市、嬉野市、基山町、 有田町、白石町、長崎市、島原市、諫早市、長与 町、川棚町、佐々町、荒尾市、玉名市、宇土市、氷 川町、大分市、日出町、高鍋町、新富町、鹿児島 市、南城市、今帰仁村

#### 整備面積50%未満(646都市)

札幌市、函館市、小樽市、旭川市、釧路市、帯広 市、北見市、夕張市、岩見沢市、網走市、留萌市、 苫小牧市、稚内市、美唄市、芦別市、江別市、赤 平市、紋別市、土別市、名寄市、三笠市、根室市、 千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富 良野市、登別市、恵庭市、伊達市、石狩市、北斗 市、当別町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、江 差町、上ノ国町、倶知安町、岩内町、仁木町、余 市町、南幌町、奈井江町、上砂川町、長沼町、栗 山町、新十津川町、鷹栖町、東神楽町、美瑛町、上 富良野町、羽幌町、美幌町、斜里町、遠軽町、白 老町、洞爺湖町、浦河町、新ひだか町、音更町、清 水町、芽室町、広尾町、幕別町、池田町、足寄町、 釧路町、弟子屈町、中標津町、青森市、弘前市、黒 石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つ がる市、平川市、大鰐町、野辺地町、六戸町、東 北町、おいらせ町、五戸町、南部町、階上町、盛 岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈 市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸 市、八幡平市、奥州市、雫石町、岩手町、滝沢村、 紫波町、金ケ崎町、平泉町、大槌町、山田町、一

戸町、石巻市、気仙沼市、白石市、角田市、登米 市、栗原市、大崎市、蔵王町、村田町、柴田町、丸 森町、松島町、大和町、大郷町、大衡村、加美町、 涌谷町、女川町、秋田市、能代市、横手市、大館 市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、大仙 市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、五城 目町、井川町、美郷町、羽後町、山形市、米沢市、 鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村 山市、長井市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺 町、大江町、大石田町、高畠町、川西町、白鷹町、 庄内町、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、 白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、 田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、川 俣町、大玉村、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、会 津美里町、西郷村、棚倉町、石川町、玉川村、浅 川町、三春町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、 双葉町、浪江町、新地町、日立市、常陸太田市、高 萩市、北茨城市、常陸大宮市、城里町、大子町、佐 野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須 塩原市、さくら市、那須烏山市、茂木町、那須町、 桐生市、沼田市、藤岡市、安中市、みどり市、下 仁田町、甘楽町、中之条町、草津町、東吾妻町、昭 和村、みなかみ町、秩父市、飯能市、ときがわ町、 横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、檜原村、奥 多摩町、山北町、清川村、長岡市、三条市、柏崎 市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見 附市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越 市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内 市、湯沢町、津南町、富山市、魚津市、氷見市、黒 部市、小矢部市、南砺市、上市町、立山町、朝日 町、金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加 賀市、白山市、津幡町、志賀町、宝達志水町、中 能登町、能登町、福井市、敦賀市、小浜市、大野 市、勝山市、越前市、坂井市、永平寺町、越前町、 美浜町、高浜町、おおい町、甲府市、富士吉田市、 都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、 北杜市、甲斐市、上野原市、甲州市、身延町、富 士川町、鳴沢村、富士河口湖町、長野市、松本市、 上田市、飯田市、諏訪市、須坂市、伊那市、駒ヶ 根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、 佐久市、東御市、安曇野市、軽井沢町、御代田町、 立科町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕 輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川 町、高森町、喬木村、豊丘村、池田町、松川村、坂 城町、高山村、山ノ内町、木島平村、飯綱町、大 垣市、高山市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、 恵那市、山県市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂 市、揖斐川町、川辺町、八百津町、御嵩町、白川 村、静岡市、浜松市、富士宮市、島田市、藤枝市、 下田市、伊豆市、東伊豆町、松崎町、西伊豆町、森 町、豊田市、新城市、津市、松阪市、名張市、尾 鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、伊賀 市、多気町、度会町、南伊勢町、紀北町、御浜町、

# 3. 市街図収録都市リスト

紀宝町、長浜市、甲賀市、高島市、東近江市、米 原市、日野町、多賀町、福知山市、舞鶴市、綾部 市、宮津市、亀岡市、京丹後市、南丹市、井手町、 宇治田原町、和東町、南山城村、伊根町、与謝野 町、河内長野市、千早赤阪村、洲本市、相生市、豊 岡市、赤穂市、篠山市、養父市、丹波市、宍粟市、 多可町、市川町、神河町、上郡町、奈良市、天理 市、五條市、宇陀市、吉野町、下市町、黒滝村、橋 本市、田辺市、新宮市、紀の川市、紀美野町、か つらぎ町、九度山町、広川町、有田川町、日高町、 由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、上 富田町、那智勝浦町、串本町、鳥取市、倉吉市、岩 美町、八頭町、三朝町、琴浦町、南部町、伯耆町、 松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来 市、江津市、雲南市、津山市、井原市、総社市、高 梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭 市、美作市、和気町、矢掛町、鏡野町、勝央町、竹 原市、三原市、尾道市、府中市、三次市、庄原市、 大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田 島市、安芸太田町、下関市、宇部市、山口市、萩 市、岩国市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、周 防大島町、平生町、阿南市、吉野川市、阿波市、美 馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町、東かがわ 市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、綾川町、 まんのう町、松山市、今治市、宇和島市、八幡浜 市、新居浜市、两条市、大洲市、伊予市、四国中 央市、西予市、東温市、砥部町、内子町、室戸市、 安芸市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四 万十市、香南市、香美市、いの町、佐川町、越知 町、八女市、豊前市、うきは市、宮若市、嘉麻市、 朝倉市、篠栗町、久山町、香春町、添田町、川崎 町、赤村、みやこ町、築上町、佐賀市、唐津市、多 久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、神埼市、吉野ヶ 里町、佐世保市、大村市、平戸市、松浦市、対馬 市、壱岐市、五島市、雲仙市、南島原市、東彼杵 町、八代市、人吉市、水俣市、山鹿市、菊池市、上 天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、大津町、御船 町、益城町、甲佐町、芦北町、津奈木町、別府市、 中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹 田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、 由布市、国東市、九重町、玖珠町、宮崎市、都城 市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西 都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、 木城町、川南町、都農町、門川町、鹿屋市、枕崎 市、阿久根市、出水市、指宿市、两之表市、垂水 市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いち き串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南 九州市、伊佐市、姶良市、さつま町、大崎町、肝 付町、石垣市、名護市、宮古島市、恩納村、金武町

#### () ワンポイント

AVN112MRC対応の地図SDカード [SDB112M] をご利用の場合、市街図は収録されておりません。

- 地図データに関する著作権、商標権等の権利は、インクリメント P 株式会社またはインクリメント P 株式会社に権利を許諾した第三者に帰属します。
- インクリメント P 株式会社は、地図データの正確性・完全性・特定の目的に対する適合性についてはいかなる保証もいたしません。地図データを利用したことにより発生したいかなる損害に対しても補償いたしません。
- 場所を探すベースとなっているデータによっては、表示されるポイント(位置)が実際のポイントと離れている場合があります。

### 検索のデータについて

検索のデータとして、NTT情報開発株式会社のタウンページデータ (2011年9月現在) が収録されています。

### アイコン表示について

アイコンが表示されるポイントは、実際の場所とは異なっている場合があります。

### ルートに関する注意事項

### ルート探索の仕様

- ルート探索をすると、自動的にルート/音声案内が設定されます。曜日、時間規制については、交通 規制情報はルート探索した時刻のものが反映されます。例えば、「午前中通行可」の道路でも時間の経 過により、その現場を「午後」に通行すると、設定されたルートが通れないなど交通規制に反する場 合があります。移動するときは必ず実際の交通標識に従ってください。
- 探索されたルートは道路種別や交通規制などを考慮して、本機が求めた目的地に至る道順の一例です。 必ずしも最適になるとは限りません。
- ◆ 本州〜北海道、本州〜四国、本州〜九州のルートも設定できます(本州〜北海道などのフェリーが運行されている場合には、航路を使うルートが探索されます)。
- 長距離のルート探索を行う場合は、探索に時間がかかります。
- フェリー航路に関してはルート探索の補助手段であるため、長距離航路は対象となりません。
- フェリー航路については、すべてのフェリー航路が収録されているわけではありません。

### ルート探索のしかた

- 現在の進行方向と逆向きのルートが設定されることがあります。
- 河川や駅の反対側を誘導するルートになることがあります。そのようなときは、目的地を使用したい 道路の近くに設定してください。
- 有料道路回避では、他の適切なルートがない場合は回避されないことがあります。
- 場所によってはルート探索できないことがあります。そのようなときは、目的地および出発地付近の「大きな交差点」付近に追加目的地を設定してみてください。
- 一部の大型施設(遊園地、ショッピングモールなど)以外の施設は、位置情報が真位置で収録されているため、施設の裏側へ案内することがあります。

### ルートの道塗りについて

- 道路形状によっては、道塗りの下から道路がはみ出して見える場合があります。
- 出発地、目的地、追加目的地の前後では道塗りされない場合があります。

### 音声案内について

有料道路のインターチェンジ出口を目的地として設定すると、「高速出口施設」と「料金所」は音声案内されないことがあります。

### ルート確認画面での有料道路料金について

- 料金表データは2011年9月調査で2012年4月1日時点の軽自動車・中型自動車・普通自動車の料金を 取得します。
- 特殊な料金体系の有料道路では、正しい料金が表示されない場合があります。
- 料金非対応路線を含むルートの場合は、その道路の料金は合計料金に含まれません。
- 料金計算ができないルートの場合は、「\*\*\*\*」と表示されます。
- 一般有料道路に関しては、一部路線のみ対応しています。
- 有料道路上およびランプ上からルートを探索したときや、有料道路上に目的地や出発地を設定したときは、有料道路を使う区間を判断できないため、料金が正しく計算されません。
- 一部実際と異なる料金が表示されたり、誘導されたりすることがあります。このような場合は、実際の料金に従ってください。
- 有料料金は改定される場合がありますので、あくまで目安としてお使いください。

### オートリルートについて

- リルートする場合、ルートをはずれた地点を出発地とするルート探索を行います。
- 目的地、追加目的地付近の時間規制がある場合は、規制を無視するルートを引く場合があります。

### 地図データについて

- この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。(測量法第44条に基づく成果使用承認 90-063) (2011年3月発行データ使用)
- この地図は小田原市長の承認を得て、同市発行の1/2,500国土基本図を使用したものである。(承認番号) 小田原市指令第52号 平成10年4月2日承認
- この地図は、養老町長の承認を得て、同町所管の2500分の1都市計画図を使用したものである。平成12年 養建第1902号
- この地図の作成に当たっては、知多市長の承認を得て、同市発行の2,500分の1都市計画基本図を使用したものである。(測量法第44条に基づく成果使用承認 平成12年度 知都発第170号)
- この地図は、貴志川町長の承認を得て同町発行の1/2,500全図を使用し、調製したものである。(承認番号) 平10. 近公. 第34号

- この地図は大木町長の承認を得て、同町発行の5,000分の1の地形図を使用し調製したものです。(承 認番号 15大木建第734号)
- この地図は、堀金村長の承認を得て1/2,500の都市計画図を参照して作成したものです。(承認番号 16堀第5417号)
- この地図は東近江市長の承認を得て、同市発行の地形図 1/2,500 を使用し、調製したものである。(承 認番号 東開第111号 平成18年2月28日承認)
- ▶ この地図は、伊香保町長の承認を得て平成7年度作成の10,000分の1の白図を使用し、調製したもの です。(承認番号 伊建農発229号 平成17年7月14日承認)
- ▶ この地形図は、東京都都市整備局および東京デジタルマップの東京都縮尺 1/2500 地形図を使用して 作成したものである。(承認番号:18東デ共041号)
- この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1の地形図を使用して作成したもの である。(承認番号) 18都市基交 第478号
- ▶ この地図は、津山市長の承認を得て、同市所管の測量成果津山市都市計画(1/2,500)を使用して調製 したものです。(承認番号 平成17年津山市使用承認第5号)
- この地図は、宇部市長の承認を得て平成13年作成の宇部市域図を使用したものである。(承認番号 指 令宇都第13号 平成18年5月15日承認)
- この地図は、宇部市長の承認を得て平成13年作成の宇部市域図を使用したものである。(承認番号 指 令宇都第14号 平成18年5月31日承認)
- この地図は、周防大島町長の承認を得て、周防大島町管内図を使用したものである。(承認番号 周防 建設第56号 平成18年5月12日承認)
- この地図は、東かがわ市長の承認を得て、同市所管の測量成果である東かがわ市地形図 1/10,000及 び東かがわ市都市計画図1/2.500を使用して調製したものである。(承認番号平成18年5月2日18建 第107号)
- この測量の成果は、東温市長の承認により、平成17年3月作成の東温市都市計画図を使用して得たも のである。(承認番号 H18東温都第174号)
- この地図は、宮城県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものである。(承認 番号 林振第350号 平成18年9月19日承認)
- この地図は、宮城県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものである。(承認 番号 林振第611号 平成19年2月28日承認)
- この地図は秋田県知事の承認を得て森林基本図を複製したものである。承認番号 平成19年3月7日 指 令水緑-1258
- この地図は、山形県の森林基本図を複製したものである。承認番号森第18-10号
- この地図は長岡市長の承認を得て、同市所管の地形図1/10,000を使用して調製したものである。(長 都政第477号 平成18年3月28日承認)
- この図面は山梨県が作成した測量成果をもとに作成したものです。使用承認 平成19年3月1日 森整第 1561号
- この地図は、長野県知事の承認を得て、長野県森林基本図を使用して作成したものである。(承認番号 18森政第5-5号)
- この地図は島根県が作成した森林基本図1:5.000を原図とし、島根県知事の承認を得て使用したもの である。(承認番号 平成18年11月24日付け森第1286号)
- この地図は島根県が作成した森林基本図1:5,000を原図とし、島根県知事の承認を得て使用したもの である。(承認番号 平成19年2月27日付け森第1736号)
- この地図は、広島県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものである。(広島 県使用承認林振第115号 平成19年2月15日承認)

- この地図は、徳島県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものである。(承認番号 林振第484号 平成19年1月30日承認)
- この地図は、佐賀県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものである。(承認番号 森整第010634号 平成18年10月4日承認)
- この地図は、長崎県知事の承認を得て、長崎県森林基本図(1/5,000)を使用し調製したものである。 承認番号 18林第492号(平成18年10月6日)}
- この地図は、熊本県知事の承認を得て5,000分の1の森林地形図を複製したものである。(承認番号 森整第993号・平成19年2月14日)
- この地図は、熊本県知事の承認を得て5,000分の1の森林地形図を複製したものである。(承認番号 森 整第1079号・平成19年3月7日)
- この地図は、大分県知事の承認を得て、5,000分の1森林基本図を使用し、調製したものである(承認番号林18-1 平成18年12月5日)。
- この地図は、大分県知事の承認を得て、5,000分の1森林基本図を使用し、調製したものである(承認番号林18-2 平成19年3月7日)。
- この地図は宮崎県知事の承認を得て5000分の1森林基本図を使用し、調製したものである。(承認番号 使18-1号 平成18年12月8日)
- この地図は宮崎県知事の承認を得て5000分の1森林基本図を使用し、調製したものである。(承認番号 使18-3号 平成19年3月8日)
- この地図の作製に当たっては、鹿児島県知事の承認を得て、5千分の1森林基本図を使用したものである。(承認番号 平18 林振第360号)
- この地図は、知覧町長の承認を得て、同町発行の1/5,000全図を使用し、調製したものである。(承認番号)平成18年5月26日知耕第590号
- この地図の作成にあたっては、茨城県林政課作成の5千分の1森林基本図を使用しました。(測量法第44条第3項の規定に基づく成果使用承認 平成19年8月8日付、承認番号 林政19-482号、茨城県林政課長)
- この地図は秋田県知事の承認を得て森林基本図を複製したものである。承認番号 平成18年11月30日 指令水緑-947
- この地図は、笛吹市長の承認を得て同市発行の10000分の1の全図を使用し、作成したものである。( 承認番号 笛まち第12-25号 平成19年12月13日承認)
- この地図は、岐阜県知事の承認を得て、岐阜県共有空間データ(18国地部公発第334号)を使用したものである。(承認番号 情企第590号 平成20年3月24日承認)
- この成果品は、高知県が作成した測量成果を、高知県知事の承認を得て使用し作成したものである。( 承認番号 平成19年2月14日付け 18高森推第568号)
- この地図の作製に当たっては、鹿児島県知事の承認を得て、5千分の1森林基本図を使用したものである。(承認番号 平19 林振第404号)
- この地図データの一部は、小樽市長の承認を得て、同市が作成した平成19年度臨港道路竣工平面図を 複製したものである。(承認番号) 平21 樽港事第33号
- この地図は、森林計画室長の承認を得て静岡県作成の5000分の1の森林基本図を複製したものである。(承認番号)平成21年森計第477号
- この地図の作製に当たっては、鹿児島県知事の承認を得て、5千分の1森林基本図を使用したものである。(承認番号 平18 林振第497号)
- この地図は、東根市長の承諾を得て同市保管の東根市道路台帳図を使用し、調製したものである。(承 認番号 東建収第8号 平成21年5月27日承認)
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5千分の1国土基本図を使用した。(承認番号 平23情使、第43号-23号)

- この地図の作製に当たっては、鹿児島県知事の承認を得て、5千分の1森林基本図を使用したものである。(承認番号 平19 林振第246号)
- この地図は幕別町長の承認を得て、同町発行の2千5百分の1幕別町現況図を使用し、調整したものである。(承認番号) H22 幕都計第185号
- この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料H・1 No.3 「日本測地系における離島位置の補正量」を利用し作成したものである。(承認番号 国地企調第180号 平成22年9月28日)
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5千分の1国土基本図を使用した。(承認番号 平23情使、第283号-23号)
- この地図は、田原市長の承認を得て、同市発行の都市計画図を使用して作成したものである。 (承認番号)23円街第55号

### 注意事項

- データベース作成時点の関連で、表示される地図が現状と異なることがありますのでご了承ください。
- いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用することを固く 禁じます。
- 箇所によって、複数名称が登録されている信号は、1名称のみの収録となります。その場合、進行方向によっては実際と異なる名称が表示されることがあります。

### 交通規制データについて

本製品に使用している交通規制データは、2011年9月現在のものです。本データが現場の交通規制と違う場合は、現場の交通規制標識・表示等に従って下さい。

### 注意事項

この地図に使用している交通規制データは普通車両に適用されるもののみで、大型車両や二輪車等の規制は含まれておりません。 あらかじめご了承ください。

### その他②記載

- ©2012 財団法人 日本デジタル道路地図協会
- ©2012 INCREMENT P CORP.

Anti-Grain Geometry - Version 2.4

Copyright (C) 2002-2005 Maxim Shemanarev (McSeem)

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Intel/DVI ADPCM coder/decoder.

The algorithm for this coder was taken from the IMA Compatability Project proceedings, Vol 2, Number 2; May 1992.

Version 1.2. 18-Dec-92.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Stichting Mathematisch Centrum or CWI not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

# 5. VICS情報有料放送サービス契約約款

### VICS 情報有料放送サービス契約約款

### 第1章 総 則

### (約款の適用)

第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当セ ンター」といいます。) は、放送法 (昭和 25 年法律第 132 号) 第 52 条の 4 の規定に基づき、この VICS 情報 有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。) を定め、これにより VICS 情報有料放送サービスを提供し ます。

### (約款の変更)

第 2 条 当センターは、この約款を変更することがあります。この 場合には、サービスの提供条件は、変更後の VICS 情報有 料放送サービス契約約款によります。

### (用語の定義)

- 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用 します。
  - (1) VICS サービス
  - 当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM 多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送 サービス
  - (2) VICS サービス契約 当センターから VICS サービスの提供を受けるための
  - (3) 加入者
  - 当センターと VICS サービス契約を締結した者 (4) VICS デスクランブラー

FM 多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された 電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機

### 第2章 サービスの種類等

(VICS サービスの種類)

第4条 VICS サービスには、次の種類があります。

- (1) 文字表示型サービス
  - 文字により道路交通情報を表示する形態のサービス (2) 簡易図形表示型サービス
    - 簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービ 7
  - (3) 地図重畳型サービス 車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示す る形態のサービス

### (VICS サービスの提供時間)

第 5 条 当センターは、原則として一週間に概ね 120 時間以上の \_ VICS サービスを提供します。

### 第3章 契約

### (契約の単位)

第 6 条 当センターは、VICS デスクランブラー 1 台毎に 1 の VICS サービス契約を締結します。

### (サービスの提供区域)

第7条 VICS サービスの提供区域は、当センターの電波の受信可 能な地域(全都道府県の区域で概ね NHK-FM 放送を受信 することができる範囲内)とします。ただし、そのサービ ス提供区域であっても、電波の状況により VICS サービス を利用することができない場合があります。

### (契約の成立等)

第8条 VICS サービスは、VICS 対応 FM 受信機 (VICS デスクラ ンブラーが組み込まれた FM 受信機) を購入したことによ り、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後 加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができる ものとします。

### (VICS サービスの種類の変更)

第 9 条 加入者は、VICS サービスの種類に対応した VICS 対応 FM 受信機を購入することにより、第4条に示す VICS サー ビスの種類の変更を行うことができます。

### (契約上の地位の譲渡又は承継)

第 10 条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は 地位の承継を行うことができます。

### (加入者が行う契約の解除)

- 第 11 条 当センターは、次の場合には加入者が VICS サービス契 約を解除したものとみなします。
  - (1) 加入者が VICS デスクランブラーの使用を将来にわ たって停止したとき
  - (2) 加入者の所有する VICS デスクランブラーの使用が 不可能となったとき

### (当センターが行う契約の解除)

### 第12条

- 当センターは、加入者が第 16 条の規定に反する行為を 行った場合には、VICS サービス契約を解除することが あります。また、第 17 条の規定に従って、本放送の伝 送方式の変更等が行われた場合には、VICS サービス契 約は、解除されたものと見なされます。
- 2 第 11 条又は第 12 条の規定により、VICS サービス契 約が解除された場合であっても、当センターは、VICS サービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

### 第4章 料 金

### (料金の支払い義務)

第 13 条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの料金 として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金 の支払いを要します。

なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担して いただいております。

### 第5章 保守

### (当センターの保守管理責任)

第 14 条 当センターは、当センターが提供する VICS サービスの 視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努め ます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化 に関してはこの限りではありません。

### (利用の中止)

### 第15条

- 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得な いときは、VICS サービスの利用を中止することがあり ます。
- 当センターは、前項の規定により VICS サービスの利用 を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知 らせします。
  - ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありま せん。

### 第6章 雑 則

### (利用に係る加入者の義務)

第 16 条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの放送 を再送信又は再配分することはできません。

### (免責) 第17条

- 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による 放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできな い事由により VICS サービスの視聴が不可能ないし困難 となった場合には一切の責任を負いません。
  - また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な 事情がある場合には、VICS サービスが一部表示されな い場合があることを了承するものとします。
  - 但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、 当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、 VICS サービスが可能な限度で適切に表示されるように、 合理的な努力を傾注するものとします。
- 2 VICS サービスは、FM 放送の電波に多重して提供され ていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場 合には、加入者が当初に購入された受信機による VICS サービスの利用ができなくなります。当センターは、や むを得ない事情があると認める場合には、3 年以上の期 間を持って、VICS サービスの「お知らせ」画面等により、 加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うこ とがあります。
- [別表] 視聴料金 315円 (うち消費税 15円) ただし、車載機購入価格に含まれております。

# 6. アフターサービスについて

### お問い合わせに関するお知らせ

### アフターサービスに関するお問い合わせ

販売店またはお客様相談窓口に連絡してください。

### 富士通テン株式会社 「お客様相談窓口」



フリーダイヤル 0120-022210 携帯電話・PHSからもご利用になれます。

受付時間 午前10:00~12:00、午後1:00~5:00(土・日・祝日などを除く)

### 製品の購入や組み合わせに関するお問い合わせ

販売店または販売会社に連絡してください。

### ■ 富士通テン販売株式会社

東京本社	〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目14番24号 (西新宿KFビル)	(03)5330-6244	東京、神奈川、千葉、山梨
札幌事務所	〒003-0809 札幌市白石区菊水9条2丁目2番38号	(011)821-2221	北海道全域
仙台事務所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3丁目4番18号 (タカノボル第22ビル)	(022)256-2291	東北地区
さいたま事務所	〒338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西4丁目 18番1号	(048)859-2210	栃木、埼玉、群馬、 茨城、新潟、長野
名古屋事務所	〒450-0003 名古屋市中村区名駅南3丁目11番10号	(052)581-8621	中部、北陸地区
西宮事務所	〒663-8241 西宮市津門大塚町7番35号	(0798)36-7481	兵庫、大阪、京都、 滋賀、奈良、和歌山
広島事務所	〒734-0044 広島市南区西霞町2番25号	(082)255-2422	中国地区
高松事務所	〒760-0078 高松市今里町1丁目28番13号	(087)863-7020	四国地区
福岡事務所	〒815-0031 福岡市南区清水4丁目4番34号	(092)511-3210	九州全域、沖縄

### 修理に関するお問い合わせ

AVN の修理は、販売店にて受け付けています。

保証期間中は、保証書に記載の保証規定にもとづいて無料で修理いたします。製品に保証書を添えて申 し込んでください。

- 保証期間は、同梱の保証書でご確認ください。
- 保証書は、販売店名や購入日の記載を確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間が過ぎている場合は、有料で修理をお引き受けしています。
- 出張による修理や点検は行っていません。
- 製品の機能を維持するために必要な"補修用性能部品"は、製造打ち切り後も最低6年間は保有しています。

### (1) ワンポイント

修理や点検の際にかかるAVNの取り付け/取り外し費用は、保証期間内においても基本的に有償となります。

### メールでのお問い合わせ

ECLIPSE では、メールでのお問い合わせにも対応しています。

お客様サポートページに記載されている注意事項を確認してから「お問い合わせフォーム」にアクセス し、必要事項を記入のうえ、送信してください。

 URL https://www.fujitsu-ten.co.jp/pif/inquiry/select/open.do

### 故障とお考えになる前に

使用環境や設定の問題で、AVN を操作できない場合があります。また、故障ではなく製品自体の仕様である可能性も考えられます。

ECLIPSE のお客様サポートページには、よくある問い合わせ内容をまとめた「FAQ」を準備しています。修理や点検を申し込む前に、お客様サポートページの内容をご確認ください。

 URL http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/

# 7. バッテリーの交換について

お車から本機やバッテリーを取りはずした場合、一部(下記表)を除き、本機に保存されている情報 (設定)が初期化(消去)されます。お車の点検やバッテリーの交換、地図データの全更新を行う際は、 ご注意ください。

### ■ 初期化されない情報

項目	内容
メモリ地点	登録したメモリ地点(自宅を含む)
登録ルート	登録したルート情報
	設定したセキュリティコード
	インジケータのON/OFFの設定内容
ESN	起動時認証のON/OFFの設定内容
	前回設定したコードNo.
	現在設定中のコードNo.


### (I) (7) 7/12 (I)

- ●一度初期化(消去)された内容(データ)は元に戻せません。ご注意ください。
- ●ESN の設定をしている場合、バッテリーの交換などを行うと、ESN のロックがかかります。ESN のロックを解除する方法については、「ESNのロック/起動時認証を解除する」(38ページ)を参照してください。

# 8. バージョンアップしたときは

本機をバージョンアップしたときは、エンジンスイッチをACC、またはONにするとプログラムの読み込みが開始され、下記のように画面がかわります。

プログラム読み込み中はエンジンスイッチをOFF (LOCK) にしたり、本機を操作しないでください。



※ バージョンアップの内容によっては、ディスプレイがフルオープンすることがあります。 その場合、画面に表示される説明にしたがって操作してください。

# 9. お手入れについて

### 本機のお手入れ

 タッチパネルは傷がつきやすいのでご注意ください。 汚れをおとすときは、柔らかい布(シリコンクロスなど)で軽く押さえるようにして拭いてください。 布の上からであっても爪などの硬い物で強くこすらないでください。

汚れがひどいとき、水でうすめた台所用洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布でしあげる。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

● ベンジンやシンナーなどの揮発性のある薬品やツヤ 出し剤は使用しないでください。変質したり、塗装がはげることがあります。





### アンテナのお手入れ

- 掃除をするときは、タオルや柔らかい布などで軽く押えるようにして拭いてください。爪などでこするとアンテナパターン線がはがれる原因となります。
- アンテナ部からコードを取り外すことはできません。無理に取り外すと動作できなくなり、再使用もできません。
- コードのコネクタ部分に力をかけないでください。
- 一部の車種に採用されている断熱ガラス、熱遮断フィルムには電波を反射させる性質があり、受信感度が極端に低下する場合があります。またお車のフロントガラスにミラータイプ等のフィルムを貼っている場合、受信感度が落ちることがあります。
- 受信状態が良くなる角度に調整してください。
- トランクドアやバックドアを開けたときに、エレメントが車両(ボディ)に当たらないような角度にしてください。
- カーウィンドフィルムの上からフィルムアンテナを貼った場合、フィルムアンテナをはがす際にカーウィンドフィルムを傷めることがありますのでご注意ください。

# 10. 仕様

### <GPSアンテナ>

寸法 35 (W) × 14 (H) × 6.6 (D) mm (突起部を除く)

重量 約107 (g)  $4.7 \pm 0.5 V$ 電源電圧

消費電流 9mA以上 30mA以下

<ディスプレイ>

液晶パネル 7型ワイド低反射パネル

画素数 1,152,000画素 (800 (H) × 480 (V) × 3)

有効画素率 99.99%以上

表示方法 透過型カラーフィルター方式

駆動方式 TFT (薄膜トランジスタ) アクティブマトリクス方式

<ラジオ・チューナー部>

受信周波数 ■ AM522~1.629kHz

● FM76~90MHz

● AM10dB<sub>μ</sub>V (S/N20dB) 実用感度

FM12dBf (S/N30dB)

周波数特性  $30 \sim 15,000$ Hz (FM)

<ワンセグ・チューナー部>

受信チャンネル 470MHz~770MHz (UHF带: 13ch~62ch)

インピーダンス  $75\Omega$ 

アンテナ フロント1ch

<CD部>

ワウ・フラッタ 測定限界以下

高調波歪み率 0.006% (0dB, 1kHz)

周波数特性 20~20,000Hz S/N比 99dB (1kHz)

ダイナミックレンジ 98dB

# 10. 仕様

### <共通部>

高調波歪み率 0.006% (OdB、1kHz)

 周波数特性
 20~20,000Hz

 S / N比
 96dB (1kHz)

定格出力 16W×4 (1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)

最大出力 48W×4 (試験電圧15.8V)

適合負荷インピーダンス  $4\Omega$  (各チャンネル)

電源電圧 DC13.2V (10.5-15.8V)

アース専用

動作温度範囲 -20°C ~ +65°C 保存温度範囲 -40°C ~ +85°C

消費電流 ● 0.5W×4出力時 約2.5A

● 最大約12A

外形寸法 横幅180mm・高さ100mm・奥行165mm

質量 (重量) 約2.4kg

製品の仕様および外観等の変更により、本書の内容が本機と一致しない場合がありますのでご了承ください。

# 11.凡例

表示	内容
(紫色)	高速・都市高・有料道路
(赤色)	国道
<b>(緑色)</b>	主要地方道
(橙色)	県道
(灰色)	その他の道路(巾5.5m以上)
(灰色)	その他の道路(巾3.0m以上)
	トンネルまたは整備計画区間 (上記各道路で表示あり)
	私鉄
	JR
(青色)	水域
	都道府県界
(緑色)	緑地
(桃色)	駅舎
(灰色)	敷地
Œ	インターチェンジ
SA	サービスエリア
PA	パーキングエリア
¥	料金所
P	駐車場・道の駅
Ω	トンネル
9.	官公署
	都道府県庁
0	市区町村役場
$\boxtimes$	警察署
ē	消防署
$\oplus$	病院
7	郵便局
●表示で	されるマークの位置は実際と異な

表示	内容
1	小学校
<b>(H)</b>	中学校
ℬ	大学
∅	その他の学校
-	フェリーターミナル
4	空港
<b>3</b>	ヘリポート
ම	NTT
-	灯台
Ť.	タワー
严	神社
卍	寺院
齑	教会
Ī	墓地
red.	工場
斑	発電所
<b>5</b>	温泉
÷	公園
獭	遊園地
****	牧場
0	野球場
	その他のスポーツ施設
<b>I</b>	体育館
常	競馬場
4	モータースポーツ
7	海水浴場・プール
<b></b>	ヨットハーバー・マリーナ

表示	and the second s
	内容
办	スキー場
5	ゴルフ
A	キャンプ場
77	動物園
F	水族館
\$	植物園
	美術館・博物館・図書館など
	ホール・劇場・文化会館
公	公民館
n	展望台
٨	城・城跡
**	陵墓
**	史跡・名勝・天然記念物
111	山岳
€	百貨店
ŝ	ショッピングセンター
市	市場
Ŕ	DIY
•	ホテル
Ĥ	公共宿泊施設
4	自動車学校
<b>Ø</b>	幼稚園
⅌	保育園
3	倉庫
	マンション
Ó	銭湯
<b>♦</b>	その他の施設

<sup>●</sup>表示されるマークの位置は実際と異なることがあります。また、複数の施設を代表して1つのマークで表示することがあります。 ●地図のスケールによって表示されない場合があります。

# 12. 商標

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront FlexUIを搭載しています。



# **NetFront**

ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

# 

# 1. Q&A索引

### 共通操作

参照ページ **Q1** 日中なのに画面が暗い。なぜ? 夜画面になっていませんか?昼画面に切り替えてください。 **(2)** 34 Q2 画面が見にくい。なぜ? 画面のコントラスト、明るさ調整は適正ですか? **(2)** 35 コントラスト、明るさを調整してください。 Q3 画面が乱れる、ノイズが入る。なぜ? 電気的なノイズを発生する電装品を本機のそばで使用していません か? ・高電圧を発生させて作動するもの(例)マイナスイオン発生器 ・強電波を発生するもの(例)携帯電話、無線機 本機からできるだけ遠ざけてご使用ください。遠ざけても影響が出る 場合は、ご使用をお控えください。 **Q4** ディスプレイに光る点がある。これは何? 液晶パネル特有の現象です。液晶パネルは非常に精密度の高い技術で つくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下 の画素欠けや常時点灯するものが生じることがあります。 故障ではありませんので、そのままご使用ください。

# ナビゲーション操作

		参照ページ
Q1	走行しても地図が動かない。なぜ?	
	A 現在地画面以外になっていませんか? 現在地画面を表示させてください。	<b>4</b> 9
Q2	<b>自車位置マークが表示されない。なぜ?</b>	
	A 現在地画面以外になっていませんか? 現在地画面を表示させてください。	<b>4</b> 9
Q3	GPSマークが赤色のままになっている。なぜ?	
	A GPS情報を利用できない状態ではありませんか?システムチェック画面でGPS受信強度をご確認ください。場所を移動してもGPS受信強度が点灯しない状態が続く場合は、お買上の販売店にご相談ください。	<b>(5)</b> 121
Q4	案内音声が出力されない。なぜ?	
	A 案内の音量が小さく(音声OFFに)なっていませんか? 音量を大きくしてください。	<b>4</b> 7
Q5	音声案内がGマークの手前で終了する。なぜ?	
	A 音声案内はルートの最終地点手前100mで終了します。 故障ではありませんので、そのままご使用ください。	<b>\$</b> 88

# 1. Q&A索引

参照ページ

- **Q6** 実際の現在地と異なる場所に自車位置マークが表示されている。(自車位置マークがずれている。)
  - A GPS衛星の状態、車両の状態(走行場所や運転条件)などにより、自車位置マークがずれることがあります。また、新設道路など、地図データが実際の道路形状と異なる道路を走行すると、自車位置マークがずれることがあります。しばらく走行すると、マップマッチングやGPS情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります。)GPS情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。

118

- **Q7** 目的地設定画面・ナビメニュー画面の一部がトーンダウンしている。 なぜ?
  - A 走行中ではありませんか? 車を停車し、パーキングブレーキをかけた状態で操作してください。
- **Q8** 高速道路上で案内が終了してしまう。なぜ?
  - A 目的地が高速道路上に設定されていませんか?目的地が高速道路周辺の場合、目的地を設定するときに道路の種類を選択します。目的地が別の道路上の場合は、目的地設定をやり直してください。 故障ではありませんのでそのままご使用ください。

**6**5

			参照ページ
Q9	地図上	にVICS情報が表示されない。なぜ?	
	A	スクロールさせても情報がない場合、情報をまだ受信していないこと があります。 受信状態が悪い場合、情報を受信するまで数分かかるこ	_

- とがあります。

  VICS放送を行っている放送局を受信していますか?
- A FM多重選局でVICS放送を行っている局に選局してください。
- A VICS表示が **非表示** になっていませんか? VICSを表示する設定にしてください。 **①** 107
- A 表示情報の設定が全て しない になっていませんか? 表示情報の設定を する にしてください。 105
- VICS サービスエリアを外れていませんか? VICS の提供エリアは、
   「VICSの問い合わせ先」を参照してください。
   112
- 地図データ情報が古いことが考えられます。
  VICSエリアは毎年拡大され、そのエリアは地図データにより更新されます。最新版の地図データにバージョンアップしてください。(バージョンアップは有償です。)
- A スクロールさせたら表示する場合は、そのエリアには情報がないことがあります。 情報を受信次第表示されます。
- A VICS放送が行われていない時間帯であることが考えられます。 情報を受信次第表示されます。

### Q10 NGS の時間が時刻と違う。なぜ?

A 時計ではなく、表示中のVICS情報の提供時刻を示しています。
VICS情報を長時間受信していない場合、古い時間が表示されますが、 一情報を受信欠第、更新されます。

# 1. Q&A索引

# オーディオ・ビジュアル操作

		参照ページ
Q1	音が出ない。なぜ?	
	A 音量が0になっていませんか?	_
Q2	片側(左右もしくは前後)のスピーカーだけ音が出る。なぜ?	
	A スピーカーコードが正しく接続されていますか? スピーカーコードの接続を確認してください。	_
	A 音量バランスは適切ですか? 左右 (前後) 音量調整をして確認してください。	133
Q3	音質調整をしても音質が変化しない。なぜ?	
	A お聞きの放送、ディスクが調整した音質に対応していますか? 放送、ディスクを変更して確認してください。	_
Q4	ディスクが入らない。なぜ?	
	<b>A</b> 電源が入っていますか? 車のエンジンスイッチを「ACC」または「ON」にしてください。	_
	A すでに差込口に1枚入っていませんか?入っているディスクを取り出してから、お好みのディスクを入れてください。	_
Q5	ディスクの再生ができない。なぜ?	
	A 本機が結露していませんか?しばらく待ってから使用してください。	<b>()</b> 19
	A ディスクに大きなキズやソリがありませんか?他のディスクを入れてください。	_
	A ディスクがひどく汚れていませんか?クリーニングしてください。	<b>()</b> 19
	A ディスクが裏返しになっていませんか? ディスクを正しい向きで差し込んでください。	_
	A 本機に対応していないディスクが差し込まれていませんか? 対応しているディスクを差し込んでください。	<b>()</b> 19

		参照ページ
Q6	USBメモリが正しく認識できない。なぜ?	
	A USBメモリを取り外し再度接続してください。 認識しない場合は別のUSBメモリで再度接続してください。	_
Q7	<b>音声は出るが、映像が出ない。なぜ?</b>	
	A <u>画面消</u> にタッチして画面を消していませんか?	<b>3</b> 5
Q8	<b>音声は出るが、ワンセグ映像が出ない(停車中)。なぜ?</b>	
	A パーキングブレーキが解除されていませんか? パーキングブレーキを引いてください。	_
Q9	映像も音も出ない。なぜ?	
	<b>A</b> 電源が入っていますか? 車のエンジンスイッチを「ACC」または「ON」にしてください。	_
	A 接続コードが正しく接続されていますか? 各接続コードの接続を確認してください。	_
Q10	ワンセグ放送の映像が止まって音が出ない。なぜ?	
	A ワンセグ放送の受信状態は良好ですか? サービスエリア内でも環境により受信できない場合がありますので、 受信できる場所に移動してください。	_
Q11	ワンセグ放送が受信できない。なぜ?	
	A お車がワンセグ放送を受信できない地域にありませんか? ワンセグ放送を受信できる地域に移動してください。	_
Q12	iPodを本機で操作できない。なぜ?	

iPodを取り外し、iPodをリセットしてから再度接続してください。 リセット方法については、iPodの取扱説明書を参照してください。

# 2. 共通索引

五十音順		
アフターサービス186 お手入れについて190	<b>ディスク</b> CD の入れ方 CD の出し方 <b>ディスプレイ</b> 角度調整	21
画面       夜画・昼画表示に切り替える	バージョンアップしたときは	188 14 18 25
サ         仕様	マルチ画面 文字の入力	
タッチスイッチ	<b>ヤ</b> 用語説明ラ ラジオアンテナの設定	36
ш О/Ј 21	リヤット	42

# アルファベット/数字



E ic	CDI.	1
L-12	≀∟ı∧ v	1

L-IJLI(V
E-iSERV について32
アプリケーションソフト
ダウンロード32
赤外線通信について
ESN
ESN を作動する37
セキュリティインジケータの表示を
設定する37
起動時認証を設定する37
ロックを解除する38
起動時認証を解除する38
ESN の設定を解除する40
ESN の設定を変更する 41
M
MENU画面29
My nage 1

# 3. ナビゲーション索引

※内表示画面 案内表示画面を非表示にする 81	五十音順	
案内表示画面を非表示にする 81 3D イラスト拡大図 82 が交差点拡大図 82 お気に入り地点の登録 92 地点の登録について 91 登録する 95 消去する 98 音量 72 123 赤外線通信ケータイリンク 61 全ルート図の再表示 89 差行動跡 表示する 69 差行動跡 表示する 50 データを消去する 50 データを消去する 50 データを消去する 119 収録されている地図情報 179 地図の移動 を変差点拡大図 82 を強重な 118 交差点拡大図 82 地図の移動 を変更する 49 修正する 118 交差点拡大図 82 地図の移動 を変更する 49 他図が解尺 切替える 50 市街図の表示 50 市街図の表示 50 市街図の表示 50 市街図の銀市リスト 176 目車位置マーク 切替える 46 地図の呼び出し方法 50 音で探す 56 世図の呼び出し方法 50 音で探す 55 住所で探す 56	ア	システムチェック機能
案内表示画面を非表示にする 81 3D イラスト拡大図 82 位 施設の表示 121 地図の登録 92 自動再探索 90 車両情報 121 121 121 121 121 121 121 121 121 12	<b>タ</b> カまニ南西	システムチェック画面を表示する 121
コンテスト拡大図 82 施設の表示		
立体交差点拡大図		
### 1955		
### 190		
日勤内休米		
編集する 95 消法する 98 精度と誤差 123	S/III 7 11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
30		
音声案内	initial Control of the Control of th	·· -
### 15		
第節する 47		
高速時の自動音量切替を設定する     48       音声出力スピーカを設定する     48       音声案内とAV音楽の設定をする     48       方の設定をする     48       方の設定をする     48       方の設定をする     48       方の設定をする     48       方の設定をする     48       方の計画表現     47       地図データ     表示する     119       収録されている地図情報     179       地図の移動     移動する     49       地図の編尺     切替える     50       市街図     地図の操作       市街図の表示     50       市街図収録都市リスト     176       自車位置マーク     切替える     46       切替える     46       地図の呼び出し方法     50       位置で探す     55       住所で探す     56		
音声出力スピーカを設定する		
世図データを消去する		
2   2   2   2   2   2   2   2   2   2		
画面切替え時の動画表現.47地図データ現在地表示する		ノ - ノで旧ムりる51
画面切替え時の動画表現.47地図データ現在地表示する		
現在地 表示する 49 収録されている地図情報 179 修正する 118 地図の移動 交差点拡大図 82 移動する 49 地図の縮尺 切替える 50 地図の操作 位置を変更する 63 施設情報を表示する 63 施設情報を表示する 63 地図の向き 52 地図の名称(文字)サイズ 切替える 46 地図の呼び出し方法 50 音で探す 55 住所で探す 56	カ	夕
表示する 49 収録されている地図情報 179 収録されている地図情報 179 地図の移動 交差点拡大図 82 移動する 49 地図の縮尺 切替える 50 地図の操作 細街路 位置を変更する 63 施設情報を表示する 63 施設情報を表示する 63 地図の向き 52 地図の名称(文字)サイズ 切替える 46 地図の呼び出し方法 50 音で探す 55 住所で探す 56		
Part	画面切替え時の動画表現47	地図データ
交差点拡大図       82       移動する       49         地図の縮尺       切替える       50         地図の操作       位置を変更する       63         市街図       施設情報を表示する       63         市街図収録都市リスト       176       地図の合き       52         地図の名称(文字)サイズ       切替える       46         地図の呼び出し方法       50 音で探す       55         住所で探す       56	画面切替え時の動画表現47 現在地	<b>地図データ</b> 表示する119
世図の縮尺 切替える	<b>画面切替え時の動画表現47</b> 現在地 表示する	<b>地図データ</b> 表示する119 収録されている地図情報179
切替える50細街路地図の操作細街路案内84市街図位置を変更する63市街図の表示50市街図収録都市リスト176自車位置マーク切替える46切替える46地図の呼び出し方法50 音で探す55住所で探す55	画面切替え時の動画表現	地図データ         表示する119         収録されている地図情報179         地図の移動
細街路地図の操作細街路案内84市街図施設情報を表示する市街図収録都市リスト176自車位置マーク地図の中び出し方法切替える46地図の呼び出し方法50 音で探す50 音で探す55住所で探す56	画面切替え時の動画表現	地図データ       表示する
細街路 細街路案内 細街路案内84位置を変更する 施設情報を表示する63 施設情報を表示する市街図の表示 市街図収録都市リスト 切替える50 地図の名称 (文字) サイズ 切替える 地図の呼び出し方法 50 音で探す 佐所で探す46	画面切替え時の動画表現	地図データ       表示する
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	画面切替え時の動画表現	地図データ       表示する
市街図     市街図の表示 50 市街図収録都市リスト… 176 自車位置マーク     切替える 46 地図の呼び出し方法     50 音で探す… 55 住所で探す… 56	画面切替え時の動画表現       47         現在地       49         修正する       118         交差点拡大図       82	地図データ       表示する
市街図の表示	画面切替え時の動画表現	地図データ       表示する
市街図収録都市リスト	画面切替え時の動画表現47現在地表示する49修正する118交差点拡大図82地間路細街路細街路案内84	地図データ       表示する
自車位置マーク地図の呼び出し方法切替える	画面切替え時の動画表現47現在地表示する49修正する118交差点拡大図82世細街路細街路案内84市街図	地図データ       表示する
切替える55 50 音で探す55 住所で探す56	画面切替え時の動画表現47現在地表示する49修正する118交差点拡大図82細街路細街路細街路の表示50	地図データ       表示する
住所で探す56	画面切替え時の動画表現47現在地表示する49修正する118交差点拡大図82細街路細街路案内84市街図の表示50市街図収録都市リスト176	地図データ       表示する
	画面切替え時の動画表現47現在地表示する49修正する118交差点拡大図82地街路細街路案内84市街図市街図の表示50市街図収録都市リスト176自車位置マーク	地図データ       表示する
	画面切替え時の動画表現47現在地表示する49修正する118交差点拡大図82地街路細街路案内84市街図市街図の表示50市街図収録都市リスト176自車位置マーク	地図データ       表示する

н	=	
в	5	4
F	4	٠

履歴で探す	58
電話番号で探す	57
ジャンルで探す	59
マップコードで探す	60
先程の地図で探す	60
登録ルートで探す	61
ケータイリンク	61
周辺施設から探す	62
到着予想時刻表示	
ナ	
ナビゲーション画面の見方	
ノースアップ表示	52
$\Lambda$	
ハイウェイモード画面	
見方	83
ETC レーン情報画面	84
高速分岐拡大図	84
非表示にする	83
バックアイカメラ	
映像を映す	114
ガイド線の設定・調整	114
ガイド線の見方	116
ガイド線表示の解除	116
視点の切り替え	117
フェリー航路の案内	
ヘディングアップ表示	52
補正	
<b>現在地を修正する</b>	118

a	
F	.71
п	ΥI
ч	

目的地	
追加する74	4
並び替える75	5
消去する76	5
目的地案内	
開始する79	9
中止する79	9
デモンストレーション(デモ)80	C
目的地設定	
目的地設定・ルート探索について64	4
地図を動かして設定する	_
(スクロール)65	5
自宅を設定する65	5
地図の呼び出し方法から設定する66	5
周辺の施設を検索して設定する66	5
目的地履歴の消去78	3
ラ	
リスト画面の切替え方17	7
料金案内69	9
ルート探索 67	7

ルートの再探索......90

### \_\_\_\_\_ 3. ナビゲーション索引

# アルファベット/数字

4		ì
	_	

FM VICS ......99

# V

### VICS情報

VICS について	99
VICS メディア概要	100
VICS 情報提供内容と表示	101
放送局を選択する	102
表示を設定する	105
VICS 情報の表示について	106
VICS 情報を地図表示する	107
VICS 情報を消去する	108
VICS 音声案内	
VICS 図形情報を表示する	109
VICS 文字情報を表示する	110
VICS マークの種類	111
用語説明	112
問い合わせ先	112

# 数字

3D表示	. 52
5ルート探索機能	. 73
5ルート同時表示	.73

# オーディオ索引

# 五十音順

<i>y</i>
アルバムシャッフル160
イコライザ130
オールランダム
USB メモリ142
音
主音量を調整する130
音質
EQ(イコライザ)を設定する130
ラウドネスを設定する130
ポジションを設定する132
フェダー / バランスを設定する133
力
外部入力
緊急警報放送152
サ
 シャッフル160
ステアリングスイッチ
設定する161
操作する164
ソースの切替え130

-	7	
1	クフ	
ų	1	

夕
ディスク
使用できるディスクについて19
$\Lambda$
早送り・早戻し
CD138
USB メモリ141
iPod158
ビデオ
見る153
基本操作154
フェダー / バランス133
フォルダリピート
USB メモリ142
ポジション132
ラ
ラウドネス130
ラジオ
聞<134
基本操作135
放送局を記憶する134
自動設定で記憶する134
交通情報136
ランダム
CD138
USB メモリ142
リピート

USB メモリ ......142

iPod ......158

# 4. オーディオ索引



### 

# アルファベット/数字

1	
ı	J

	CE	)プ	レー	ヤー
--	----	----	----	----

聞く13	37
基本操作13	38
ディスクについて1	19



EQ	12	r
⊏Ų	13	u



### iPodプレーヤー

使用できる iPod	156
接続する	156
取りはずす	156
聞く	157
基本操作	158
再生したい音楽ファイルを リストから探す	
リストから探す	159
音楽ファイルをランダムに聞く	160



### USBメモリ

聞く	140
基本操作	141
聞きたい音楽ファイルを 繰り返し聞く	142
音楽ファイルの順番を ランダムに聞く	142
再生可能な MP3/WMA ファイル	143
使用できるメディアファイル フォーマット	144
MP3/WMA ファイルの作り方	146

# MEMO

MEMO




# MEMO

カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

# 全国で24分に1台のカーナビが 盗難被害に 遭っています。

カーナビゲーションの
盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合





製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。



盗難被害に遭わないように、 防犯対策に気を付けましょう。









WEBでユーザー登録を行いましょう。

問い合わせ先

ユーザ登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカ宛にお願い致します。

商品のアフターサービスに関するお問い合わせは、 お買い求めの販売店またはお客様相談窓口までお願い致します。

# 富士通テン株式会社 「お客様相談窓口」



フリーダイヤル 0120-022210

携帯電話・PHSからもご利用になれます。

受付時間 午前10:00~12:00、午後1:00~5:00(土・日・祝日などを除く)

お客様サポート:製品情報や適合情報、ダウンロードサービスなどがご利用になれます。 http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/

# 富士通テン株式会社

〒652-8510 神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号 電話 神戸(078)671-5081(代表)

1204 (F)